



- ۱ - مقدمه و کلیات و مروری بر مکانیک خاک
- ۲ - مطالعات اکتشافی ژئوتکنیکی
- ۷ - ظرفیت باربری پی‌های سطحی
 - مکانیزمهای خرابی - فرمولهای ظرفیت باربری - سطح آب زیرزمینی - تأثیر آب زیرزمینی
 - تأثیر نیروهای افقی - خارج از محور بودن نیروها و لنگر خمش
 - تأثیر شیب زمینی
 - خاکهای دو لایه‌ای و چند لایه‌ای
 - تخمین ظرفیت باربری از نتایج SPT و CPT
- ۲ - محاسبه نشست پی‌های سطحی
- ۴ - پی‌های گسترده طراحی پی‌های سطحی و گسترده
 - پی‌های نواری، حالت صلب و انعطاف‌پذیر
- ۴ - فشار جانبی خاک
 - حالت فعال - مقاوم - روش‌های رنکین و کولمب
 - فشار جانبی ناشی از بارهای نقطه‌ای - نواری - خطی و ...
 - فشار جانبی فعال و مقاوم در حالت زلزله
- ۲ - پایداری دیوار حایل
 - واژگونی - لغزش، ظرفیت باربری
- ۸ - پی‌های عمیق

شمعها

- اصول طراحی شمع - انواع شمعها

- ظرفیت باربری نوک و جلدی برای خاکهای غیرچسبده و چسبده

- روش تعیین ظرفیت باربری

- شمعه‌ها تحت بارهای جانبی و مورب

- اصطکاک منفی شمعه‌ها

- نشست شمع

گروه شمع و سایر موارد

- اصول طراحی و نشست گروه شمعه‌ها

- ظرفیت باربری شمعه‌ها منکی بر سنگ

- مقاومت بالا برندگی شمعه‌ها

- روابط دینامیکی کوپیدن شمعه‌ها

۳

۹- اصلاح زمین

- موارد کاربرد

- روش‌های کلی اصلاح زمین

- مراحل طراحی

• روش تراکم دینامیکی عمیق

- موارد کاربرد - پارامترهای ژئوتکنیکی

- مناسب بودن خاکها برای تراکم دینامیکی

- مراحل طراحی و کنترل کیفیت

• ریزشمعه‌ها Minipile

- برنامه‌ریزی و طراحی ریزشمعه‌ها

- کنترل کیفیت ریزشمعه‌ها

- کاربرد ریزشمعه‌ها

۳۴ جلسه

تکالیف درس

- کویرهای سرکلاس ۳-۵ نوبت

- تکالیف جامع از درس به تعداد حدود ۸ سری

- امتحان نهایی

- پروژه ترم

نگارش
خاتم مهندس رضوان

برای هر طرای، معیارهای زیر باید مد نظر قرار گیرد:

- مصالح


- هندسه

- بارگذاری

باید نظری سوار بالا در نهایت طرای یکی از دو شکل زیر است:

- معاریت درون باری

- تقسیم شکل



دماثر تقسیم سطح آب زیرزمینی طرای تقسیم کنند

با ایجاد ترانشه، تصفیه خاکی باید برای آن در نظر گرفته شود.

مروری بر مکانیک خاک

تقسیم خاک: منحنی - یارستر


طبقه بندی خاک بر اساس اندازه یا رفتار به ۴ دسته بود. Sand - Gravel - Silt - Clay

برای خاک های ریز دانه حدوداً از زیر تقسیم شد. حدانقباض SL - حد خمیری PL - حد روانی LL

برای باریکی خاک غیر بلاستیک دانه درشت لازم است.


برای آسب بند کردن و جلوگیری از نفوذ زیرین، خاک ریز دانه لازم است.

بر اساس AASHTO و UNIFIED



AASHTO : American Association of State Highway and Transportation Officials


FHWA : Federal Highway Administration



$$u = 0 \rightarrow \sigma' = 0$$

برای خاک های ماسه ای . فشار معکوس آب

u زیاد شده و برابر ج می شود.



در اثر نودیداری سطح آب زیر زمینی جابجایی می شود.

در این حالت ممکن است آب از زمین به سمت بالا

شارد و آید و باعث روانگرایی شود اگر چه آب جریان ندارد


و نشست کند

شکل زیر یک به نشان می دهد. نفوذ پذیری نقاط مختلف قبل از ایجاد سد توسط همان نری اندازه گیری شده است.

با شروع به کار سد ممکن است k تغییر کند.

نتیجه: با اعمال بارگذاری، نفوذ پذیری تغییر می کند.

k




E, K, m در نقاط مختلف اندازه گیری می شوند.


E نهایتاً می تواند تا 20 برابر در خاک های مختلف متفاوت باشد. اما نفوذپذیری (k) خیلی متغیرتر است و می تواند

حتی یک خاک در نقاط مختلف تا 1000 برابر متفاوت باشد.

تفاوت بزرگی خاک ها:



بزرگ مستقیم



سه معوری

✓ مناسب ترین روش

گرفتن کنترل

ایراد اصلی: ارج قابل بدست آوردن نیست.

مشکلات دیگر: چگالی به خوبی سه معوری امکان پذیر نیست.

سطح کمیابی تعریف شده است.

انواع آزمایشات برای بزرگ: CU

CD

UU

برای این آزمایشات 8 مرحله داریم:

گام ۱ - نمونه برداری در لوله - ۲ - جداسازی - ۳ - حمل - ۴ - جداسازی - ۵ - انجام آزمون - ۶ - اطلاعات خام - ۷ - تفسیر

در این مراحل ممکن است خاک دست نخورده برای آزمون است، دست نخورده شود. (خلی)

۱- دست نخورده - فقط در لوله بندی - remold

۲- دست نخورده - برش و کلم (تالبتونی)

2 mib
~~~~~

- دست خفرد - فقط برای دانندنی قابل استفاده است.

- دست نفوذ - برای آزمایش های برشی و تقطیم


دو نوع مانع زنی داریم

امکان اتمام دست نفوذ کامل نیست. مثلاً

در طول نمونه گیری دانه ها به هم می چسبند

برای خراج خاک از لوله نیاز به چسبند است.

نیاز به بازسازی خاک است.  
remold



حرجه SPT خاک سترگم کردن

مستحقات مکانیکی خاک :  $E$  و  $\nu$  و  $C$  و  $\phi$

خاک دانندنیست  $C$  ندارد یعنی توانه قائم بایستد. پس برای می بینم گودبرداری

شماره درغی بهرزه خاصیت سیانی پیدا کردن به وسیله آتش

کوا آتش

در طول زمان از آن عبور کرده در بر گرفته و باعث چسبندگی خاک می شود.  $adhesion$

$cohesion$  می شود البته این خاصیت، خاصیت ذاتی می است.



سیمانی شدن :  $adhesion$  (غیر ذاتی)

با گمانه زدن در خارج کردن خاک،  $adhesion$  را به هم زد ایم، مستحقات مکانیکی آن را تغییر داد ایم.

معمولاً خاک ضعیف می شود ولی نه لزوماً. اگر مقصود آن را سترگم کنیم  $\phi$  را زیاد کرد  $C$  را کم نکرد ایم.


در این صورت خاک توی تر شده است.

ممکن است شرایط خاک را دستخورد کند.



این دقیق نیست. چون بلورهای آن


نیست. بنابراین  $E$  کمتری به ما می دهد. راه مناسب : بار را به بار اولیه می برسانیم سونو مگرنظری می کنیم.  
همچنین باید بارگذاری  $C$  را کم کرد.



a, b, c. کدام بهتر است؟

باتوجه به محل و میزان بارگذاری مستخف می شود مثلاً بایی دل است یا ساجی.

خاصیت سوار به سوار (الاستیک یا پلاستیک است).




هر 3 می تواند الاستیک باشد اگر به جای کالیبره برود.

نرم شوند عمدتاً با پلاستیک شدن همراه است.

درین پلاستیک غالب است

درین الاستیک

داند نیست



درین انرژی دربرداري، برای آزمائش، E اولیه باری باری اصلاح مناسبت.

آزمائش برجا : plate load test


چون نزد در عرض می رود کم د آنها نیز انجام می دهیم در این حالت مار دست نفوذ

است اما بار دستفورد است! شرایط اولیه باری باری رودی آن نبود است.





مکمل گریز که در خانه‌ها ممکن است پیش آید:




در یک دیوار چند گمانه مناسب است؟

هیچ استاندارد نیست


گمانه‌ها ممکن است ابتدا منظم نباشد چون ممکن است خورده‌ها منظم نباشد البته خورده‌ها نیز یک نوع است و منظم نیست

اگر دقت و کیفیت باشد گمانه با فاصله‌ی بیشتر  
برای ساختمان  $1000m^2$  : 3 تا 5 گمانه



لوله‌ی نمونه‌گیری

استاندارد نفوذ استاندارد Standard penetration test




نمونه‌گیری قاشقی : split spoon

معمولا در فواصل 5 متری یا 2m به 2m

دسته‌های ریزه در پایین ریشه‌ایم

انتها به شکل کامل برزیده شده. از بالا لوله‌ها بر آن  
برزیده شده و از پایین لوله‌ی نمونه‌گیری

2in قطر 6in تاثیر بایر برای



به قطر ضربه‌گر 6in (15cm) پایین ریزه‌ها عدد می‌گیریم.

اولی را حتماً نمی‌گیریم چون ممکن است  
حلک باشد که تغییر  
نشده است و در حقیقت  
نشی نباشد. باشد  
SPT = 19  
تعداد ضربه‌ها

ممکن است نتیجه را استبداد دهد:




عدد و سطری می دهد.

در این حالت: 140 lb

ارتفاع حیل: (75 cm) 30°

مقدار نهایی 12" آخر حساب می شود.



در این حالت علل: هر دو ست خورده شدن

نموده: با برتری هم شده است پس

SP2 می آید و در برتری با SP1 قبل از نمود برتری

کینانیت

پس اگر در برتری معبر را می توان گذاشت می شود

در زمان حقیقی باید به آب توجه شود (فرمان آب)

مثلاً در فصل های مختلف و در سال های مختلف سطح آب زیر زمینی متفاوت است.

نویان آب در نشست ها، تن شدن و ... بسیار تأثیر گذار است.

از رنگ، پیوسته برای نشاء آب استفاده می کنیم.

| N     | Dr: آنالیز تقریبی | نمایش الیگارافیک<br>خاکشنای |            |
|-------|-------------------|-----------------------------|------------|
| 0-5   | 0-5               | 25-30                       | very loose |
| 5-10  | 5-30              | 28-35                       | loose      |
| 10-30 | 30-60             | 35-40                       | mod.       |
| 30-50 | 60-95             | 38-45                       | Dense      |
| > 50  |                   |                             | very Dense |


$$Dr = \frac{e_{max} - e}{e_{max} - e_{min}}$$

| $N$   | $q_u (KN/m^2)$ |          |
|-------|----------------|----------|
| 0-2   | 0-25           | خیلی نرم |
| 2-5   | 25-50          | نرم      |
| 5-10  | 50-100         | متوسط    |
| 10-20 | 100-200        | سفت      |
| 20-30 | 200-400        | خیلی سفت |
| >30   | >400           | سخت      |

از SPT در محق نوار هم می توان استفاده کرد. در رانندگی ها نتایج بهتری می دهد.

آزمایش بریز Vane Shear Test

بروز رانندگی مان منور کرد و می بینیم مقدار Torque ناشی از برچین بدست می آید و مقاومت خاک را می دهد.  
فقط برای خاک های رانندگی





و  $SP_A$  ای داسې پوښه حال ما متراکم کړم.  $\phi$  را  $\uparrow$  کړم،  $c$  را  $\downarrow$ .

دانشد رست یا نرد، مقصود فزاری نرد است که به جای ناسته به محقق علامه و حامد رست و رست نرد

این بار تذکره به دست می آید. غوغه ای بر داشتیم از سطح زمین که صاعقه ایست بر سر دوازده خانها  
اوشت آفرین می کشیم. این معنی رامیده

از روشن بر داشتیم و در واقعیت ، ۲ متر با رانم نسبت به ارتفاع روشن بوده .  
چون با زرد ، تقدیر کل کفتر به مابره ، ۵ کفتر به مابره

مرض کشیدہ یعنی باز سازی شد مطابق اور درست. کلام E درست است؟

طایفه ششم، همیاری در سازه روشن هوا هز بود. گدوده یار تدارک را

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ماهی و شراط با آنکه نمونه باید مستند با شرایع اولیه باشد + رفع بار استرطابق  
در اعمال کرده در آینده باشد

زقار در مصالح: (۱) الاستیسیته

(۲) مِلّی سِد = رقم بر حسب اندر

هر سه حالت می تواند کامل الاستیک شود یعنی یا با بار جزئی هر سه به مقدار کم در دو  $\delta$  - ثابت و

9 = نرم شود ۰ = بعد شود

$$\phi \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n) \leftarrow \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n) \leftarrow \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n) \leftarrow \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$$

۳۱۰

میتواند گفت:  $P$  مقدار کمی است در محدود سازنداری محدود

مردمانی که در آن زمان بودند؟ همراه با بزرگان و علمای آن زمان به ندرت می‌رفتند و چون طالب اولی است

خبرنامه هست که امکان دارد اطلاعات به دست آمده نادقیق باشد

دست خورده‌ی دندان عمل، گمانه زدن، نمونه گیری، دست‌انباری. این ایرادات ممکنه اطلاعات غلط بیاورده. مشکلات در طراحی نمونه باشد.

SPT ۱ - زمین سخت تر SPT ۲ - زمین نرم تر

عدم تکنواختی در تست - توزیع تنش متفاوت - تأثیر درازای بین نمونه‌ها هم چیز را دست بالا بدم. هر چه وقت در اطلاعات ۱ - به دست در کاره هزینه کنیم برای کسب اطلاعات دمیتر

انجام آزمایش ها

انواع گمانه دلیلم : ۱) نمونه را دست نخورده به صورت غالب مستوی در بیاریم. آزمایش برش و حجم. ۲) به صورت حلزونی حفرت کنیم. خاک به هم فوره دست فوره را بیرون بیاریم - برای دانته بندی حفرت حقت ها امکان انجام دست نخورده کامل نیست مثلاً ۷۶ در طراحی و مانده به هم می خورد به این گمانه

remold - بازسازی شده است که می بینیم تراکم. هر چه SPT ۱ - خاک متراکم تر پس یعنی کمتر مثلاً. جدول آوردن دستگاه + مکان می دهد اطلاعات به دانته های به هم خورد. شکل آن بازسازی کنیم

کند - حجم در تیران - خاک دانته در دست که می کشیم. جفوج حیات مکانی خاک. خاک دانته در دست - ندارد و گاهی می کشند - این می تواند تمام باشد

SPT = standard penetration test

دانته ها نسبت به هم سیاهی می شوند در دست دانته ها بعد تو دماغ می ماند

cohesion در کجا cohesion است؟ بزای ذرات خاک به هم چسبده شوند. چرا؟ الانه ها آب دوخته که بار ۱ و ۲ به هم جذب می شوند. گاهی های موجود در رس، آب یون های آن به دست را جذب می کند. بود در دست به هم نمی چسبند زیرا گاهی به هم می چسبند و ندارد

دستی رس خاک کم است چگونه تمام می ماند؟ مواد سیاهی می کشد. سیاه شدنی adhesion cohesion و adhesion کیا ن آب و به ما چسبندگی می دهیم گاهی می کشد. سیاه شدن. موهی که نمونه داری می کشیم adhesion را در خاک دانته در دست. مفضل می کشد - خاک در دست فوره

۱. ریزش  
۲. کشش  
۳. فشرده  
۴. چسبندگی  
۵. چسبندگی




در خاک، الاستیسیته کامل نداریم. پس از اولی بلیستیک تا لیبلیستیک هم صغیر است و الاستیسیته بسیار است.

پس امتیاع به الاستیسیته در مرحله اول دانه در سطح

بار بر روی زام به مقدار کم تر  $E$  (دانه به شکل پیرامی)

بار بر روی دانه به  $E$  (دانه به شکل پیرامی) هم صغیر، الاستیسیته است  $E$  می شود



پس:  $E_{loading} < E_{unloading}$  زیرا وقتی دوباره بار می کشیم

$E$  کامل،  $E$  اولیه بارندگی معکوس در دست نیست.

Plate load test: در خاک، چاه، زمین و در عمق پنج آزمای انجام دهیم. نمونه دست نخورده در عمق لایه، روی آن بار گذاشته و جای پای را می کشیم. مودلر را از دست



نخورده به دست نداریم. ماده ما دست نخورده است و می بار ما دست نخورده است.

بار را برداشته ایم و خاک خودش را (تصفیع) کرده و شل شده خاک و تغییر شکل به دست آمده بیشتر از مقدار واقعی است.

دقت در شرایط نمونه برداری نخورده شود و وضعیت بار

یکی از مشکلات طبیعی خاک در هم می خورد و به خصوص در کنار رودخانه، خاکی که در طبیعت مختلف، بسیار رفتار متفاوت دارد. در خاکی که رس و ماسه است یک قطعه سبک است و سوراخ معمولاً زیر پل، خاکستری است زیرا آب تنوع از بالا نفوذ کند و از بالا هم سست و ضعیف کرده. پلین سبب باز در اثر وزن سب، متراکم شده. برای گماندن سبب ما صغیر می کشیم

خاک دست نخورده می شود پس باید نتایج کارمان را بدانیم.

دوبار بر روی دانه  $P$  است مانند لایه سست در شکل، هیچ نظم سست زیر آن زمین نداشت است و نه پروره متعارف.


در بینم با قاعده کناری  $P$  لایه در  $A$  زده به  $2$  لایه کناری را می کشیم و از اطلاعات او استفاده می کنیم



(نمونه گیری) آزمایش بر جای در زمین اجرائی (تعارف) standard penetration test آزمایش نفوذ استاندارد

فهرست آزمایش های میدانی است. در فواصل مشخصی انجام می دهیم یا وقتی به لایه دیگری می رسیم یا  
در یک لایه مشخص یکجا مستقر می شویم سر دستگاه حفاری را در عمق مشخصی قرار می دهیم و آزمایش را  
 انجام می دهیم نداشت سرلوله حفاری به نمونه گیر قاشقی (split spoon) شماره

نمونه گیر به ۵۰ cm طول است که نصف شده و روی هم قرار می گیرند.  
 در عمق یاد هم بدون دستکاری می توان انجام داد.  
 در خاک دانه درشت اطلاعات دقیق تر دیده و کار در برزانه هم می شود.  
 (انتهای حفره زروه شده) تا نفوذ  
 از بقیه لوله بالای آب و طرف دیگر نمونه گیر  
 با فنر دار در خاک می نشاند و خاک را درش می کشند.  
 داخل (۱) هم یک فنر فلزی یا پلاستیکی است که  
 نمونه خارج نشود.



نمونه گیر: ارتفاع دارد ۴۵ cm (۱۸ in)

بالای لوله امتداد می کشند است که ۷۵ cm باید ولی سود و به آن فنر می زنند به تعداد مشخصی  
 که هر ۹ in (۱۵ cm) یک بار رو و یک بار عمیق می کشند.

تعداد ضربات

|   |    |    |
|---|----|----|
| ۱ | ۶  | ۸  |
| ۲ | ۱۰ | ۶  |
| ۳ | ۹  | ۱۹ |

معمولاً ۳۵ cm حفره می کشیم با ۸ عدد N به عنوان

مراعاتی را نمی کنیم. زیرا ممکنه از نمونه می کشیم خاک ریفته یا تیر در دستگاه در عمق اولیه  
 تصحیح نمی داریم. از ۳ متر به بعد را می کشیم.

SPT به هم مصالح دیت بخوره تر + عددی که به ما می ده تصحیح می کنن شده است  
 بعضاً ممکنه ۸۰ استباه شده چگونه؟ سنی یا سداون وسطه باید فنر بزنیم تا بلند  
 یا ممکنه مغزهای با آن وسطه به هم در ضربات و هم در نمونه بشنم



استاندارد: وزن چکش ۱۴

ارتفاع چکش ۳۰ in (۷۵cm)  
تعداد ضربه ۱۲ تا ۱۵ متر حساب می شود

اطلاعات مختلفی داریم.

SPT = تعریف

در خواص بعد ۲۵ متر بر دلیلی کنیم تا SPT در عمق ۲۵ متر درست است. اگر زیر این مقدار باشد بزرگاری می بینیم. اینک بعد از روشن بارندگی می بینیم هم باید توهم شود.

نکته مهم: همکار درجا زخم باید به آب توجه کنیم. آب هم کارش محض است و هم سالیانه ضایع است. باید اطلاعات در نظر داشته باشیم. نوع آن آب در شیب صاف، قمار آب و تنه قوی بسیار مؤثر است. ضایع است اما دستگاه نیز می تواند داشته باشد یا نه. به بررسی که ضایع آب به ما نشان می دهد.

ارتباط بین  $N$  و تراکم نمی داریم.

| $N$   | تراکم سنی سربسی بر $N$ | زاویه اصطکاک داخلی $\phi$ خاک دانه ای | $Dr = e_{max} - e$          |
|-------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| ۵-۵   | ۵-۵                    | ۲۵-۳۰ very loose                      | $e_{max} - e_{min}$ خیلی شل |
| ۵-۱۵  | ۵-۳۰                   | ۲۸-۳۵ loose                           | شل                          |
| ۱۵-۳۰ | ۳۰-۶۰                  | ۳۵-۴۰ medium                          | متوسط                       |
| ۳۰-۵۵ | ۶۰-۹۵                  | ۳۸-۴۵ dense                           | متراکم                      |
|       |                        | very dense                            | خیلی متراکم                 |

خاک دانه ریز: خاک ریز رس دار. خاک ریز رس دار. خاک دانه دار مقاومت یک محوری ندارد زیرا می آیند. ولی خاک پیچیده دارد زیرا می آیند. خاک های پیچیده  $q_u =$  مقاومت فشاری یک محوری

Stiff = سفت

Hard = سخت

| $N$   | $q_u (kn/m^2)$ | حالت     |
|-------|----------------|----------|
| ۰-۲   | ۰-۲۰           | خیلی نرم |
| ۲-۵   | ۲۰-۵۵          | نرم      |
| ۵-۱۵  | ۵۵-۱۵۰         | متوسط    |
| ۱۵-۳۰ | ۱۵۰-۲۵۰        | سفت      |
| ۳۰-۴۰ | ۲۵۰-۴۵۰        | خیلی سفت |
| ۴۰-۷۵ | ۴۵۰-۷۵۰        | سخت      |



# vane shear test

آزمایش بره ای

دکتر زنده سم

SPT را در عمق زیاد هم بدون دسترس می توان + در خاک دانه درشت اجلا عاب دقیق و حس ۷۵

آنها بره - فقط در خاک رسی و در خاک دانه دار غیر ممکن است یا اشتباه به مانده

ل بره ای است که در زمین فرو کرد و من بگویند به معنی که در به دو به ما torque را می ده، مقاومت برشی خاک دانه ریز را می توان یافت




آزمایش های محلی

۱- آزمایش نفوذات انداز SPT

۲- آزمایش برش بره ای (ASTM - D - 2573) Vane shear Test

۳- آزمایش نفوذ مخروط حش Dutch Cone Penetration Test (ASTM D1586)

آزمایش برای به دست آوردن مشخصات مکانیکی خاک



میزان مکانیکی - شعاعی - مومنتوریت - رسی خاص - رسی ۹۷۷

مکانیکی - برابری و طریقت - تأثیر دارد - مقاومت برشی - تغییر شکل پذیری (E) و  $\phi$

(c)

E یا deformability modulus (تغییر شکل پذیری) است در خاک زیر الزام و تغییرات در خاک

الاستیک نیست. نمونه را به صغری می آید و می آید

دیار بندی و بار برداری می بینم. بسته به ریزش E به دست می آید. می توان میانگین گرفت


از E ها یا لغت بین ۲ تا عدد است

۴ آزمایش بار بندی صغری (پچا) - Insite Plate load Test (field) - محلی / صغری

# 5- آزمایش برش برجا Insite shear Test (field)

آزمایش برجه

vane یک میلانه که درون خاک قرار میگیرد



در زمان نمونه برداری در عمق مورد نظر از خاک های برشی آبدار برای تعیین مقاومت برشی زلزله نشسته خاک رس آبدار  $C_u$

دره را در عمق مورد نظر در خاک کوبیده و در همان عمق با Torque سازه و از روی آن مقاومت برشی زلزله نشسته را میسازیم

لنگر بچشی T با انجام آزمایش اندازه گیری می شود

$$T = C_u \pi D^2 \left( \frac{H}{2} + \frac{D}{4} \right)$$

ارتفاع  
قطر ده  
مستند زلزله نشسته

|       |               |    |          |
|-------|---------------|----|----------|
| D x H | ۵۰,۴ x ۱۵۱,۲  | mm | (۲x۳ in) |
|       | ۷۶,۲ x ۱۵۲,۴  | mm | (۳x۶ in) |
|       | ۱۵۱,۲ x ۲۵۴,۲ | mm | (۴x۸ in) |

اگر همانها ۲in است، از آن بیشتر نمیتوان فرو کرد. ایجاد تابع خاک با شده دستگاه باید بهش وارد کند تا ابزار برسد قطر جابه را محدود کند از آن بزرگتر نمیتوان استفاده کرد. محدودیت ایجاد اگر خاک قویتر بهش بهش به وقت مناسب است جایی که خاصه جیسیم قطر را بزرگ کنیم. ضرایب اصلاح دارد بر اساس عمق و شرایط.

ضریب اصلاح  $\lambda$  ← عمق و PI و OCR

$$PI = LL - PL$$

در فشرده  
حد روانی

Plasticity Index

۱.  $\lambda$ ، ۲.  $C_u$  را اصلاح می کنیم



High plastic  $LL > 50 \rightarrow$  خاک رس

Low plastic  $LL < 50 \rightarrow$

۲ خاک بین هم  $LL$  و  $PL$  مقاومت دارند  $PL = 4\%$  تفاوت آنها چیست؟

آن که  $PL$  بالا دارد جاس تر است. خاک با  $PL$  بالا که به نوع آن  $LL$  آن بیشتر است، مکرم را تشدید آب بیشتر که در خود می تواند جذب کند در کلمه بیشتر تشدید و نسبت خواص داشت. کجا  $PL$  بالا خوب؟ بدنه صفت برخی خاک

در رنج بالای رطوبت (ترکیبی خورد) مقاومت  $PI$  باید

داشته باشد تا ترک نخورد که آب نفوذ کند

وقتی نوسان کند آب به معنای ترک خوردن  $PI$  با بالند به مقاومت نفوذ آب می شود

خاک رس بیش حکم یافته  $CR$  و  $PI$  و  $LL$  هر دو درست است

تغذیه مروط هندی  $CPT$

شیوع زاد دارند. لوله ای است که برش مخروط وصله.



در خاک های دانه ای و ریز دانه ای. بیشتر در خاک های دانه درشت تا بل اشباع

رس های خوب جواب میده. دانه ای رس داره است.

$SPT$  مقدار نی زنی و این طریق در خاک فرو می کنیم و مقاومت برشی خاک را از آن میاوریم

هر  $SPT$  آزمايش در لانه انجام میده. بر صفت ایجاد لانه

ایجاد لانه تقدیر مقدور است  
+ رافت کرا  
دستگاه سخت تر  
 $D_{in}$  حالت ۳  
 $m$

$SPT \leftarrow V_{in}$   
Cone  $\leftarrow 2 \leq 3$  نوع  
آزمايش برشی بر ط


چاپ میده باید کنیم

میدیم کف را آنها باصغور را تد صاف می کنیم و در محو مورد نی کنیم و همچنین میدیم حرار

(آزمايش  $4$  و  $5$  سوار به در نحوه)  
روش بار نداشته و جابه جای را می کنیم خاک خود در این موقع که به در نحوه تشدید کل به در ت آنها میدانیم و این است



۱) الطعامات (مفاد، راجعیت زمان)



۱-۲  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۳-۴  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۵-۶  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۷-۸  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۹-۱۰  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۱۱-۱۲  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۱۳-۱۴  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۱۵-۱۶  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۱۷-۱۸  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۱۹-۲۰  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۲۱-۲۲  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۲۳-۲۴  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۲۵-۲۶  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۲۷-۲۸  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۲۹-۳۰  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۳۱-۳۲  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۳۳-۳۴  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۳۵-۳۶  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۳۷-۳۸  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۳۹-۴۰  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۴۱-۴۲  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۴۳-۴۴  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۴۵-۴۶  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۴۷-۴۸  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۴۹-۵۰  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۵۱-۵۲  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۵۳-۵۴  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۵۵-۵۶  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۵۷-۵۸  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۵۹-۶۰  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۶۱-۶۲  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۶۳-۶۴  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۶۵-۶۶  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۶۷-۶۸  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۶۹-۷۰  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۷۱-۷۲  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۷۳-۷۴  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۷۵-۷۶  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۷۷-۷۸  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۷۹-۸۰  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۸۱-۸۲  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۸۳-۸۴  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۸۵-۸۶  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۸۷-۸۸  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۸۹-۹۰  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۹۱-۹۲  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۹۳-۹۴  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۹۵-۹۶  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۹۷-۹۸  $0.5 \rightarrow 0.5$   
 ۹۹-۱۰۰  $0.5 \rightarrow 0.5$

خلیج و قحطیات بازموجود درین مکتب است (نه زنگنه) مکتب رافیک و رافیک سید باربار  
(برای پادشاهان زیاد و سید)

American society for testing material = ASTM

$D = \sqrt{6}$

سرفراز  
→

بعضی ASTM ها محقق شده و بعضی فقط در کتابها آمده ۱۳ فروردین

دوای اینده بیستم تقدیر کل جانی هود است:



دیواره ها را اصف کرده و در جهت جانی بارندگی

من کتسم





 مه کن ما ابعاد توکل و دسترس کو یک، در باقی که می توانیم بهانه برنیم، دسترس ابعاد کنیم و از باقی کنیم ولی در بعضی شقا باید بهانه زد.

SPT - بر اساس دست آوردن مقاومت برشی، همان کار را حاصل می باشد و با این روش  
و با در نظر گرفتن شکل برشی و بار از بالا، مقدار شکل را می یابیم.




س. ج. راسم کردن و  $c$  و  $\phi$  بدانی.




یا  $c$  و  $\phi$  و یا  $c$  و  $\phi$  است  
نباید کمترین هر را رفت.

آزمایش برش شایسته این است. به فرض خاکان لایه افقی نباشد و لایه های شیب دار است. بین لایه  
هر فواصم مقاومت و بقیه را بیا بیا. برای این منظور در تداقی لایه مورد نظر آزمایش  
میکنیم. هم بین لایه ها و هم داخل لایه میتوان آزمایش کرد.



حال اگر لایه فایه یا شیب داشته باشد: برش راهبر اساس لایه مورد نظر میزنیم. در شیب ۲۰ - ۱۰ جواب



$$c = c + \tan(\phi + i)$$

هر چه اطلاعات ما از زمین کامل تر - جراثیم پست و مشکلات کمتر در بر دارد  
اهمیت در و در این تأثیر دارد  
عیار طراعی (مقدار شکل)


کتاب باولزو 7th edition DAK

جستجوی ارزیابی خاک برای بار که روشن است هست.

پی سطح = پی کم عمق

انواع پی ۲ نوع پی  
 سطح - کم عمق Footing  
 عمیق  
 Shallow Foundation  
 فقط با ارتفاعی از زمین بیشتر دارد  
 شود و از دیواره هیچی ندارد


deep Foundation  
 نیم عمیق = پی با عمق کم یا پی منفرد با عمق کم



هر توبه یا برش عمودی که گذردی نسبت به آنرا می توانی داشته باشی

دایره ای - چند ضلعی (مخروطی) به خاطر قالب بندی راحت چند ضلعی معمولاً دایره را ترجیح می دهیم  
 منفرد Single  
 نواری Strip  
 پشته Spread = mat  
 به کم عمق ترین

دایره ای اگر تاور کم می بردی اجزایش رفته است و هر چه قالب بندی کنی دایره (۲۵٪) + قالب بندی راحت →  
 نواری با طولی در عرض نصف



نواری  $L/B > 10 = D$

Spread ← لزوماً مربع نیست. بسته به بدنه سازه، ملک رایی می کشیم  
 معمولاً جایی که بتن آرمه صحت و مقنای بزرگی داریم کیف یا توری یا mat می کشیم  
 ستون و دیوار درش قرار می گیرند و کیف بکشد است.  
 متریال mat (۲)




پی عقیق = شعاع = pile : اوشن ابری کوش در طایر

کوش : شعاع را شعاع دهن کوش بر دربار  
 بار خنید ابراهیم دارد که آزماین خاک و طراص خالی خود را دارد  
 در طایر : چاهری می بینیم - قفس آرماتور را ندانسته و بتن می ریزیم ۱ بر وضع شدن  
 ندانسته و در وقت بتن می ریزیم . خاک جدار حلقه شل می بیند و بیاد داخل  
 پی سطحی ۱ ما ۲ معیار داریم که حتماً باید در طراص به آنها توجه شود . ۲ معیار اصلی :  
 ۱ ظرفیت باربری ۲ نشست زمین  
 ↓  
 سبکی دارد به دانه بندی خاک ، رطوبت ، نوع خاک ، چسبندگی ، زامه اصطکاک داخلی ، ایجاد و شکل  
 شالوده که بار رویش می نازیم

یکی از جنبه های اصلی ظرفیت باربری خاک است .  
 ظرفیت باربری باری حدی است که از آن پیشتر بار اعمال شود خاک نشست نمی شود . پسند عمل  
 یافتنی معیار نشست را می خواص . این جا باربری کسب فعلی منظور است .

مفروض کنید بار محدودی به خاک اعمال می شود - خاک تحت  
 فشار محدودی (bearing) قرار می گیرد - به مقدار  
 مدیه ، خاک توده مانند می شود و فشار به لایه زیری  
 منتقل می شود - عبایه طایری از باری بیشتر می شود یا فرغایند همه محذور مستطان با سوراخ صغیری  
 برای مایکس می آید




ظرفیت میزان باری است که باعث می شود خاک مجموعه زیر این نشست شود یعنی مرور در زمین .  
 اینده می مقدار نشست نامشخص است

$q_u$  = ظرفیت باری باربری خاک  
 نشست نه رخ دانسته ظرفیت بر رسم هم نشست قبل فولاد به  $q_u$  هم است نه شرط رسیدن به آن



بمعنی هر که در این مقام است استوار است و استوار است یعنی نفس از بار بر سر نبرد و غش می ماند.

بیشتر سرد  
بخشایش می گردد زیرا ایران ها تا حدی الاستیک هستند یعنی از تغییر شکل مرید و  
به نفعش عقبا ( plastic deformation ) و یعنی مربوط به دانه ها است ( elastic deformation )



(مفسر) که به وجودی آید (لم) است مایه تعلیلی بر سر این باید در امری درستی بود در موقوفه  
 کلام تعلیل داشته هر جا جای آورد و تعلیل حاضر بود بعد شروع به تعلیلی نکرده  
 هر جا که کلام تراکم مفسر کل را دارد ۴

در حال تکرار فقط جام جای داده است که باعث تفسیر کل شده. از لفظ بارندگی تا تفسیر  
محافظت (تفسیر تکرار) ولی در کلمه تراکم، بار آبی را امتداد می کند به باربری ۱. محافظت را  
افزایش می دهد و تفسیر کل هم بار می شود.

فرا ۱۰ روابط را فرض یا واقعیت امر متفاوت است و واقعیت بیشتر به ما نشان میدهد  
برای خاک غیر متراکم خاک تراکم =  $\rho_c$  و برای خاک متراکم اینده نسبت  
خاک کم تراکم در  $\rho_c$  و لا کمتر دارد خاک کم تراکم با  $\rho_c$  کمتر  
در خاک متراکم، تراکم را افزایش ندادیم نه وضیق و وضعیت عمل بارگذاری و وضعیت را به قبول دادیم و  
در واقعیت هم همین است ولی در خاک غیر متراکم با بارگذاری  $\rho_c$  و لا بیشتر میشود پس تراکم  
کمی که منظریت را بیشتر میدهد از طرفیت باربری افزای سبب بدست میآید  
در خاک غیر متراکم دست بالا است و کمتر به حاشیه  
از واقعیت (۷)




این در خاک های دانه ای بود،

و اگر غیر متراکم باشد  
 حال در قابل ریز دانه بی آبش مشابه دانه ای است. یعنی در تراکم، هوا امر مهمی شده و باری بستر

یا خاک خشک

ولی خاک آبدار درش و با به فرق نشانه از زیر آب می ره و دانه های می کنند زیر انفریژری است  
 ولی در خاک دانه ریز چون خاک ریز زرد در فاصله زمان  $\phi$  غیر هو انداز آب را خارج کند، عود می که روابط  
 صیه تقریباً برابر واقعیت است زیرا تخلخل را نتوانستیم کم کنیم و آب مانده  
 در دراز مدت وکی این اتفاق ممکنه نیفتد.

فولاد:  
 (در حالت الاستیک)




$$E = \frac{\sigma}{\epsilon} = \frac{\text{مدول الاستیک}}{\text{در طول زمان و عود می کند}}$$

خرقیت باری

اوشن ترازوی - ۱۹۴۲

منها: مکانیزم بارگذاری و باری



پارامترهای خاک

$\phi$  و  $c$

I

این کار در

فروش مانع

کسی نمی شود

عقب باری

$\phi$  زاویه اصطکاک داخلی  
 $c$  چسبندگی

$\alpha = \text{دور از عمود}$

ما را یاد می ده که به گونه وارده می شه. به مصالح عمل می شه و به گونه بعدی به سمت بالا وارد می شه  
 یک شکل مکانیزم کششی فرض کرد. پیدا از فاکتورهای نیم متر اتم هم انجام داد و همین  
 شکل بود حجم  $DF$  خاک مانع کشش را قند خاک می کشیم و عقب باری می کشیم  
 هر چه عقب آید باری  $A$  زیرا خاک اطراف مانع از کشش و افزایش باری می شه



معادله سفتی:


نامیه سلت ACD با نامیه زیری

۲- نواحی برش نخامی ADF و CDE. سطح DE و FD متعین هستند (اسیرال لغاری)

۳- دوا صیهی سلتی راتین AFN و CEG

سلت *passive* متغیر است زیرا افتا رینارم  
راتین: در عمق، قطعه کوپلی از خاک هست به حدی که در عرض و مارا بنی  $\sigma_p$  است.

اثر پواسون: اثر عمیق را حد خاک قرار دهیم، از اطراف بازرگشیه اثر



عمودی و حرکت شود 1cm عمودی معین

رینارم پواسون 1cm x افقی بازرگشیه.

در خاک مشابه این است.

اگر  $k_a < k_0$  (active) برش راتین، افقی را بر دایتم. از روی نیروی افقی لغد شود، *سلت* میزند.

اگر  $k_p > k_0$  (passive) برش راتین، به طرف دیگر سفت میزند.

ظا کرسی  $\phi = 0$  است،  $\alpha \propto \sigma_v$  در صورتی که رابطه تدارک و غیر تواند  $\alpha = 0$  شود.

وقتی بار تدارک در خاک میزنیم، تدارک HG می شود و سفتی میزند.

برای حالت *سلت* میزند.

General Failure

بی نوازی  $(L/B > 10)$

$$q_u = c N_c + q N_q + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma$$

یک بعدش عرضش B و کل طولش  $L > 10B$  است.

ظرفیت باربری نهایی

$$N_c = \cot \phi \left[ e^{\frac{2}{3} \left( \frac{\pi}{4} - \phi/4 \right) \tan \phi} - 1 \right] \frac{2 \cos^2 \left( \frac{\pi}{4} + \phi/4 \right)}{\gamma}$$

بر اساس  $\phi$  در خاک

بی عرضی

$$q_u = 1.3 c N_c + q N_q + 1.3 \gamma B N_\gamma$$

بی دایره ای:

$$q_u = 1.3 c N_c + q N_q + 1.3 \gamma B N_\gamma$$

das  $^{119}\text{Y}$  also  $N'_x, N'_y, N'_z$

لے برای خاک شفا شد و نرم

$(L/B \gg 1) \left( \frac{B}{L} = 0 \right) : \underline{\text{نفاذ}}$

مربعی :  $(B \times B)$

$$q_u = 0.14V C' N_c' + q N_g' + 0.1K \gamma B N \gamma'$$

دایره ای: قطر B

$$q_{II} = 0,14V \cdot C'N_C' + q_N q' + 0,1^w \cdot \delta B N \delta'$$

خود را بدون متغی (BxL)

$q_{ru} = (1 + \frac{r_B}{L}) C' N'_C + q' N'_q + (1 - \frac{r_B}{L}) \cdot \frac{1}{2} \gamma B N'_\gamma$

$Nq_i$  و  $N_c$  و  $N_s$

Das  $\frac{1}{2}$  Jahr

$$\phi' = \tan^{-1} \left( \frac{1}{\mu} \tan \phi \right) \quad c' = \frac{c}{\mu}$$

لیکن یہ کہ اگر عاقلانہ شعور، عقل پرستی، راقم المذاہب، حروفِ باری، ضلّی بالاصغر۔ مگر کم پودوں ۲ حسن  
دارد برابری = ۱ باربری ۴ (۲ نسبت) ↓

[illegible]

دروغاک مینه کوه  $\phi$

این عقده میندی کار می آید، دروغاک با  $\phi$  لایه ها را می زند

$$q_{ru} = c' N_c f_{cs} f_{cd} f_{ci} + q N_q f_{qs} f_{qd} f_{qi} + \frac{1}{2} \gamma B N_{\gamma} f_{\gamma s} f_{\gamma d} f_{\gamma i}$$

$$\gamma_{\text{sat}} - \gamma_w \downarrow q_{1/1}$$

shape  
 شكل  
 depth  
 در عمق  
 inclination  
 انحراف


25  
edition 7 - sub. - Wiley, 1950

$$F_{CS}, F_{FS}, F_{YS} = \text{shape factor}$$

$f_{cd}, f_{qd}, f_{rd} = \text{depth factor}$

$f_{ci}, f_{qi}, f_{\gamma i}$  = inclination factor

شکل ی به شکل مربع  
بعد B



$$q_{all} = \frac{Q_{all}}{B^2}$$

$$\phi' = 24^\circ$$

$$\gamma = 19,5 \text{ kN/m}^3$$

$$\gamma_{sat} = 18,5 \text{ kN/m}^3$$

$$D_f = 1,22 \text{ m}$$

$$D_1 = 0,41 \text{ m}$$

ضریب ایمنی

$$Q_{all} = 444,2 \text{ kN} \leftarrow F.S = 3$$

ایمنی B ؟

$c' = 0 \rightarrow$  یعنی خاک دانه درشت است و دانه ریز نیست

نظم زیر بار با توجه به inclination دارد

$$q_{all} = \frac{q_u}{F.S} = \frac{1}{3} \left( q N_q f_{qs} f_{qd} f_{qi} + \frac{1}{4} \gamma B^2 N_\gamma f_{\gamma s} f_{\gamma d} f_{\gamma i} \right)$$

معدل  $\phi' = 24^\circ$  معدل  $N_q = 29,34$

(بیشتر که ندارد)  $N_\gamma = 41,4 = 2(N_q + 1) \tan \phi$

معدل  $f_{qs} = 1 + \frac{B}{L} \tan \phi' = 1 + \tan 24^\circ = 1,44$  (9)



$$F_{\gamma_s} = 1 - 0.12 \left( \frac{B}{L} \right) = 0.92 \quad \text{علاوه بر}$$

$$F_{qd} = 1 + \frac{1}{2} \tan \phi' (1 - \sin \phi')^2 \frac{D_f}{B} = 1 + \frac{1.05}{B}$$



$$F_{\gamma_d} = 1 \quad \text{بدون}$$

$$q_u = (0.92)(19.5) + (1.22 - 0.92) (18.55 - 9.81) = 15.4 \text{ kN/m}^2$$

$q =$  بار اعمال از خاک و آب و برف می باشد

باری که در اثر بارهای وارد می شود و یک در بایستی را در این ظرفیت باربری است.

ی B که زیر زمین است بیشتر بار می برد زیرا خاک رویش اجازه نمی دهد به راحتی نشست شود



$$q_{all} = \frac{1}{4} \times (15.4 \times 29.2 \times 1.27 \times (1 + \frac{1.05}{B}) + \frac{1}{4} \times (18.55 - 9.81)$$

$$\times B \times 1.09 \times 0.9 \times 1) = 252.31 + \frac{245}{B} + 35.89B \quad \text{I}$$

$= Q_{all}$

$$q_{all} = \frac{947.2}{B^2} \quad \text{II}$$

$$I = II \rightarrow \frac{947.2}{B^2} = 252.31 + \frac{245}{B} + 35.89B \rightarrow B = 1.2 \text{ m}$$


تراز آب به ما ضمیمه = ل بارگذاری با استفاده از لامور (نشی و عرض) استفاده شده

(۲) باربری کلی ( $q_{all}$ ) را هم از لا ابعاد استفاده کنیم زیرا این ترازی می تراز آب است

به اندازه یک قطر به پایین تر از نفی، اثر آب وهوه ندارد

(B)

۲B هم می بین



زیرا به وهو نافه در این شکست خاک تاثیر دارد و از آن به بعد دیگر اثر ندارد.

اثر از آب، ۵ را اعتبار می دهیم و از اثر از نف تا لوله باشد آب فکته در این بهره برداری نوسان کند. اثر آب بالاترین حد ظرفیت باربری را گرفته زیرا در ۹۰ لا آن تر یک سطح می شود باید از ۷ استفاده کنیم ۹۱

اثر آب پایین یار هم از ۷ در ۹۰ با بهره استفاده کردیم و هم از ۷ استفاده می کنیم ۹۱

ولی اثر آب پایین بر، فضای آب خالی شده در خواهد طراحی را بگیرد به نسبت دارد

\* پس نوسان آب هم در نشست و هم در باربری

تأثیر دارد


معمولاً وقتی آب داریم و خاکمان رس دارد است (۵۰٪) خاک دانه ریز چه تفاوتی با فاب دانه درشت ندارد؟ چپندگی، باربری را ۹۱ می کند + در نشست به نسبت با نسبت زمان پیدا می کند زیرا تحمل همیشگی یعنی در لغت بارگذاری ما از آن نشست نداریم و در نوسان نشست داریم.

اثر نوسان آب در خاک رس داشته باشیم: هم اثر بارزندی عقلی و هم موردی مثل طایه زن همایه در آب تأثیر دارد.

اگر زمین را داریم می سازیم که یکپوش ساخته شد و طرف دیگر ساختمان قبلی است. با توجه به اثر از آب موجود، یک بی طراحی می کنیم. وقتی بعد از سال ساختمان مجاور می سازد، اثر از آب موجود، یک بی طراحی می کنیم. وقتی بعد از سال ساختمان مجاور می سازد، اثر از آب موجود، یک بی طراحی می کنیم.




در طرف آن لایه‌ها را پائین می‌آید به نسبت متفاوت



در سمت راست  $P_2$  لا در سمت چپ  $P_1$

در دنیا خیلی به این توجه شده به جهت اعمال بار زلزلی و بزرگ شدن



مثال (بی یا بارهای)

خاک مقطع  $\phi'$  لا  $\phi_{sat}$

$\phi$  لا  $\phi_{sat}$

مثل مثال قبل  $P = B$

غیرب اطمینان برای بتن و فولاد مشخص است و این نامه دارد ولی برای خاک غیر برای بتن و فولاد برای سازه فولاد ۲ نوع ضرب  $\phi$  کاهش مقاومت اطمینان افزایش پارامترهای

ولی در کار این طور نیست زیرا هم تلف احتمالی وجود ندارد در آن، معادله لایه‌های مشخص داشته باشیم  $\leftarrow$  عدم اطمینان به وقت اطلاعات موجود + اهمیت سازه دلیل این است. اطلاعات کافی + عدم وجود

معمولاً ضرب اطمینان بی‌حاشی  $\phi$  <sup>فقر Footing</sup> بین ۲ تا ۴ است.




ضرب اطمینان Factor of safety و اهمیت این به این ضرب عدم اطمینان از اطلاعات است

بسته به دائم یا موقت بودن سازه، اهمیت سازه (میزان شایستگی) و مقدار اطلاعات (وقت اطلاعات)

موجود، تغییرات شرایط  $\phi$  معمولاً در اثر مدت دیر، زمین‌لغزش، زمین‌لغزه‌های مجاور

ضرب اطمینان فقط برای باربری است. برای نشست بحث دیگری است.





B ← هر طرحی در زیر اعداد های بود  
و در آینده تکفونی برسیه

\* ضربه اطمینان برای خاک کناری لغت B یا در متفاوت باشد

ضربه اطمینان ← سن ۱/۵ تا ۴  
کمی موقت

→ به جگه ضربه اطمینان وارد نمی شود  
روشن و نحوه اعمال ضربه اطمینان =

از آن را اعتبار های مقاومتی خاک  
c, c', φ, φ'

$$c_{design} = \frac{c}{F.S} \rightarrow (1.1 - 1.8)$$

$$\phi_{design} = \tan^{-1} \left( \frac{\tan \phi}{F.S} \right) \rightarrow (1.1 - 1.8)$$

در ظرفیت باربری

$$q_{all} = \frac{q_{ultimate}}{F.S} \rightarrow (1.5 - 4 \text{ سن})$$

$$q_{soil (net)} = \frac{q_{net (ult)}}{F.S}$$


ابعاد دبی: دوزی، ۴ قطعی، دلیره  
بار: قائم، مایل یا لغز  
خاک: با آب، بی آب، لایه ای

آیا صغیر بار در وسط سازه وارد می شود یا نه

در دو سه حالت از طرف خارج از تیر برده


در طرح ها متفاوت است برای  
هر چه سازه

(از یک محور نامتناهی) بار دینامیکی دارد  
می باشد




طرفیت باربری با بارهای بیرون از تیر

در تیر




مقابل



بار دیوار مثلاً



آیا در واقعیت هم این درست است؟ می تواند متفاوت باشد. در سه باربری، این تفاوت می بینیم  
و در جایی که تفاوت نیست. برای یکسان کردن جابه جایی، هنگامی که راجع به می بینیم که یکسان  
شود. در سه باربری



$$e < B/4$$



این وقت بلند شده ← bearing (دهیدی) نیارد  
این وقت بار رویش اعمال می کنه



با ر به این صورت رویش اعمال می کنه  
یعنی ممکن العمل طایفه این صورت است

$$q_{max} = \frac{Q}{BL} + \frac{4M}{B^2L}$$

$$q_{min} = \frac{Q}{BL} - \frac{4M}{B^2L}$$


$$Q = \text{بار قائم کل}$$

$$M = Q \cdot e =$$

لنگه وارده در می

اثر متغیر دوطرفه بار دومی نندراشته باشد باز معین شده را داریم

نوشته شده در ۲ جهت




مبتدا به نوع و مقدار شرایط

مشاورت دارد

تأثیر آب در فشار: کاهش باربری + کم کردن ضخامت (کاهش  $\phi$ )، لغزنده می‌لند  
 اگر کم بر افت آب دانه‌ای است که  $\phi$  دارد به آب تا هر می‌کنیم به لغزنده می‌لند به باعث کم  
 از حدی آب بیشتر به غنی‌تری می‌شود پس مانع تراکم می‌شود یعنی  $\phi$  را کم می‌لند  
 اثر تراکز آب در ظرفیت باربری

page ۲۱

حالت ۱  $0 \leq D_1 \leq D_f$



$q =$  بار خاک به عمق  $q$


در عبارت دوم  $q_{ultimate}$

$$q_{effective} = \underbrace{D_f - D_1}_{\text{ضخامت مؤثر}} \gamma + D_0 (\gamma_{sat} - \gamma_w)$$


در عبارت سوم  $[\gamma B]$ ،  $\gamma$  به صورت زیر محاسب می‌شود:  
 چون زیر آب است کلاً لا سوتر می‌لند

$$\gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

حالت ۲  $0 \leq d \leq B$



از ارتفاع B تا بین تراکز می‌لند، در آب اثر ندارد  
 دلیل:



معنی این بیشتر از B منتهی پس از B بیشتر بار را اعمال می‌لند. بعضی ممکن است  $\gamma B$  را هم بار اعمال  
 می‌لند نه اینکه بود یا بین می‌لند و بعد از آن به بعد زمین غرق است  
 در نظر می‌گیریم و فرض می‌کنیم از آن به بعد زمین غرق است



آب از آب است و بالاتر از سطح آب است؟  
نسبت ضعیف و غلبه ویسکوزیته است که در مایه اثر دارد که به  
حالت ۲:

برای عبارت ۲ حالت ضعیف  $q = \gamma D_f$

$$q_{ult} = c N_c + q N_q + \gamma \lambda B N_\gamma$$

برای عبارت ۳ - لا محال استفاده شود:

$$\bar{\gamma} = \gamma' + \frac{d}{B} (\gamma - \gamma')$$


حالت ۳  $d > B$  : آب اثری در ظرفیت باربری ندارد  
عبارت ۲:  $q = \gamma D_f$   
عبارت ۳: بی تاثیر

\* Capillary = موئینگی: در خاک دانه درشت کم اتفاق می افتد و در خاک دانه ریز بسیار  
اتفاق می افتد در آب بالاتر از تراز آبشار

\* تراز آب لزوماً دائماً یکجا قرار نمی گیرد به دلیل مویینگی و غیر مویینگی محله بالا پایین شود اثر  
تراز آب را در زمین اجرا و بهره برداری بدانیم ضعیف می شود

انرسیست یا ظرفیت باربری غیر متعارف شود، توزیع بار در سازه غیر متعارف می شود و آب به رزق  
خارج از محدوده

عموماً بی ها خارج از محدوده هستند زیرا خود سازه متغیر دارد یا بی درجه احتمال است



$$q_{max} = \frac{Q}{BL} + \frac{4M}{B^2 L}$$

$$q_{min} = \frac{Q}{BL} - \frac{4M}{B^2 L}$$

where  $e = \frac{M}{Q}$

For  $e < B/4$ ,  $q_{min} > 0$


For  $e = B/4$ ,  $q_{min} = 0$

For  $e > B/4$ ,  $q_{min} < 0$  (tension)

$$e = \frac{d}{\text{لشتر بارگذاری}}$$

$$e = \frac{M}{Q}$$

طول که حد است  $e = 2e$



فاک اصله متفاوت روش ندارد

← ادا

$$e > B/4$$



الغرضه باری

تقسیم رصود باری هم متفاوت نیست و به صورت اوج و صاف

$$q_{max} = \frac{Q}{BL} \left( 1 + \frac{4e}{B} \right)$$

$$q_{min} = \frac{Q}{BL} \left( 1 - \frac{4e}{B} \right)$$

$$e > B/4 \rightarrow q_{max} = \frac{4Q}{3L(B-2e)}$$

$$FOS = \frac{Q_{ult}}{Q_{actual}}$$

مراحل حساب ظرفیت باری


۱- تعیین خارج از مرکز (محرور) بودن و حالت آن

۲- تعیین ابعاد موثر

$$\begin{cases} B' = B - 2e \\ L' = L \end{cases}$$

$$\begin{cases} B' = B \\ L' = L - 2e \end{cases}$$

۳- خارج از محوریت در طول باشد



موسم

۳- محاسبه  $q_{ult}$  با استفاده از  $B'$  و  $L'$

هنگامی که راپه جامع را می نویسم از روش های مشخص (ترافیک - بار هوف - ...)

\* ضربه سطح با ابعاد و ...  
\* ضربه عمق با ابعاد و ...



۲- محاسبه باربری موثر (تیر)

$$Q_{UH} = q'_{UH} \underbrace{(B' \times L')}_{A'}$$

بار =  $Q$   
 $q'_{UH} = q$  تنش

۵-  $F.O.S = \frac{\text{باری } Q_{UH}}{\text{احمال مجوده } Q}$

کج از محوریت (از دوسو) (دو جهت)



$$e_B = \frac{M_y}{Q_{UH}}$$

$$e_L = \frac{M_x}{Q_{UH}}$$

$$q'_u = c'_N c'_s c'_d c'_i + q'_N q'_s q'_d q'_i + \frac{1}{\gamma} \gamma' B'_N F_{sN} F_{dN} F_{iN} + \frac{1}{\gamma} \gamma' L'_N F_{sL} F_{dL} F_{iL}$$



$$Q_{UH} = q'_u \cdot A'$$

برآینش  $A'$  (در  $B'$  و  $L'$ ) حالات زیر در نظر گرفته می شود

حالت اول

$$\frac{e_B}{B} \geq \frac{1}{4} = 0.25$$

$$\frac{e_L}{L} \geq \frac{1}{4} = 0.25$$



این موارد کل سطح باربری موثرند

mat foundation بر سنده شناژ دار یا شععی زخم

سطح باربری خیلی کم است و گاهی است جوابگو نباشد

راه حل: - mat foundation

- پی سنده شناژ دار

- شعاع اثر خیلی بزرگ شود

$$B_1 = B \left( 1 - \frac{3e_B}{B} \right)$$

$$L_1 = L \left( 1 - \frac{3e_L}{L} \right)$$

$$B' = \frac{A'}{L'} \quad \text{و} \quad A' = \frac{1}{4} B_1 L_1$$


$L' = L_1$  و  $B' = B_1$  بزرگترین  
 بعد اثر شناژ



حالت ۲

$$\frac{e_L}{L} < 0.5$$

$$0 < \frac{e_B}{B} < \frac{1}{4}$$




$$A' = \frac{1}{4} (L_1 + L_2) B$$

$$B' = \frac{A'}{L_1 L_2 L_2} = \frac{A'}{L'} \quad \text{هر کدام بزرگتر باشد : } L_1, L_2 \quad \text{مقادیر } L_1 \text{ و } L_2 \text{ از نمودار به دست می آید.}$$

حالت ۳

$$0 < \frac{e_B}{B} < 0.5$$

$$\frac{e_L}{L} < \frac{1}{4}$$



$$A' = \frac{1}{4} (B_1 + B_2) L$$


مقادیر  $B_1$  و  $B_2$  از نمودار.

$$B' = \frac{A'}{L} \quad L' = L$$

حالت ۴

$$\frac{e_B}{B} < \frac{1}{4}$$

$$\frac{e_L}{L} < \frac{1}{4}$$



$$A' = L_2 B + \frac{1}{4} (B + B_2) (L - L_2)$$


$$B' = \frac{A'}{L}$$

$$L' = L$$



حالت پیچ - دایره ای

$$L' = \frac{A'}{B'}$$



بر حسب  $\frac{A'}{R^2}$  و  $\frac{B'}{R}$  و  $\frac{e_R}{R}$

| $\frac{e_R}{R}$ | $\frac{A'}{R^2}$ | $\frac{B'}{R}$ |
|-----------------|------------------|----------------|
| ۰/۵             | ۱/۲۲             | ۰/۶۷           |


کم دایره ای اتعاق می افتد - استفاده: در مخازن

دلیل خارج از محورت: ۱) محل سوراخ یا دیوار خارج از محورت

۲) به خاطر وجود تنش های احتمالی در جهات مختلف، برای تبدیل به نیرو و تنش  
\* اگر تنش در جهت غیر از محورت بود، آن را به مولفه تقسیم می کنیم.

خارج از مرکزیت در سالوده های دایره ای شکل

همچنین خارج از محورت در سوراخ



$$L' = \frac{A'}{B'}$$

| $\frac{e_R}{R}$ | $\frac{A'}{R^2}$ | $\frac{B'}{R}$ |
|-----------------|------------------|----------------|
| ۰/۱             | ۲/۸              | ۱/۸۵           |
| ۰/۵             | ۱/۲۲             | ۰/۶۷           |
| ۱               | ۰                | ۰              |

یعنی اگر در لبه قرار گیریم مساحت مورد داریم نه نصف


حالت (ب) چند لایه خاک داشته باشیم یا نه، نوع خاک و یا یک نوع خاک مسطح قوی و مسطح ضعیف

سالوده در خاک های لایه ای متخلخل

۱. ضغوط عمودی مکانیکی (و نه لزوماً خندری) متفاوت

۲. ضغوط عمودی مکانیکی (و نه لزوماً خندری) متفاوت  
۳. ضغوط عمودی مکانیکی (و نه لزوماً خندری) متفاوت  
۴. ضغوط عمودی مکانیکی (و نه لزوماً خندری) متفاوت


# خاک رس با مشخصات مشخصات



اگر  $H > B$  : ضعیف خاک  $S_1$  باریق فواید است. (در ضعیف قوی) واقعیت امر شاید این نباشد.  
 از دید عمق به بعد این خواص است که هیچ باریق در این نباشد. بلکه خواص باریق قوی ترند ولی در  
 نسبت تأثیر دارند.

در حالتی که  $H/B < 1$  می باشد:

(۱)  $c_{u1} > c_{u2}$  (یعنی لایه بالایی رفته تر باشد) لایه بالایی (س قوی و رفته تر است)  
 در زمان های مختلف رو به باریق شده و طایفه های  
 بالا رفته ترند.



لایه بالایی ضعیف تر و رفته تر باشد ضعیف ← یا باریق ترند  
 یعنی در رخ صید، و از آن جا که ضعیف تر خفیده است.

$S_2$  لایه ضعیف تر باشد.

$$q_{ult} = \left[ \left( 1 + 0.2 \frac{B}{L} \right) c_{u2} N_c \right] + \left( 1 + \frac{B}{L} \right) \left( \frac{2 c_u H}{B} \right) + \gamma_1 D_f$$

Fig 3-10  
 $\leq \left[ \left( 1 + 0.2 \frac{B}{L} \right) c_{u1} N_c \right] + \gamma_1 D_f$

(۱۵)

چون  $\phi = 0$  کمتر از  $B$  می باشد



عن معاوية بن ٢ كثير ازعموا وقت لايم بالاي به شي اي اعتر.

$$N_c(\Phi = 0) \begin{cases} 5, 1^4 \\ 5, V \rightarrow \text{فراتر}$$

$C_a = a_a'$  منى 5

سین ۱۶، ۱ ← Fig ۳-۱۹ پلو کی

حالت دیگر این که  $\frac{C_1}{C_2}$  یعنی لا اله الا الله و لا اله الا الله قوی تر از لا اله الا الله است که این  
مستخرج شد به خارجاً / در اولی لایه های زیری - بیشترین حالت رخ میوه

$q_b = q_{\text{bottom}} \quad q_t = q_{\text{top}}$

$$q_{\text{off}} = q_t + (q_b - q_t) \left(1 + \frac{H}{H_p}\right)^p > q_t$$

مع  $\frac{H}{H_p} \rightarrow$  نسبت ارتفاع از ارتفاع پیک

$$q_f = [1 + \gamma(B/L) C_u N_c + \gamma_p D_f] \quad \text{من المرفق 10-5}$$

$$q_b = [1 + \epsilon_1 Y(B/L) C_{NY} N_C + Y_Y D_f]$$

$$\phi = 0 \rightarrow Z_C = \begin{cases} \sigma_1, \pi \\ \sigma_1, \nu \end{cases} \quad Nq = 1 \quad N\gamma = 0$$

تا الان بحث روی رس بود.

ب: شالوده بر روی لایه  $\text{CaO}$  حاصله از متراکم شدن

$$\underline{H < B}$$

$$\phi_Y = 0 \text{ for } Y = 1, 2, 3$$


(۱) لوه نواری (مارهوف)

$$q_{\text{ult}} = C N_c + (\gamma H) \left( 1 + \frac{D_f}{H} \right) k_s \frac{\tan \phi}{B} + (\gamma D_f) < q_{\text{max}}$$

۲۰۰۰/۰۵/۰۵

بارهای عمودی  
در تکیه

$$q_{u, \max} = \frac{1}{\gamma} \gamma_B N_{\gamma_1} + \gamma_1 D_f N_{q_1} \quad c=0$$



در تکیه بارهای عمودی



$N_c$  و  $N_{\gamma}$  از  $\phi=0$  دست می آید

$$q_u = \left(1 + 0.1 \frac{B}{L}\right) c_u N_c + \left(1 + \frac{B}{L}\right) \gamma_1 H^2 \left(1 + \frac{D_f}{H}\right) k_s \frac{\tan \phi_1}{B} + \gamma_1 D_f \quad \text{از جدول ۲}$$

$q_{ult \max}$

$$q_{ult \max} = \frac{1}{\gamma} \left(1 - 0.1 \frac{B}{L}\right) \gamma_B N_{\gamma_1} + \gamma_1 D_f N_{q_1} \quad \text{فرض ۱}$$

تجميع بارها و پايين بريد از فقط بالا باشد







$$Nq' = Nq \frac{A_1}{A_0}$$

$Nq$  برای حالت تنگی کلی

$$Nq' = Nq - K$$

در حالتی که  $A_1 > A_0$  (possibly 2)  $(b/B > 1/5)$

$$Nq' = Nq$$

Hansen:  $q_{ult} = c N_c' s_c i_c + \bar{q} N_q' s_q i_q + \frac{1}{\gamma} \gamma B N_\gamma' s_\gamma i_\gamma$

دولت  
Bowels

$$s_c = s_q = 1$$

تخمین ظرفیت باربری با استفاده از نتایج SPT


$$q_a = \frac{N}{F_q} k_d$$

SPT، رقتی خوردن یک ابزار در خاک است. هر چه خاک رقتار و متراکمتر است، SPT ↑  
 متراکمتر ← ↑  
 رقتار ← ↓  
 رقتار ← ↓

در خاک خاندای آبدار و آب تعدادی در SPT کمیده و این در رقت فرق دارد.

روابط به دست آمده تجربی اند و از روابط دقیق تر با احتساب به دست نیامده و زیاد اند و باید دقیق باشند.  
 مثل  $\phi$  و  $\beta$  برای استفاده از روابط لازم است مورد اصلاح کنیم و متدب اجتناب  
 در مقدار بعضی


اگر نسبت میان فاصله بین شش ها بازنوع شوند که باعث بارهای محوری و برشی کمتر و  
 بیشتر شود و این هم می تواند باعث جابجایی زیاد در ساختار شود که باعث ترک دیوار و ...



۲ نوع نسبت: (۱) نسبت آبی = الاستیک رفتار را الاستیک نشان می دهد

(۲) - رفتاری

الاستیک - اگر بار را برداریم، تغییر شکل معکوس می شود و تغییر شکل معکوس می ماند



E کم یعنی نرم - هر چه بیش از آن باشد، E بیشتر

یا دانه های در دایم می شود

در دانه های کوچک

تخلخل

در دانه های بزرگ

E زیاد یعنی سخت - هر چه بیش از آن باشد، E بیشتر

فشار کمتر یا دانه های بزرگ

در دانه های کوچک

در الاستیک غیر خطی برای تعیین E باید بینم تن ماده محدوده ای است و E آن سخت

لا بدیم - به صورت بین ۲ گران یا میان

$E = E_a \sim E_b$

E کم لزوماً قوی نیست زیرا نسبت بیشتر به ماده و توزیع دانه های می بینیم

صفت تر شدن لزوماً قوی نیست زیرا سیستم یکنواختی را هم می یازد

چرا که نرم شوند هم حالتی است؟

رفتار پلاستیک (مغزی) - وقتی بار برداری کنیم، تغییر شکل بر نمی گردد

که مثل چوب پنبه (ابر) الاستیک

بسیار کم در دایم تغییر شکل

از دانه های کاملاً هم می بینیم

چرا که ابر هم این تخلخل دارد


چرا که ابر هم این تخلخل دارد

چرا که ابر هم این تخلخل دارد



پس تغییر شکل آن بر نمی خورد.

خاک به ترکیب الاستیک و پلاستیک



محدت  $\sigma_a$  ،  $\epsilon_a$  کرنش دانه بار را که برداشتم  
به برشته و مع ماده.

در بین فضای پامین تر، الاستیک غالب و پلاستیک کمتر  
و بیشتر، پلاستیک غالب و الاستیک کمتر

نسبت به نوع بار و رفتار ماده دارد این رفتار  
در خاک فضای متفاوت، رفتار مختلف دیده می شود که موارد زیر استی دارد:

نسبت ریز دانه به درشت دانه، ریز دانه به مقدار پلاستیک است، تراکم، تخلخل

بسته به تخلخل


تخلخل آب به پلاستیک  
زیرا آب تخلخل را در خود  
دانه ها جای نمی تواند رها  
بهره ببرد

خاک رس و شاع به مثابه الاستیک است و بی باقییت رها دارد  
الای الاستیک و پلاستیک این بودند

در رس اشباع الاستیک عموماً غالب تر از پلاستیک است.  
با ریزش زایم و آب می ریزد، تخلخل می نشود. وقتی بار را برداریم، متورم می شود. این نکته  
همی در تونل سازی و تودیر داری است.

با تورم شدن و آب به جای خاک رقت،  
تخلخل خاک در شش را زیادتر می کند  
ضعیف تر شده و نشست پذیری  
آن را بیشتر می کند

$$\begin{aligned} 18 \tan \phi_m &= q_a = \text{بار محال قبل از تودیر داری} \\ 3 \tan \phi_m &= q_b = \text{بار محال بعد از تودیر داری و در صورت برداشتن بار} \end{aligned}$$



در خاک زیرین تخلخل ایجاد شده. آب جایش را پر کرده.  
از اطراف خاک را سیمین از بالا به بالا آمده و انقباض  
معجم داده به ضعیف تر شده و نشست پذیری  
شده نسبت به خاک اطرافش



① پس از مدتی این خاک را برداشته اما تعلقل زیر بقدر ندره و با غلظت بیشتر تفاوت در رفتار

خاک در نمونه سری قبل و بعد از این اتفاق در آن کم شدن تعلقل

خاک ها عموماً رطوبت شونده است. ممکن است تراشونده هم باشد خاکهای سیلانی شده در اثر بارش

بین دانه ها از بین می رود یا اینکه دانه ها فرورده


تورم فواصل دانه ها بیشتر می شود. با رطوبت کمتر شده پس در فولدیت بهر برای

### رفتار باقیات زمان

نشیست تکمیلی: ۱) تکمیل اولیه: در خاک رس دانه ها متباع زمانی که تحت فشار قرار می گیرند و از بین خارج می شود. به خروج آب تحت زلزله تکمیل می یابد

۲) تکمیل ثانویه: بیشتر شکل باطای دانه ها و لغزش دانه ها به هم خروج آب می آید و این نشیبت که فضای که آب گرفته بود کم شود. خزش لغزش تکمیل ثانویه است.

ساختار (پی) انعطاف پذیر



| $z/B$ | $N$ |
|-------|-----|
| 0     | 20  |
| 0.5   | 31  |
| 1     | 47  |
| 1.5   | 60  |
| 2     | 72  |

این حالت الاستیک فرض شده و روابط هم دست آمده بر این فرض است

نسبت آبی

با فرض  $D_p = 0$  و  $H = \infty$  (یعنی عمق سنگان ضعیف یا این که است) وی انعطاف پذیر


$$S_e = \frac{B q_0}{E_s} (1 - \nu_s^2) \alpha$$

در وسطی

$$S_e = \frac{B q_0}{E_s} (1 - \nu_s^2) \alpha$$

در وسطی

معدلهای کلی (راست باشد)



برای دایره و مربع  $\alpha = 1$

$$0.15 < \alpha < 2.5$$

برای جایی که تفاوت است

نسبت آن متوسعا:

$$S_e = \frac{B q_0}{E_s} (1 - \nu^2) \alpha_{avg}$$

برای ی‌های صلب (غیر انعطاف پذیر)

$$S_e = \frac{B q_0}{E_s} (1 - \nu^2) \alpha_{rigid}$$


نسبت آن گسترده

(در عقب بیان)

در حالتی که  $q_0$  ی‌های که بر خاک وارد شود  $\frac{2}{3} q_0$

$E_s =$  مدول الاستیک خاک

$q_0 =$  ی‌های هم‌بسته به تفاوت است  $\rightarrow$  باری که در سطح زیری قرار می‌گیرد



تقریبی بین  $q_0$  و  $\frac{2}{3} q_0$

نسبت آن در خاک‌های رس‌شباع

ی‌های انعطاف پذیر

ی‌های کلی

$$S_e = A_1 A_2 \frac{q_0 B}{E_s}$$

$\uparrow$   $\text{KN/m}^2$   
 $\uparrow$   $\text{KN/m}^2$   
 $A_1$   $H/B = L/B$   $\leftarrow$  تابع از  
 $A_2$   $D/B$   $\leftarrow$  تابع از

در  $H/B = 1$  ، هر قطبی باشد  $A_1 = 0.3$

اگر  $H/B > 1$  باشد، برای دایره و Square تقریباً یکسان است.

نسبت آنی خاک‌های ماسه‌ای (روش اشغری) (strain influence factor)

$$S_e = C_1 C_2 (\bar{q} - q) \sum_{z=0}^{z_f} \frac{I_z \Delta z}{E_s}$$

$C_1 =$  ضریب اصلاح بر حسب عمق مدفون  $= 1 - 0.5 \left[ \frac{q}{\bar{q} - q} \right]$

$C_2 =$  برای مقواری شکل فشرش (تأثیر زبان)  $= 1 + 0.1 \log \left( \frac{\text{زبان (سال)}}{1} \right)$

$\bar{q}$  (تشن اعلا)  $=$  بیشترین درازای سطح زیرین از بار اعمال شده

در خاک ماسه با توجه به این روش درستی محسوس

تراکم  $E$  و  $E_p$  می‌شود. یکی از راه‌های

بدست آوردن  $E$ ، آرایش SPT است.

(راجایی  $E$  و  $N$ )

$$q = 4 D_f$$

$I_z =$  ضریب تأثیر که در (strain influence factor)

$$I_z(m) = 1.5 + 0.1 \sqrt{\frac{\bar{q} - q}{q'_z(u)}}$$

برای شالوده مربع - دایره‌ای  
( $L/B = 1$ )

$$z = 0$$

$$I_z = 0.1$$

$$z_1 = 0.5 B$$

$$I_z = 0.15 + 0.1 \sqrt{\frac{\bar{q} - q}{q'_z(u)}}$$

$$\frac{z_1}{2} = 0.25 B$$

$$I_z = 0$$

$$L/B \geq 10$$

$$z = 0$$

$$I_z = 0.1$$

$$z_1 = B$$

$$I_z = 0.15 + 0.1 \sqrt{\frac{\bar{q} - q}{q'_z(u)}}$$

$$z_1 = 1.5 B$$

$$I_z = 0$$

ی‌های توری  
( $L/B \geq 10$ )

$q'_z(u) =$  effective stress at a depth of  $z_1$  before construction of foundation  
ی‌های توری، عمق بیشترین تأثیر تراشیده


$$= (D_f + z_1) \gamma$$



برای حالت مستطیل  $1 < \frac{L}{B} < 10$  این معادله فوق درون  $\frac{L}{B}$  یا بیرون

$L = 4B$  مثال  $\frac{z}{B} = 0.5$

|                   |               |       |                         |
|-------------------|---------------|-------|-------------------------|
| $\frac{L}{B} = 1$ | $\frac{z}{B}$ | $I_z$ | $\frac{z}{B} > 10$      |
|                   | 0.5           | 0.15  | 0.25                    |
|                   |               |       | ↓                       |
|                   |               |       | $\frac{0.15 + 0.25}{2}$ |



در خاکهای ماسه‌ای با توپیر کم یا در شن در عمق  $\frac{z}{B} > 10$   $E_s$  کمتر است

$E_s = 744 N$   $KN/m^2$  خاک ماسه‌ای (دانه‌ای)

$E_s$  تعیین

| $\frac{z}{B}$ | $N$ |
|---------------|-----|
| 0             | 20  |
| 0.2           | 22  |
| 1             | 17  |
| 10            | 10  |
| 12            | 12  |

CPT  $E_s = 750 C_u - 1000 C_u$

خاک رس عادی کم یا فشرده



CPT  $E_s = 750 C_u - 1000 C_u$

نسبت  $E_s$  کم یا فشرده


نسبت  $E_s$  برای بار خارج از محور یا سرت

نسبت + هم بندی (tilting)


نسبت  $E_s$  برای بارهای بدون محوری




نشیب کلیه مقاطع برای رس است  
اشباع



$\Delta q_1 \neq \Delta q_2$  علیرغم هم‌رازی بودن آن به خاطر فاصله متفاوت با مرکز  
در بارهای مختلف و فاصله های مختلف از مرکز تنش های مختلف داریم.



$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$




ظرفیت باربری بی ۲ معیار سنگی دارد (۱) توان باربری خاک به سبقت نسبی  
۲) تغییر شکل / نشست

ظرفیت باربری مجاز

معیارها:

- تحمل بار توسط خاک (بدون نشست)
- عدم بودن تغییر شکل (نشیب) در خاک زیری
- سنگی ندارد به اهمیت آن

خاک فکله بنواخت باریک یا بزرگ



بار که هر کدام صفوهای تغییر شکل متفاوت دارد



به سبب دلایل:

۱- ابعاد بزرگ دارد  
تغییر شکل هر کدام

تغییر شکل اعمال دارد: (۱) هند  $B$  و  $L$

(۲) صفو مصالح  $E$

۳- میزان بار اعمالی  $P$

همین الاستیک است اجابت زمان ندارم  
تغییر شکل

$$\delta = \frac{PL}{AE}$$

$P$  و  $L$  و  $A$  یک است.  $E$  این به متفاوت است که متفاوت  
ما به این در فاکتور هم هست که فاکتورها به متفاوت است، که متفاوت است.

باید توزیع بار در عضو متعین شود در فاکتور. همچنین اینکه ما هم محسوس آسری ندارد.  
در فاکتور: هم تغییر شکل آبی و هم تغییر شکل زمان دار (تخلیم) داریم

به استثناء الاستیک می توانیم

رسم استیج، الاستیک زماندار است. رسم استیج تحت بارهای کم محدود، الاستیک زماندار  
است پس اینکه تغییر شکل آبی را الاستیک تخلیم استیج.

صورت پنجم به سبب کشش است

الاستیک غیر آبی و غیر الاستیک آبی هم داریم.



تفسیر میزان بار (شش) در خاک

- تفسیر تفسیر کل یا نسبت آنی (یعنی زمان)

در خاک ۷۴ روز آنی داشته باشد

تأخیر زمان - کلیه

انواع کلیه: اولیه و ثانویه

در رس اشباع - در اثر فروج آب - چون نفوذپذیری رس اشباع بسیار کم است، فروج آب زمان می برد پس بر اثر فروج آب، کاهش حجم داریم و رطوبت به دانه خاک ندارد

موقعی که فروج ریزش است هنوز با رطوبت تفسیر شکل در دانه ها اتفاق می افتد. دانه ها تفسیر شکل می دهند و کوه می شوند و حتی جایی که تخلخل هست و هوا هست، فشار زیاد آن را جا به جا می کند - فرس

در خاکها خصوصیات بیان است

(I) (۲۰۰۰) بار نقطه ای داریم. در زیر بار مصالح هستند، همان داریم.

در خاکها خصوصیات بیان است

ناهمان هستند - خوب و خاک در لایه های مختلف  
ناهمان ها هم - عموم مصالح

بین سبب به معیارین دارد که یکبار هم هستند است یا نه در معیارین رد هستند

در معیارین سوزش است: تا هستند زیر اثر است معلوم است.

در فاندومعیارین های هستند.

SC (ماسه رس دار sand clay)

در محیط هستند با فرض اینکه همان هم هست و در نقطه A که در عمق Z است و به فاصله سطح

P از r

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\Delta\sigma = \frac{3P}{2\pi z^2 \left(1 + \left(\frac{r}{z}\right)^2\right)^{5/4}}$$

بار نقطه‌ای

فاصله از بار نقطه‌ای  
عمق

توزیع تنش به میزان بار (P) و عمق (z) بستگی دارد  
مقتضات قطعی (r, z, θ)

سه نکته مهم در بارهای شکل بار دوار بارها را می‌توان اعتبار داشت

قطعه‌ای به اندازه r می‌تواند به مقدار کوچکی که بار نقطه‌ای می‌تواند باشد

بار سطحی دایره‌ای شکل می‌تواند اعتبار

$$d\sigma = \frac{3}{2} (q_0 r dr d\theta)$$


$$2\pi z^2 \left[1 + \left(\frac{r}{z}\right)^2\right]^{5/4}$$

$$\Delta\sigma = \int d\sigma \int_{\theta=0}^{\theta=2\pi} \int_{r=0}^{r=B/2} \left[ \right]$$

$$= q_0 \left\{ 1 - \frac{1}{\left[1 + \left(\frac{B/2}{z}\right)^2\right]^{3/4}} \right\}$$

تنش در نقطه A ناشی از بار پخش شده می‌تواند در سطح دایره‌ای

گام بعدی همین حالت است که مربع می‌تواند به شکل مربع تبدیل شود و شکل منظم را می‌تواند به



بار پخش شده در سطح مستطیل (مستطیل)

$$dp = q_0 dx dy$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$dp \approx p \quad \text{در } L, L$$

$$dp = q_b \, dx \, dy$$

$$dp = \frac{q_b (dx \, dy) z^2}{2\pi (x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}$$

معمولاً  $z$  و  $m$  به افتاد  $B$  و  $L$


تشریح:  $\Delta\sigma$  =  $q_b \cdot I$  =  $\frac{1}{2\pi} \int \int \frac{z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}} dx \, dy$  (بار بر واحد سطح)

$$\Delta\sigma = \int_{y=0}^B \int_{x=0}^L \left( \dots \right) = q_b I$$

$I_0$  = (Influence factor) ضریب تاثیر

مردول یکپارچه (مردول ۳-۷)

$$\begin{cases} I = f(m, n) \\ m = B/z \\ n = L/z \end{cases}$$




(مثال)

$$m = 1 \quad 0,18$$

$$n = 0,18 \quad 1,18$$

$$I = 0,12018 \quad 0,17997$$




در زیر  $A$  در عمق  $z$  زیر سطح می فواعم =

پس به ۴ مربع تقسیم می کنیم.


$$\Delta\sigma_A = \sum \Delta\sigma_A (1,2,3,4)$$





$$a_1 + a_2 - B_1 - B_2$$


$$① \times 4$$



وسط جفتل

روش دیگر تخمین به روش سالتز روش ۱ به ۱

روش توزیع بار (تنش) در خاک زیر سطح بارگذاری سرتوده نمیتواند ۲:۱



۱ به ۲ نه از سطح زمین بکده از سطح کمر بارمان وارد شده

$$\Delta \sigma = \frac{q_o \times B \times L}{(B+z)(L+z)}$$

$$\Delta \sigma_{av} = \frac{1}{4} (\Delta \sigma_t + \Delta \sigma_m + \Delta \sigma_b)$$


مادرین نقشه تنش را با اینست



درین اشباع

حال میانه تنش تنش اعمال  
نموده در لایه را در برای تنش  
مکسیمه نقطه صفر خواهد بود

اگر تنش را در آن ترازی کنیم.  $q$  با بری برای قواصم.



$$\Delta \sigma_p = \sum_{i=1}^n q_i \frac{I_i}{z^2}$$

$$m = \frac{B}{z}$$


$$n = \frac{L}{z}$$

$$\Delta \sigma = q_0 I$$

$$I = f(m, n)$$




در نوشته مستقل در عمق  $z$ ،  
 $\Delta \sigma$  از این فرمول به دست می آید.

$\Delta \sigma =$  تنش عمال خود در آن نقطه



$$\Delta \sigma = \frac{q_0 BL}{(B+z)(L+z)}$$

برای به دست آوردن تنش حاصل از نیروی  $q$  در هر عمق با سب ۲ به ۱ پس می آیم.



همچو زاویه ای با سطح زمین ندارد  
از هر نقطه به مرکز زمین = سطح قائم  
\* قائم و افق یک جهت هستند  
\* عمود بر نهایت جهت است.

Fig 5.7 پیرایه

$$\Delta \sigma = q_0 I$$


$$\left\{ \begin{array}{l} z=0 \\ z=H \end{array} \right. \quad \text{سن} \quad \rightarrow \quad \Delta \sigma_{avg} = \int_0^H (q_0 I) dz = q_0 I a$$

$$I_a = f(m_r, n_r)$$

$$m_r = \frac{B}{H}$$


$$n_r = \frac{L}{H}$$

$$\Delta \sigma_{avg}(H_1, H_2) = q_0 \left[ \frac{H_2 I_a(H_2) - H_1 I_a(H_1)}{H_2 - H_1} \right]$$



$$I_a(H_2) = I_a \quad \text{برای} \quad z=0 \rightarrow z=H_2 = f(m_r = \frac{B}{H_2}, n_r = \frac{L}{H_2})$$



$$I_a(H_1) = I_a \quad \text{برای} \quad z=0 \rightarrow z=H_1 = f(m_1 = \frac{B}{H_1}, n_r = \frac{L}{H_1})$$





هر چه بزرگتر دارد  $B_2$

بار نه تنها ناشی از بار روی خاک نیز بلکه بار اصلی از خاک رو است.



برای حالتی که نسبت طرف خاک نیز مساوی

$$q_0 = \gamma H$$

$$\Delta \sigma = \frac{q_0}{\pi} \left[ \left( \frac{B_1 + B_2}{B_2} \right) (\alpha_1 + \alpha_2) - \frac{B_1}{B_2} (\alpha_2) \right] \quad (*)$$

$$\left. \begin{array}{l} \alpha_1 = \tan^{-1} \left( \frac{B_1 + B_2}{z} \right) - \tan^{-1} \left( \frac{B_1}{z} \right) \\ \alpha_2 = \tan^{-1} \left( \frac{B_1}{z} \right) \end{array} \right\} \text{radian}$$

$\gamma$  = وزن واحد خاکیز

$H$  = ارتفاع خاکیز

$$q_0 = \gamma H$$

$$\Delta \sigma = q_0 I'$$

جدول  $I'$  داده شده بعداً

پیدا کنید

این نسبت طرف خاک نیز متفاوت شود:  $\Delta \sigma$  هر طرف را از فرمول (\*) بدست آورده



و با جمع جمع می کنیم

نسبت آنی به خاک رس است و خاک ماسه

نسبت آبی بر روی سطح

$$\frac{A_2}{A_1} = \frac{q_2}{q_1}$$

$$S_e = A_1 A_2 \frac{q_0 B}{E_s}$$

نسبت الاستیک = مقدار ازدیاد نسبت آبی داریم معنی نسبتی که در زمان ساخت ایجاد می شود  
 اگر بعد فیدال باشد نسبت آبییت زمان (تکلیف) نامرئی از مجموع آب است

نسبت شکل دانه ها نسبت به هم با فوایدان = حکم ثانویه  
 خاک رس اشباع، رفتار الاستیک دارد بار را برداریم بر روی سر و دم و می توانیم شود  
 خاک دانه ای (نامرئی) نسبت آبی

$$S_e = c_1 c_2 (q - q_0) \sum_{z=0}^{z_f} \frac{I_z}{E_s} \Delta z$$

$$I_z = \text{ضریب تاثیر کرنش}$$

$$c_1 = 1 - 0.5 \left[ \frac{q}{q - q_0} \right]$$

عشق

$$c_2 = 1 + 0.4 \log \left( \frac{\text{زمان به حساب سال}}{\text{ار}}$$

مرتبط با کرنش

$q_0$  = تنش عمودی در زمان ساخت در سطح زمین

$$q_0 = \gamma D_f$$




Fig 3.24

$A_1$  و  $A_2$  از غودلرانی می باشد  
 $= (D_f + z_1) \gamma$

$$I_z(m) = 0.15 + 0.1 \sqrt{\frac{q - q_0}{q'_z(1)}}$$

$q'_z(1)$  = effective stress at a depth of  $z_1$  before construction of foundation (۲۵)

$$L = B$$

$$I_z = 0.1$$

$$z = 0$$


$$\frac{L}{B} = 1$$

$$0.1 \sqrt{\frac{q - q_0}{q_0^2(1)}}$$

$$0.15B$$

$$1B$$

بی های مربع و دایره ای



$$L \gg 10B$$

$$I_z = 0.12$$


$$z = 0$$

$$B$$

$$1B$$

$$0.1 \sqrt{\frac{q - q_0}{q_0^2(1)}}$$


$\frac{L}{B} \geq 10$  های نواری



مستطیل مذکور اینجا. اگر مبدأ  $L = 1B$  در فضا بی می بینم

بین حالت مربع و دایره ای و نواری

در حالت  $10 < \frac{L}{B} < 100$  با استفاده از درون یابی بین مقادیر  $\frac{L}{B} = 10$  و  $\frac{L}{B} = 100$  مقدار  $I_z$  را به دست می آوریم.



حتی دستی هم می توان بین این ها درستی را این ها دستی آمد.



تقریب  $E_s$  :  $E_s$  با مستقیم از آزمون تست در آید یا اثرهای دیگر

۱) اثرهای دیگر بر  $E_s$  (مستقیم)

۲) غیر مستقیم

فاکتورهای دانه‌ای آزمون آپی  $\leftarrow N$  مایه  $E_s = 749N \left( \frac{N}{m^2} \right)$


فاکتورهای دانه‌ای:  $E_s = 749C_u - 500C_u$  (ماده کلیم) CPT

پس کلیم:  $E_s = 749C_u - 1000C_u$  CPT

$C_u =$  میزان زخم زده

آزمایش فاج از محور ۳ در هم دوران و هم نسبت را می‌یابیم. دوران نه تنها در جام‌جایی بلکه در سوراخ هم تأثیر دارد. (هم‌شدی)

نسبت آنی پیکهای بزرگ توری



هم‌پایس آمده و هم صاف

کام‌های فاکتورهای نسبت

- ۱- با رطل دارد  $Q$ ، خروج از محوریت  $e$  و فرقی شود نسبت میانگین  $S_e$  و دوران  $t$
- ۲- با استفاده از روش‌های ارائه شده ظرفیت  $q_{ult}(e) = q_{ult}(e)$

$$Q_{UH} = q'_u \underbrace{(B' \times L)}_A$$

۳- ضریب ایمنی

$$FS = F\uparrow = \frac{Q_{UH}(e)}{Q}$$

۴- ظرفیت  $Q_{UH}(e=0)$

$(e=0)$

۵-  $Q(e=0) = \frac{Q_{UH}(e=0)}{F\uparrow}$  شد اما بار در زیر شبه سازی حالتی که همین ظرفیت

۶- برای  $Q(e=0)$  مقدار  $FS = F\uparrow$  بار کاژالوه برای بارگذاری خوری بدون خارج خوری



۷-  $Se(e=0)$  مقدار نشست  $Se(e \neq 0)$  با یکی از اوش های ارائه شده می شود

$$\begin{cases} Se = Se(e=0) \left[ 1 - \nu \left( \frac{e}{B} \right) \right]^2 \\ t = \tan^{-1} \left[ e Se \left( \frac{e/B}{\sqrt{BL}} \right) \right] \\ C = B_1 B_2 \end{cases}$$

Figure 3.28  $R$  و  $R'$  ضرایب بستن  $L$

سوالی هست که بی فقط اتعای نیست و بالا رفته است یعنی کمری است و بیرون می تواند بیاد آید رخ عبیده؟ باید در دکل بلند

ظرفیت باربری برای نیروهای بالا رفته (بالا برنده) uplift forces



عمیق  
شکل  
جمع

سطح جانبی  $\times$  عمودی = مقاومت در برابر لاریفت

با فرض شکل خرابی برای  $\phi$

$$T_u = \underbrace{\pi B D c}_{\text{ارتفاع} \times \text{میرامون سطح}} + \underbrace{S_F \left(\frac{\pi}{\gamma}\right) B \gamma D^2 k_u \tan \phi}_{\text{اصطکاک}} + \underbrace{W}_{\text{وزن}}$$

بخش از  $\gamma$  آه توسط وزن تحمل می‌نهد یعنی  $W$  از  $T_u$  کم می‌شود در باری که  
توسط خاک تحمل می‌شود. بار تحمل شده توسط خاک بخش چسبندگی و بخش اصطکاک است.  
ارتفاع رس اشباع  $\phi = 0$

$$S_F = 1 + \frac{m D}{B}$$

$$F = \phi_1 + \frac{1}{2} B$$


محدود برای  $S_F$  بر حسب  $\phi$  و  $B$  و  $H$  دارد.

$$k_u = k_p \tan\left(\frac{\gamma \phi}{\gamma}\right) = k_o$$

فشار خاک

در مسطحین =

$$T_u = \gamma c D (B + L) + \gamma D^2 (\gamma S_F B + L - B) k_u \tan \phi + W$$




$$\frac{D \times \gamma (B + L)}{\text{ارتفاع} \times \text{میرامون}}$$

دال پیوسته بتونه یا  
استون :




$$X = \frac{Q_1 L^2}{Q_1 + Q_2}$$



روایع برای ذودنه ای هم هست.

### فشار جانبی خاک

با فشار دادن حجم، درجهت دیگر بافتن می توانیم حجم داریم. حال اگر نزنیم درجهت دیگر تغییر شکل دهد: در زمین بار که اعمال می شود می توان تغییر شکل دهد، فشار فضا هم در



$$\sigma_h = \text{فشار جانبی خاک}$$


$$\sigma_v = \text{میدان تنشی عمودی}$$

میان محبوس است در آن  $\sigma_v$ ، تولید می شود  
انحراف کامل الاستیک بوده  
 $\sigma_h = \frac{\nu}{1-\nu} \sigma_v = k \sigma_v$   
ولی زمین غیر الاستیک است.

انواع رفتار ماده: (۱) الاستیک خطی: کاملاً یکنواخت است و در هر ترازی بارگذاری سبب یکنواختی است (یکنواخت ثابت)  $E$  ثابت

(۲) الاستیک خطی شونده: هر چه بار  $\uparrow$  سبب  $E$   $\uparrow$  (b)

(۳) الاستیک نرم شونده (c)



بار را برداریم، بر می گردد به جایی خودش

خود را تا حدی الاستیک است و از حدی به بعد پلاستیک

بار را برداریم، بعضی از تغییر شکل برگردود بخش می خورند

خاک تحت بار الاستویلاستیک رفتار می کند یعنی از لحاظ اعمال بار هم تغییر شکل برگشت پذیر و هم برگشت پذیر دارد. هر چه بار  $\uparrow$  برگشت پذیر  $\uparrow$

۳ حالت کلی خاک را جانی در خاک


حالات خاک را جانی خاک:

۱- سکون (at rest): موقعی که زمین در هر عمق، بار عمودی رویش است، تنش در عمق به صورت قائم مشخصه. تنش جانی هم مقدار مشخص است.


$$\left\{ \begin{array}{l} \sigma_h = k \sigma_v \\ k = k_0 \end{array} \right.$$

$k$  = ضریب فشار جانی در حالت سکون

۲- فعال (active): اگر در عمق بود بر دلری کنیم و دیوار را داریم. اگر دیوار هیچ خاک نخورد،  $k = k_0$  است. اگر دیوار به سمت راست حرکت کند فشار اعمالی کمتر می شود که از فشار کمتر شود و سطح به سمت چپ می زند. لفظ ای که




کنشش می قواهر شروع شود، تنش بیشتر است به این حالت فعال گویند: لفظ ای که می قواهر تسفیه شود.



$$\tau = c + \sigma_n \tan \phi$$

در حالت active،  $\sigma_h$  کم تر است.  $\sigma_h = k \sigma_v$  (جانی در لفظ کنشش فعال).  $\sigma_p = k_p \sigma_v$  (تغییر نیرو و وزن همان است).


۲- عکس‌العملی (passive): فشار  $\sigma_h$  مقدار زیادی که از طرف برعکس کنش می‌رسد.  
 یعنی: لفظاً قبل از کنش passive نمی‌باشد



حقیقت:

$$\begin{cases} \sigma_a < \sigma_v \\ \sigma_p > \sigma_v \end{cases} \quad \begin{cases} k_a < k_o < k_p \end{cases}$$

در شکل زیر کدام حالت است؟ active یا passive؟




active؟ بار از خارج می‌رسد در دریچه نه  
 در تنش موجود است در دریچه کنش  
 رسیده در مکانیزم کنش passive است.

در  $\sigma_v$  فشار آوردن آن به  $\sigma_h$  و ادامه آن passive است.

در uplift،  $k_u = k_p$  است passive است زیرا فشار را خارج می‌دهد یا دیالو یا فشار کنش می‌رسد و ول فر کنش کار بره پایین.

کجا فشار حالت active داریم یا کنش؟  
 در توپر طری باید حواس ان باشند کنش ها  
 به  $\sigma_h$  نزد کنش می‌رود.



از سطح زمین اعمال شده

$$\sigma_v = q + \gamma z$$

$$\sigma_h = k_o \sigma_v + u$$

پایین کنش مورد pore pressure

ادامه فشار بشی در فشار به  
دیوار در حالت کنش داریم  
at rest



$$k_o = 1 - \sin \phi = 0.95 - \sin \phi$$

خاک های دانه ای

درفاک های رسی برای PI

$$k_o = 0.4 + 0.007 PI$$

$$0 < PI < 40$$

عادی گسیل یافته  
(NC)

$$k_o = 0.44 + 0.001 PI$$

$$40 < PI < 100$$

شش گسیل یافته:

$$k_{oOC} = \overbrace{k_o}^{\text{از روابط بالا}} \underbrace{N_c}_{\text{عادی گسیل یافته}} \sqrt{OCR}$$


شش گسیل یافته

$$\frac{\text{شش گسیل یافته} \times \text{شش گسیل یافته}}{\text{شش گسیل یافته}} = OCR$$


$$P_o = P_1 + P_2$$



$$P_1 = k_o q H$$

$$P_2 = \frac{k_o \gamma z H}{2}$$




$$\bar{z} = \frac{P_1(H/\gamma) + P_2(H/\gamma)}{P_o}$$





z

at rest



$$k_0 = 1 - \sin \phi = 0.5$$


$$z=0 \rightarrow \sigma'_v = 0 \rightarrow \sigma'_h = 0$$

$$z = 1.5 \rightarrow \sigma'_v = 17 \times 1.5 = 25.5 \text{ kN/m}^2$$

$$\sigma'_h = k_0 \sigma'_v = 0.5 \times 25.5 = 12.75 \text{ kN/m}^2$$

$$z = 3 \rightarrow \sigma'_v = 17 \times 3 + (17.3 - 9.81) \times 1.5 = 44.91 \text{ kN/m}^2$$

$$\sigma'_h = 0.5 \times 44.91 = 22.45 \text{ kN/m}^2$$



$$u = \gamma_w z = 9.81 \times 3 = 29.43 \text{ kN/m}^2$$

نیر وی در جانبی خاک مشتمل بر واحد فول (کل صامت ها)

$$P_0 = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 = \frac{1}{2} (1.5 \times (17.3 - 9.81)) + 12.75 \times 1.5 +$$

$$\frac{1}{3} \times 25 (22, 29 - 20, 24) + \frac{1}{3} \times 25 \times 24, 54 = 122, 85 \text{ kN/m}$$

در عرض ۱ متر

۴ نیروی متعادل توزیع شده بر روی جاذبه‌های جانبی داریم. محل نیروی  $P_0$  کجاست؟

کل اعمال بر این نیروهای فوق:


$$\begin{aligned} & \frac{20, 24 \times 25}{3} \uparrow + \frac{25 \times 20, 24}{3} \uparrow + \frac{25 \times (22, 29 - 20, 24)}{3} \uparrow \\ & = P_1 (25 + \frac{25}{3}) + P_2 (\frac{25}{3}) + (\frac{25}{3}) (P_3 + P_4) \\ & \bar{x} = \frac{\quad}{P_0} = 1, 5 \text{ m از چپ} \end{aligned}$$

به دلیل وجود آب لاغوش می‌شود حتی ممکن است  $\phi$  و  $c$  هم تغییر کنند.

↓ به دلیل وجود آب اصطفاک

تغییر می‌کند

$c_d$  چسبندگی منفرد



$e_1 > e_2$

$e_2 > e_3$

$e_3 > e_4$

هون آب اصلاح دارد ای که خاک طرد، برقرار می‌شود چسبندگی بسیار کمی دارد

زین حال که بررسی است رابطه آب و خاک اضافه می‌شود تا سبکی شود و چسبندگی خاک کم می‌شود

adhesion ← چسبندگی غیرذاتی. همان چسبندگی



cohesion ← چسبندگی ذاتی

آنها که قاطع می‌کنیم را کندرات می‌گویند و تراکم پذیری نسبی  $high plastic$  است برای

بازرسی خوب نیست. برای بازرسی  $c$  به دروغ می‌خورد و adhesion دردی خورد.



موقعی که ترافیک داریم، خاک مایه می شود



معنی  $\sigma_h$  و  $\sigma_v$  این است که در یک صفحه و یکدیگر می شود. اما جایی که دایره همزمان پوشش سطحی می شود یعنی تنش شروع به سطحی / افاد به سطحی می شود.

$\sigma_a = k_a \sigma_v$   
active

Active lateral Earth pressure

روش رنکین Rankine

در فضاها مختلف، فاصله یک (همگن) Homogeneous

فرمهای خاک یکنواخت


۱ - دیوار قائم است.

۳ - سطح خاک نسبت دیوار افقی است.


۴ - اصطکاک بین دیوار و خاک وجود ندارد.

مکانی که خاک در آن قرار می گیرد


وقتی خاک می خواهد بلغزد به پایین، در سطح به سطح کشش داریم.



$c \neq 0$   
 $\phi \neq 0$   
 $\delta$



مکانی از تنش نمی شود



$$\tau = c + \sigma \tan \phi$$

در دایره موهر دوش لینی

$$\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2(45 + \frac{\phi}{2}) + 2c \tan(45 + \frac{\phi}{2})$$

معيار شکست موهر کولمب

در حالت  
لینی  
(فعال)

$$\sigma_1 = \sigma_3$$

$$\sigma_3 = \sigma_a$$

$$\sigma_3 = \sigma_a \tan^2(45 + \frac{\phi}{2}) + 2c \tan(45 + \frac{\phi}{2})$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_3}{\tan^2(45 + \frac{\phi}{2})} - \frac{2c}{\tan(45 + \frac{\phi}{2})}$$

$$\sigma_a = \sigma_3 \tan^2(45 - \frac{\phi}{2}) - 2c \tan(45 - \frac{\phi}{2})$$

یا مفرغ:

$$k_a = \tan^2(45 - \frac{\phi}{2}) = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}$$


$$\sigma_a = \sigma_3 k_a - 2c \sqrt{k_a} = \gamma H k_a - 2c \sqrt{k_a}$$

در هر حالت  
با معوق فرق دارد

است زیرا جنبش خاک در معوق فرق ندارد

آماره لینی یعنی روابطی است که موهر کولمب در حالت لینی  
از خاک میگذرد و با آنکه در دایره موهر دوش لینی  
خاک دانه درشت، adhesion دارد

۲ = عمق که ماسه توانست خاک را بردارد (دی شکل زیرش و مستطیلی نداشته باشد)  
 ماسه اندازه ۲ = اگر داریم، نیروی کشنده و رانشی را به صورت  $balance$  می‌کنند.



(depth of tensile crack)

عمق جبران کشندگی  $z_c$

$$\gamma z_c k_a - \gamma_c \sqrt{k_a} = 0 \rightarrow z_c = \frac{\gamma_c}{\gamma \sqrt{k_a}}$$

(که  $\gamma_c \sqrt{k_a} = \gamma k_a \sigma_v$ )

نیروی محال جانبی (قبل tensile crack)  $k_a = \tan^2(45^\circ - \frac{\phi}{2})$

$$P_a = \int_0^H \sigma_a dz \Rightarrow \frac{1}{\gamma} \gamma H^2 k_a - \gamma_c H \sqrt{k_a} = P_a \quad \bar{z} = \frac{\frac{1}{\gamma} \gamma H^2 k_a (\frac{H}{3}) - \gamma_c H \sqrt{k_a}}{P_a}$$

وقتی خاک را هینکلر می‌زنیم از جایی به بعد زمین ترک رانش می‌خورد. آن جایی که عمق ترک، کشندگی = ۰ است. پس ماسه را با جبران بفرست این است که هیچ ترک رانش وجود ندارد.


روابط فوق برای حالتی است که عمیق‌تر از جایی افقی خاک، ترک رانش ایجاد نمی‌شود. در واقع امر، از جایی که عمیق‌تر رانش ایجاد می‌شود. ما فرض می‌کنیم که تا  $z_c$  عمق ترک رانش وجود ندارد.

$$P_a = \frac{1}{\gamma} (H - z_c) (\gamma H k_a - \gamma_c \sqrt{k_a}) \Rightarrow$$

$$P_a = \frac{1}{\gamma} \left( H - \frac{\gamma_c}{\gamma \sqrt{k_a}} \right) (\gamma H k_a - \gamma_c \sqrt{k_a})$$

line of action


$$\bar{z} = \frac{H - z_c}{3}$$





۱- خاک پشت دیوار افقی نیست

۲- دیوار قائم نیست



$$k_a = \frac{\cos \alpha \times \cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \sin^2 \phi}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \sin^2 \phi}}$$

روشن کولمب

Coulomb


نرفنیاش به واقعیت نزدیکتره

۱- خاک دانه‌ای است  $c=0$

۲- دیوار غیر قائم می‌تواند باشد

۳- خاک پشت دیوار شیبدار می‌تواند باشد

چون اصطکاک بینشان است در محل دیوار و خاک،  $P_a$  پس است یعنی عکس العمل دیوار به خاک که عمود بر دیوار نیست زیرا اصطکاک وجود دارد پس دیوار و خاک (برعکس حالت قبل)



حل این بار و این بار و این بار به صورت

به سطح دیوار و عمود می‌شود

سطوح مختلف کشیده را در نظر می‌گیریم و روابط متقابل می‌نویسیم در شرایط فوق، دیوار را از توده خاک دور می‌کنیم و در این حالت سطح کشیدگی در خاک ایجاد کولمب فرض کرد که این سطح به صورت صفحه سطح است.

برای تعیین نیروی فعال، توده‌های فوق مانند ABC، ABC و ... را در نظر می‌گیریم.

برای حرکت نامر و واجات تعادل بررسی می شود.


حالت اول - نحوه سبکی  $ABC_1$

۱- وزن گوه  $W_1$

( $W_1 = \gamma \times \text{حجم}$ )

۲- برآیند  $R$  نیروی عمودی و نیروی برشی معادل در امتداد

سطح  $BC_1$  که با امتداد عمود بر سطح  $BC_1$  زاویه  $\phi$  را می سازد.




برآیند  $R$

۳- نیروی فعال  $Pa$  = زاویه  $\delta$  با امتداد عمود بر سطح نیست دیوار می سازد

$$Pa = \frac{1}{\gamma} k_a \gamma H^2$$

$$\delta = \frac{H}{\gamma}$$



$$k_a = \frac{\sin^2(\beta + \phi)}{\sin^2 \beta \sin(\beta - \delta) \left[ 1 + \frac{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi - \alpha)}{\sin(\beta - \delta) \cdot \sin(\alpha + \beta)} \right]}$$


که بستن به اصطکاک دارد و بسته به  $\phi$  و  $\beta$  دارد

میدان  $\gamma_1, \gamma_2$  و  $\gamma_3$  بر حسب

wall friction angle

$$\delta \approx \frac{\gamma}{\gamma} \phi$$

جدول  $\gamma$  که  $\beta$  و  $\alpha$  و  $\phi$  ،  $k_a$  را داده Soil friction angle



(uniform surcharge)

اغلب مواقع، روی خاک بار هم هست.

در حالتی که بر روی خاک نیست دیوار خاک (در بار) متفاوت  $q$  اعمال می شود.

$$Pa = \frac{1}{\gamma} k_a \gamma_{eq} H^2$$

$$Pa_1 = \frac{1}{\gamma} k_a \gamma H^2$$

$$Pa_2 = k_a H q \left[ \frac{\sin \beta}{\sin(\beta + \alpha)} \right]$$

$$\gamma_{eq} = \gamma + \left( \frac{\sin \beta}{\sin(\beta + \alpha)} \right) \left( \frac{2q}{H} \right)$$

نرخ  $q$  بر وزن گوه خاک می خور است.


$$\bar{z} = \frac{Pa_1 \left( \frac{H}{\gamma} \right) + Pa_2 \left( \frac{H}{\gamma} \right)}{Pa}$$

فاصله از پایه دیوار



1- خاک نسبت دیوار انقباضی نیست.

2- دیوار قائم نیست.



$$K_a = \tan \alpha + \frac{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}$$


روش کولمب Coulomb

خاک دانای است.  $c=0$

امد طکاک بین دیوار و خاک وجود دارد.

دیوار غنیق قائم می تواند باشد.

خاک نسبت دیوار ضعیف تر می تواند باشد.



حالت چرخش را فرض می کنند. در این روش سعی در پیدا کردن خط استقامت می کنند. سطح مختلف گسیختگی را در نظر می گیریم و روابط تعادل می نویسیم.

در شرایط فعال دیوار از توده خاک دور می شوند و در این حالت سطح گسیختگی در خاک ایجاد می شود. کولمب فرض کرده که این

سطح به سمت عقب منتهی می شود.

برای تعیین نیروی فعال، گویهای فرض مانند  $ABC_1$ ،  $ABC_2$ ، ... در نظر می گیریم و برای هر کدام روابط تعادل می نویسیم.

حالت اول - گوی گسیختگی  $ABC_1$

$\delta, \phi, \beta$  را می دهیم.


$$\delta \approx \frac{2}{3} \phi$$

1- وزن گوی  $W_1$

2- برآیند  $R$  نیروی اعمالی و نیروی برشی ستار در امتداد سطح  $BC_1$

که با امتداد عمود بر سطح  $BC_1$  زاویه  $\phi$  را می سازد

3- نیروی فعال  $P_a$  زاویه  $\delta$  با امتداد عمود بر سطح نسبت دیوار




$$P_a = \frac{1}{2} K_a \gamma H^2$$

$$K_a = \frac{\sin^2(\beta + \phi)}{\sin^2 \phi \sin(\beta - \delta) \left[ 1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi - \delta) \sin(\alpha + \beta)}{\sin(\phi + \delta) \sin(\alpha - \beta)}} \right]^2}$$

$$\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \alpha)}{\sin(\beta - \delta) \sin(\alpha + \beta)}$$



در اغلب موارد روی خاک روانه داریم. ۹.




در حالتی که جبر روی خاک نسبت به دیوار فشار دایسبرام بگیرد افت ۹ اعمال گردد

$$P_a = \frac{1}{2} K_a \gamma_{eq} H^2$$

$$\gamma_{eq} = \gamma + \left[ \frac{\sin \beta}{\sin(\beta + \alpha)} \right] \left( \frac{2q}{H} \right)$$

جلسه ۱۴

فشار جانبی فعال کولمب ← در خیزش سوزنده




$$K_a = f(\theta, \beta, \alpha)$$

passive

فشار جانبی غیر فعال (مقاوم)

← فشاری یا محصور سوزنده



در حالت  $45 + \frac{\phi}{2}$  active بود.

انگین


۲-  
شش  
اصلی

$$\sigma_1 = \sigma_3 \tan^2(45 + \frac{\phi}{2}) + 2c \tan(45 + \frac{\phi}{2})$$

$$K_p = \tan^2(45 + \frac{\phi}{2}) = \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi}$$

(۱۵)

$$\sigma_p = \frac{\sigma_v}{\gamma_2} k_p + z c \sqrt{k_p}$$




نیروی مقاوم ( $P_p$ ) ؟

$$z=0 : \sigma_p = z c \sqrt{k_p}$$

$$z=H : \sigma_p = H k_p + z c \sqrt{k_p}$$

$$\left. \begin{array}{l} z=0 : \sigma_p = z c \sqrt{k_p} \\ z=H : \sigma_p = H k_p + z c \sqrt{k_p} \end{array} \right\} \rightarrow P_p = \frac{1}{2} H^2 k_p + z c H \sqrt{k_p}$$



برای هر لایه باید ضرایب در نظر گرفت و در آخر محورها را با هم جمع کرد.

حقیق جابجایی در خاک را بسته به شرایط زیر می باشد ؟

(Passive) تغییر مکان جانبی  $\Delta x$  که برای تسخیر غیر فعال نیاز است.

در این معیار زیاد است، در ابتدا  
مقاومت کمتری می شود اما در انتها  
مقاومت خیلی کمتر است.

Dense sand

ماسه متراکم

Loose sand

ماسه شل

stiff clay

soft clay

0.005 H

Dense sand

0.01 H

Loose sand

0.01 H

Hard clay

0.05 H

Soft clay

↓  
wall movement for passive condition,  $\Delta x$


۳۴

# فشار جانبی غیر فعال (Passive) کولمب

معادله این کولمب و سایر از جمله  $\gamma$  active

$$C=0$$

$$\phi, \delta$$








گروه های مختلف  $ABC_1, ABC_2, \dots$  در نظر گرفته می شوند.

برای هر گروه مراحل زیر انجام می گیرند.

1- تعیین وزن کولم


2- تعیین برآیند  $R$  (نیروی عمود بر سطح سیستیک و برش بر سطح سیستیک)  $(\phi, \delta)$

3- نیروی معلوم با برش تعیین و یا برسم بدست می آید.  
( $P_p$ )





فشار فعال زلینی با خاک غیر افقی نسبت دیوار



$$k_a = \frac{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}} \cdot \cos \alpha$$

$C=0$  و  $\beta=90^\circ$

passive زلینی

$$k_p = \frac{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}} \cdot \cos \alpha$$

8: زاویه اصطکاک بین خاک و دیوار است که معمولاً کمتر از  $\phi$  است.

دیوار سنگ چین  $\delta \approx \phi$

پن مری  $\delta \approx \frac{2}{3}\phi$

فشار جانبی خاک (فصل و مقاوم) معادل برای اثرات زلزله در خاک نسبت دیوار جایل - استاندارد ارجحول  
ص ۳۵۵ کتاب


$$k_{aq} = f(\phi, \beta, \theta', \delta), \quad \theta' = \tan^{-1} \left( \frac{k_h}{1 - k_v} \right)$$

$$k_{peq} = \dots$$

$$k_h = \frac{\text{مؤلفه افقی شتاب زلزله}}{g}$$

$$k_v = \frac{\text{مؤلفه عمودی شتاب زلزله}}{g}$$

lateral Earth pressure due to surcharge ص ۳۴۸ کتاب



(surcharge) فشار افقی در دیوار در اثر بار یکنوازی در سطح خاک نسبت دیوار با استاندارد از فرضیات الاستیسیته.

(محیط های نیمه بنهائیت)

$$\delta_h = \frac{q}{H} (\beta - \sin \beta \cos 2\alpha)$$


در حالت غیر الاستیک (پلاستیک و خزش)

Soil:

$$\delta_h = \frac{2q}{H} (\beta - \sin \beta \cos 2\alpha)$$

چرا در پلاستیک تغییر شکل در پلاستیک بیشتر است و بار بیشتری میخورد.

account for yielding soil continuum  
(۱۳۵) (۱۳۵)



$$z = bH$$

$$bH = \frac{2a}{\pi H} \frac{a^2 b}{(a^2 + b^2)^2}$$

برای محاسبه الاستیک:

چون خاک رفتار الاستیک کامل ندارد رابطه فوق به هم می رسد زیرا اصطلاح و بعضی می شود:

$$\text{Soil: } \begin{cases} bH = \frac{4a}{\pi H} \frac{a^2 b}{(a^2 + b^2)} & a > 0.4 \\ bH = \frac{a}{H} \left( \frac{0.203 b}{(0.16 + b^2)^2} \right) & a \leq 0.4 \end{cases}$$

از کتاب DAS مطالب مرتبط با مباحث فوق مطالعه گردد. : بخش 7.6

شماره کوبشی ← Passive


شماره درجا ← active

اما گسیختگی ندارد. اگر چه از  $K_0$  بزرگتر

است اما به  $K_p$  نمی رسد

$K_0$  هنگام برآیند خاک کم می شود و وقتی بین محدوده  
ناحیه تنش را به هم می گردانند و از فعال بودن آن  
کم می کنند.

تفصیل: نحوه اجرای کار در active و passive مهم است.






نمایان در دیوار حالت:

۱- خاک زیرین دیوار توان باربری مناسبه باشد یا نشد.

۲- منفرجه گشتار باشد که دیوار حرکت کند. لغزش

۳- واگرگون شدن دیوار.



مسئله سست و کامل آن است و سیمان  
(نه بتن)



جلسه ۱۵ اسفان: از روش active و passive محاسبه کنید و با هم مقایسه کنید و نتایج آن را در زیر بنویسید. اصطکاک در بتن دیوار با خاک را هم در نظر بگیرید.

این روش دیوار برای آب بند کردن در ۷۷٪ مناسب است. اصطکاک نداریم. اگر بتن در ناحیه دیوار برود و در خاک نفوذ کند به اصطکاک نداریم. اصطکاک را با ۵٪ آن میگیریم.

اصطکاک شکل لسیلی را عوض می‌کنند.

active: (۱)  $\frac{\phi}{2} + \frac{1}{2} \sin \phi$  (۲) از این قوس فواید به آن میگیریم.

بهترین خاک در بتن دیوار، خاک دانه درشت است. یعنی ریزش سندی (از ۷ - ۸ cm به بالا) چسبندگی قله سندهای ریزش سندی دارند.

زیرا  $\phi$  دارد و ندارد. این خاصیت باید  $\phi$  پایین دیوار به  $\phi$  بی شود. از طرفی اصطکاک هم وجود دارد و آب ریزش آن جمع می‌شود.

سوال: اصطکاک نداریم و این افزایش ریزش  $\phi$  به  $1 - \sin \phi$  می‌شود.

اسفان: اصطکاک نداریم و این افزایش ریزش  $\phi$  به  $1 - \sin \phi$  می‌شود.  $k_p$  را از جدول با شکل ۵/۱۷ یافته.  $k_a$  از جدول.

$$k_{a \text{ rankine}} = \frac{1}{k_p}$$

روبرو. بعد از جانبی را می‌گیریم.

$$k_a = \frac{1}{3.14} = 0.32$$

$$\phi = 30^\circ$$

مثال:  $\delta = 10^\circ$  (رئین)

$$k_p = 3.14$$

Fig ۵/۱۲ در بتن دیوار قائم و خاک دیوار با ریزش  $\alpha$  زاویه  $\alpha$  می‌گیریم.

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha = 10^\circ \\ \phi = 30^\circ \end{array} \right\} \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} k_a = 0.35 \\ k_p = 2.775 \end{array} \right.$$

$$k_a \neq \frac{1}{k_p}$$

نقار فعال و مقام در اثر زلزله :

سازمان / سازمان / سازمان

عقب از ساعت دیوار، پایداری خاک است. پس خود سازه دیوار نیز باید کفکند کند. (حداکثر شیب خود دیوار)

۱- واریونی : جولیدگی از واریونی کت مارافی

۲۔ لفظ اشفاق باطنیہ جاہ درلف دیوار

۳۔ ظہر غنیمت باربری خاک (زری دیوار)  
و غنیمت خاک (زری دیوار)  
← فقہانہ باربری

فقد اتيه بالبري سيد -  
و نه نسيب هم نسيب

۲ نوع دیوار حائل

۱. سنگ ساقه رانش ← تنوع دارند (pile)

۲. دیوار سبب هم رانش

شعاع / فولادی

شعاع های درخشان

روى شفع فقط يا ارحم الراحمين شعب وضلع طاهرا، شفع جانك است.

کونجی - کنبیس برہان

در باره چال نسیم . ارماتور برایم و من بزرگ

122

این حاضرین قرار می گیرند و به هم می پیوندند  
(۳۷)



یک ورق را می‌کشند. ورق بعدی قرار می‌گیرد و قرار گرفته در قبل از آنکه اولی کامل باشد پس ورق دوم کشیده می‌شود. استفاده: خاک زمین رس استعاع باشد. در ماه ای درست که ورق لایه کشیده و پاشن می‌رود. زمین باید نرم باشد تا راحت پاشن رود.

دلیل شکل کشیده ای: I - ۹ به بتواند معان تحمل کند

دیوار خدنی: وزن دیوار بیشتر.

کجا دیوار و زنی و کجا طره ای استفاده می‌شود؟

وزن آن مانع حرکت خاک می‌شود و باعث می‌شود خاک نریخته.



کنترل بایداری و بار رانش و مقاوم مقایسه می‌شوند.

هم (W) بایداری و واکنشی و هم لغزش است.

در طرفیت باری هم تأثیر دارد. این هم  $P_d$  است.

برای کنترل بایداری دیوار منشاء به تکیه اطلاعات اولیه وجود دارد:


۱- ابعاد دیوار مائل به لا و خراب (W)

۲- مشخصات رفتاری (متری) و مکانیکی خاک

مقاومت (R) و (W) از آنجا که خاک می‌کشد





ملاحظات ابعاد دیوار حائل:




ممکن است دیوار را چهار به یک مایل بدارند. برای چهار یک در این کار باید کاهش ضریب دیوار صورت شود.

آگر ارتفاع دیوار کم باشد:





مایل عمیق

از عمق که در فاصله طولی شروع کرده و ابعاد را تخفیف می‌دهیم.



تجهت بررسی کنترل پایداری در سه حالت (از روابط و نظریه های فارجانی و ضریب پایداری استفاده می‌شود. معمولاً اینجا محب active است.

# دیوار گره ای



تاکست را برای وارثی در نظر نگیریم.  
 همچنین برای لغزش و کنش  
 این خاک سببه شود یا مقاومت کم داشته  
 باشد.

ممکن است خاکی که در زیرم متفاوت با خاک پشت دیوار باشد. بار در اصل بار خاک پشت دیوار است.  
 این لایه خاک از لحاظ زلزله و امیفات بار دیوار مهم است.  $K_a$  خاکست را میگیریم.  
 نه خاکی که در پشت است.  
 که فقط بار را انتقال میدهد.



ممکن است عمق خاکی که در زیرم آنقدر زیاد باشد که بار آن در برهه شود. ولی عموماً خاک عقبی در نظر  
 برهه می شود.

## بایداری دیوار حائل

۱- کنترل در مقابل وارثی

۲- کنترل در مقابل لغزش در سطح پایه

۳- برای ظرفیت باربری و نشست



برای این  $P$  باید  $\phi$  های بالا را بگیریم.  
 active  $\phi$  the  $\phi$  است.

صورت در مبلویم نیمة خاکسیر داریم و حرکت خاکیم میباید است پس عمل آن passive است. معمولاً passive ها عکس العمل هستند.

در سمت چپ خاک میبندیم داریم پس این active شروع می شود.

معمولاً خاک درستی، ضعیف است. برعکس برای ساختن جابجایی، خاکسیر جابجایی را می توانیم و متراکم می کنیم. ولی چون نویسیده شد، میبندیم این حکم دارد پس در هر صورت می توان از حکم ۲ استفاده کرد.

کنترل کارایی:

$$FS = \frac{\sum M_R}{\sum M_D}$$

$$FS_{min} = 1.5 - 2$$

$M_R =$  مقاومت مقاوم  
Resisting Moment

$M_D =$  مقاومت دریافت کننده  
Driving Moment

۹ بار عکس العمل است و مقابله می کند / bearing ظرفیت دارد و نباید فراموش کرد.

$$\sum M_R = M_1 (W_{S1}) + M_2 (W_{C2}) + M_3 (W_{S3}) + M_4 (W_{C4}) +$$

$M_5 (P_{active})$   
از active به دست می آید

از مطمئن هستیم از  $P_{passive}$  اضافه می کنیم. این اضافه می کنیم.

$$\sum M_D = M_{Par}$$

$$SF = \frac{\sum M_R}{M_D} = \frac{M_1 + M_2 + M_3 + M_4 + M_5 + M_{Par}}{M_{Par} - M_{Passive}}$$




$P_f$  مانع و آبرویی مسطح

ذو نته هم تل قبله است .

به جای سئین تر کردن دیوار و ایجاد پاشنه بست آبی، محاسباتی توان ایجاد کرد.


فریت : اجزای راست تر - سید تر - خرم لغت





ابتدا حفاری می شود. anchor احداث می شود.

محدداً لازم بود حفاری می شود به همین ترتیب.

دو طرف دیوار اجرا می شود.




در این روش نیاز نیست مدت زیادی خاک به حالت خوک قرار گیرد.



۸۵ کا خاکریز است را می گویند نه خاکی که بر زمین

۱- فقط بار انتقال میدهد.

ممکن است عرفان خانی که می فرمایند آنقدر زیاده باشد که بار این در نظر گرفته نشود ولی عموماً خاک عقیق در نظر گرفته می شود.



مقدم :

دزن خاک نیست - دزن بدن

we ws



$p_v$

بیلاری دیوار حایل

1- کنترل در مقابل واژگونی

2- کنترل در مقابل لغزش در سطح پایه

3- برین ظرفیت باربری در نشست



- سن استریت با هم، متره باشند  
- سن استریت با هم، متره باشند  
- سن استریت با هم، متره باشند  
- سن استریت با هم، متره باشند

در

کنترل واژگونی

$$FS = \frac{\sum M_R}{\sum M_D} \rightarrow \text{Resisting Moment} \quad \text{لنگرهای مقاوم}$$

$$\rightarrow \text{Driving} \quad \text{لنگرهای برشی}$$

$$FS_m = 1.5 - 2$$

دیوار طریان

$$\sum M_R = M_1 (w_{s1}) + M_2 (w_{s2}) + M_3 (w_{s3}) + M_4 (w_{s4}) + M_5 (P_{av})$$


$$M_D = M_{Pah}$$

$$SF = \frac{\sum M_R}{M_D} = \frac{M_1 + M_2 + M_3 + M_4 + M_5}{M_{Pah}} = \frac{M_1 + M_2 + M_3 + M_4 + M_5}{M_{Pah} - M_{Pav}}$$

(70)




مجاہد گین کر کردن دیوار و اجلا بائنه بیست آن ، معار دیوار خاک انعام می شود.



مزیت : اجرای راحت تر - سبکتر - هزینه کمتر


ابتدا حفاری می شود. anchor احداث می شود. بعداً لازم بود حفاری می شود به همین ترتیب. در آخر دیوار اجرا می شود.



در این روش نیازی نیست به زیاد خاک حالت منور قرار گیرد.

۶.۸۸ در ۳۸۸

کنترل در مقابل لغزش در سطح زیر دیوار sliding



در اجرا : بهترین حالت بالای خاک را زیاد کنیم. ابتدا دو قاب بجان می بینیم. قبل از رفتن شدن در قاب بن را می بینیم. اتزان adhesion

با این کار جبهه بین کف دیوار و خاک هم اجلا می شود.

ممکن است در بالای خاک بلیست بزنیم تا بن نرود یعنی در این صورت اصطکاک را از بین برداریم.

$$S = (0.5 - 0.7) \phi$$

$$FS = \frac{\sum F_R}{\sum F_d}$$

Sum of horizontal resisting force:

Sum of horizontal driving forces

Max Resisting force

$$\sum R = Bc_a + B \sum v \tan \delta + P_p$$

زادیه اصطکاک بین خاک و کف دال adhesion بین کن دیوار و خاک

Horizontal  
resisting  
force

$$\sum F_R = \sum F_v \tan \delta + Bc_a + P_p$$

driving  
force

$$\sum F_d = P_a h = P_a \cos \alpha$$


$$P_a h = P_a \cos \alpha$$

$|F_{S_{\text{min}}} \approx 1.5|$  : sum of vertical force

$$F_{S_{\text{sliding}}} = \frac{(\sum v) \tan \delta + Bc_a + P_p}{P_a \cos \alpha}$$

اگر از هر دو خاک اشباع کنیم دست را بگرفته ایم، و عملاً از یک کسر است.

ممکن است جانمایی با لایم رکت دیوار را گرفته است. مقاومت لغزش  $\downarrow$



مکدرم 3 عامل

کسر لغزش :  $P_p$  اضافه شده

کسر دال گونی

اگر هم active هم اضافه می شود اما نیست آن (تست باین) به هر دو passive می شود.


انزایش معیور با بربر : در دال اصطکاک جدارها

anchor کردن این حالت نیز معیور مک به لغزش می شود.

کنترل ظرفیت باربری

بار به صورت برشی در است.


نشت هم مثل معیور می شود.



خیلی اوقات دبرار مقارن نیست

به گند داریم

بسیار > باشد



استفاده از پی عمیق : بار کمتر  
توزیع گسترده


محکمتر و شمع : بار در عمق اعمال می شود. باربری از سطح زمین تا پایین است.

اگر خاک در عمق بالا ضعیف باشد لازم است پایین برویم. به صورتی که خاک درون را بر داریم.

پی های عمیق - شمع pile - Deep foundation

امراض ستون ها با سطح کوچک و طول زیاد

$$\frac{D}{B} > 10$$



روش ساخت :  
(اجرای) کوبی در چارچوب

کوبی : سازی آما و فولاد یا بتن داریم در مثل سیخ می کویم.

چارچوب : چاه کش می شود. نفس آراستور را برادر دار و بتن می ریزیم. می توان بر روی فولاد  
محور دارد و بتن ریخت.

در چارچوب بتن است. کوبی فولادی است یا به صورت بتن پس کشیده.

ممکن است شمع چوبی باشد به کوبی - استفاده در خاک نرم نزدیک سواحل.

بتن خراب می شود. فولاد زنگ می خورد و چوب معایب

راه حل : عایق - بتن با انزویشن : بتن


عملی نیست ضد زنگ - استفاده از صفحات : فولاد

حسن چوبی : به خاطر مواد طبیعی خردی ندارند بزرگ می شود کوچکتر می شود.


راه حل : کازوئیل - قیر یا نفت خام به آن می زنند به پوشش می شود. موریانه آن را خنثی می کند





وقتی بار افقی خیلی زیاد شود، شمع معکوس بجهت دیگر دارد.



برای پایداری گودبرداری از شمع استفاده می کنند.  
(برای پایداری گودبرداری نه باربری)



طرح میل سیرسون




وقتی محل شمع خفری شود دوباره شروع به افزایش می کند. حالت active دارد.

شمع کوپنی حالت passive دارد.

۱۶.  $K_a$  و  $K_p$  آن ها  $K_a$  و  $K_p$  نیستند. برای زمان تسخیر است. پس زمانی که حفره تسخیر شده  $K$  (مقاومت از  $K_a$ ) است.

طریقت باربری شمع ها (۱۱/۶)



بارگذاری محوری

خارجهای اطراف بر روی طریقت شمع اثر دارند. ممکن است (این یعنی)

درین (لایه) وجود داشته باشد به بار نبرد (Skin friction) frictional resistance


$$Q_u = Q_s + Q_p$$

side      point

(۱۱.۲)  $Q_p = A_s f_s + A_c f_c$

area of cross section of steel      allowable stress

of steel  
انواع شل های شمع ها :



نوک تیز دارد تا به پایین برود. حالت

ممانیت بلکه زنگار و افتادارد که کاهش کند. ممکن در نهایت داخل آن آبرملو گردد و بتن ریخت.

- دستگاه مترگذاری است که زرس را خفری کند (به یک آب - اختار داخل سیردن می آید. بتن به داخل آن تزریق می شود و از بالا تسخیر می شود. نه آن را به گستر می کنند تا جای سیردن داشته باشد. - بتن غ سلع که حدوث از آن بعضی است.

کمیته ماهرین (انتقال بار) در سطح (۱۷۵)

ممکن است بار به تدریج در سطح امانانه شود.

۴ بار اعمالی  $Q$  به چه نسبتی بین جدارها و انتهای تقسیم می شود؟


با تغییر بار ممکن است نسبت توزیع متفاوت باشد.

در ابتدا بیشتر بار را جدار می برد. با افزایش جابجایی سطح سهم  $Q_p$  بیشتر می شود.

سطح مغلول عملکرد جدار بیشتر دارد چون confinement بیشتر دارند.

در جدارها کمتر دیواره ای است که دارند تنها اصطکاک بین خاک است  $Q_s$  (زادری ندارند)

تغییر شکل از چرخ بیشتر شود به گسیختگی می رسم.





$$Q_1 \rightarrow Q_p$$

$$Q_2 \rightarrow Q_p$$

frictional resistance per unit area @ depth  $z$ :

$$f(z) = \frac{\Delta Q_s}{\Delta z}$$

$$\leftarrow \text{مقاومت} (P)(\Delta z)$$





- مقایسه جانبی: در دهان می رسد و سپس نوک آن به لسیفتی می رسد

- مقاومت جبران در نظر گرفته نمی شود.

load carrying capacity of the pile point



ظرفیت باربری شعاع ها (11.4)

$$Q_u = Q_p + Q_s$$

frictional resistance (skin friction) derived

from soil-pile interface

(ultimate - نهایی) ظرفیت باربری نوک شعاع ها



$A_p$  = area of steel + soil plug

مساحت سطحی (آسی) (bearing foundation)


$$q_{tp} = q_{ult} = C' N_c^* + q' N_q^* + \gamma D N_\gamma^*$$

نوک (point resistance) و مقادیر

$N_c^*$ ,  $N_q^*$ ,  $N_\gamma^*$  ضرایب ظرفیت باربری که در برآیند ضرایب شکل (در عمق) - هستند.

$D$ : عرض یا قطر شعاع است.

ظرفیت باربری (نیرو) آسیا



$$Q_p = A_p q_{ult} = A_p (C' N_c^* + q' N_q^*)$$

$q'$ ,  $q$ : تنش عمودی در خاک در نوک شعاع (در عمق)

$A_p$  = area of pile tip

$C'$  = cohesion of soil supporting the pile tip

$q_p$  = unit point resistance


$q'$  = effective vertical stress @ level of pile tip

روشن می شود (Meyerhof (1976) (3p)

برای شعاع کوپنی در خاک (ماسه) غیر چسبناک:

در یک خاک یکدست، با افزایش عمق (شعاع ظرفیت باربری نوک افزایش می یابد.

تا حد عمق حد اکثر باربری، ظرفیت باربری متغیر بود و پس از آن حد اکثر ثابت می ماند.



وقتی شعاع فرو رفته در جای  $(L_b < L)$  ضرایب  $(L_b/D)$  مقدار ثابت  $q_{rl}$  است

in homogenous soil:  $L_b$  is equal to the actual length of pile  $L$  ( $L_b = L$ )

۴۴

برای خاک‌های متراکم  $\phi = 45^\circ$



$$\frac{L_{cr}}{D} = \frac{L_b}{D} = 25$$

با توجه به نمودار برای  $N_q$  ,  $N_c$  :

هرچه  $\phi$   $\uparrow$  می‌شود (خاک متراکم می‌شود) تغییرات  $N_q$  ,  $N_c$  بیشتر است.

گام‌ها و مراحل سنگ‌ریزی خاک متراکم‌شده یا dynamic compaction.

مکان در ابتدا با dynamic compact متراکم کرد پس سطح زیر ناظریت آن بالا رود.



- دلایل :
- تنش بیشتری می‌تواند تحمل کند.
  - به عمق بیشتری رسیده.

در بالا مقایسه شده در تر است اما در پایین  
با افزایش عمق با برابری افزایش پیدا می‌کند.

ظرفیت تقریبی باربری نوک

SPT

kpa  
( $\text{KN/m}^2$ )

$$q_p = 40 \frac{NL}{D} \leq 4000$$



ماکی نیازی به معای عمیق دلرم.

نری معای سطح، بار در سطح زمین اعمال می شود و تو سطح باربری می باشد.

از زمین باربری که فونداسیون باشد با تقدر شکل زیاد شود باید بار را در عمق زمین بدیم.

دلایل استفاده از پی های عمیق: (شع)

۱- بار اعمال شده بسیار زیاد به طور کم خاک از عمق کم تحمل باربری را نداشته باشد.

۲- خاک در عمق کم ضعیف باشد.

نسبت بتن ابرج مجاز باشد

۳- بار گذاری با لایه های زیاد (ها) را نخواهد بست.

۴- بار گذاری جانبی زیاد باشد (بار گذاری افقی). مع از خاک می از پیوار.


انواع پی های عمیق

از لحاظ کارایی و کار شزم باربری

۱. باربری نوک انتهای شع (Qp)

۲. باربری جاسی - جداره (Qs)

side skin friction



از لحاظ اجرای =

- شع های کوبشی Driven Piles

۲- شع های درجا Cast-in-place - piles

شع های معی در عمق کم که بار دارند

دو نوع شع فلزی است

از لحاظ نوع مصالح: ۱- فولادی I

۲- بتنی





کوبشی = سازه شع ساخته میشه در شکل بال پس است و یا صدم می رو بند و پس میوه  
بتنی = ضعیی انتقال نمیشه به آن حمل کرد. اتفاقش خیلی محکم نیست. معمولاً آنها می که میقتند



خولادی اند

هوپی در باربری و عمو کم در سواحل که خاک ضعیف است و راجع می شود دادش تو  
سریش نوک فلزی نیز دارد.

دستگیر - چاله دایره ای معمولاً صخره ششم. حفص آرماتور داشته یا در وصل H شکل و  
عبدتین ریزی می شود.



معمولاً بش self compacted  
در نزد نیاز به ویرا تو راست.


حالی که خیلی سبک توری آرماتور است بهتر است دانه درشت استفاده کنیم تا تنگه از ویرا  
در حالت کوبش و فولادی، عمو قطع فولادی به ترتیب داخل زمین شود و به هم متصل می شوند اما شع کوبی رستی اتصال  
ضعیف به هم دارند.




در سید آرماتور سته بهتر از وسیع بار، آرماتور متنا و است  
بال است برای تقویت

از لحاظ باربری هم می تواند  $Q_p$  یا  $Q_s$  یا هر دو باشد.  
 $Q_p$  کلاً خیلی با بر شیت.


دستی بارش است:




که  $Q_p$  وجود ندارد فقط اصطکاک دیواره موثر است.



مکن است به تراز آب بریم (عمق شیبین از سطح آب زیر خینی است)  
راه حل؟  
نمی توان ابعاد را از بالا تا پایین زیاد کرد مثلاً در این  
می توان در عمق شیبین هر دو میل فولادی قرار داد




دیوار زیر: active به سمت



۱- فشاری ۲- تنش زیری

کوبش: در عمق زمین میرسد یا کوبیدن به داخل زمین فرو می رود.



passive به سمت


$$k > k_{at rest}$$

کوبش پس به دیواره ها فشار می آید

وقتی در دیوار زیر تنش داریم، دیواره خاک را پس می کشد و اصطکاک را بیشتر می کند. دوغاب بتن هم در خاک میرسد پس سطحی هم می کشد.

کوبش به مقدار دیواره می تواند با هر باشد

در دیوار زیر  $\phi$  را زیاد می کنیم



با ناهمواری

$$\sigma_h \leq \sigma_a$$

دیوار زیر  $k < k_{at rest}$

ممکن است زیرش بلند یا بلندتر باشد active بودن میرسد

$$C = \sigma \tan \phi$$

اصطکاک بین خاک و دیواره بتن شمع دیواره ناهمواری دارد و دقیقاً صاف نیست. بنابراین دیواره ناهمواری دارد و این را در محاسبات می آوریم. کوبش به خاک می آید و اصطکاک هم می کشد. اصطکاک بین خاک و دیواره هم است.

ولی به آن زاویه زار  $\phi$  را زیاد می کنیم آن را  $\tan \phi$  می نامند. پس مقاومت جانبی آن را افزایش می دهیم.

پس می توان گفت کدام حالت ضعیف تر است و می معمولاً در دیوارها اصطکاکش است.

معمولاً در دیوار زیر در عمق، سطح زیادی ندارد و هر از یاد می کشد.

سطح زیادی ندارد

چگونه دستگاه فشاری در پایین برزشت می کشد؟ انواع دستگاه فشاری:

تا مقادیر شود

اصطکاک بین دو سطح را افزایش می دهیم و موادش می کشد. می کشد و می کشد و می کشد. (۴۸)



۳- حالت شکستگی و قفسه ۲ قفسه به هم متصل باشند و قفسه ۱ رسد، لولا پس باز می شود و بر می آید



دکل سرفه :

مفرق بند

استفاده در خاک پیچیده یا شکسته

ایراد آید بودن خاک به احتمال ریزش دیواره

بتونست: نوعی بتن بسیار از خود متوام گشته به عنوان ماده روان گشته که می زنند تا موادی که حفاری شده بالا بیاید


دوغاب رس است

من: تا زمانی که دوغاب بتونست می ریزند

پس از خاک اولیه آید از خود متوام دیواره ها ریزش کنند

بتونست می ریزیم تا مانع ریزش خاک دیواره شود و با

نیردی دیواره مقابل بند می آید از مرکز دیواره




فرد: چون خاک دانه ای کم تراکم است، بتونست داخل حفره ها می ریزد و قطعاتی از دیواره را بتونست می برد و می ریزد و وقتی بتن ریزیم، دیواره بتونستی است و دوغاب می تواند نفوذ کند پس کم می کشیم

(۳۴۰)

اگر حفره بتونست دیواره ها را می کشد، باید کم کنیم زیر استونست آن جا را می کشد دوغاب سیال نمی تواند نفوذ کند و هم سطح صاف شده و دوغاب پس آن را می کشد

در کتاب بخوان

مکانیزم انتقال بار (۱۶۵)





بار محوری قائم داریم. در یک نقطه که جمع بار را اعمال نمی‌کنیم.

فرض کن  $Q_H = 1$  را می‌خواهیم اعمال کنیم و  $Q_S = 5$  و  $Q_P = 5$ . اگر حال  $Q = 2$  اعمال

کنیم آنگاه  $Q = 1$  و  $Q_P = 5$  غیره. زیرا اول  $Q_P$  عمل نمی‌کنند و جایه جایه ستور تا نور عمل کنند.

| $Q$        | $Q_S$ | $Q_P$ |
|------------|-------|-------|
| $Q_H = 10$ | 5     | 5     |
| 2          | 2     | 5     |
| 3          | 3.5   | 1.5   |
| 4          | 5     | 1     |
| 4.5        | 5.5   | 3     |

\* پس با بار گذاری اولیه، چهارم به عمل می‌آید.

لا ← عدد 21.8 - 21 - 22

منبر یواسون خاک در حالت الاستیک ←

دره یعنی incompressible. یعنی حجم خاک در اثر بار تغییر نمی‌کند.

خاک رس اشباع  $\rightarrow$   $\frac{5}{5} =$  منبر یواسون

خاک دانه‌ای متراکم  $\rightarrow$   $\frac{3}{5} - \frac{2}{5} - \frac{2}{5} = \frac{5}{5}$  منبر یواسون

خرشت باربری تپه نوک  $Q_P$  (11.4)

$$q_p = q_u = \underbrace{c N_c^*}_{\text{مستقیم}} + \underbrace{q N_q^*}_{\text{عمق}} + \underbrace{\gamma \Delta N_{\gamma}^*}_{\text{انبار}} \quad (11.11)$$

در شمع ها معمولاً چون مستقیم و عمقی مستقیم، انبار کم است تا اثرش مقابل کمتر نظر است.

$$q_p = c' N_c^* + q' N_q^*$$

(11.17) : Meyerhof

روش مایر هوف

$N_c^*$   
 $N_q^*$




Fig 11.13

$\phi = 0$  خاک میسده

$$\phi = 10 - 20^\circ$$

خاک عادی با اصطکاک کم

$$\phi = 30 - 40^\circ$$

خاک متراکم

خاک بیانی: هم چسبندگی دارد و هم  $\phi$

$$\phi = 10 \rightarrow N_c = 10 \quad N_q = 4$$

$$\phi = 30 \rightarrow N_c = 100 \quad N_q = 40$$

$$\phi = 40 \rightarrow N_c = 350 \quad N_q = 150$$

تراکم  $\uparrow$

$N_c$  چسبندگی خاک ربط دارد.  $N_q$  به عمق ربط دارد.  $\times$  چسبندگی خاک بیارزشه.

در سطح عمیق،  $N_c$  و  $N_q$   $\propto$   $\phi$  و  $c$  چسبندگی و  $\phi$  زاویه اصطکاک داخلی.  $N_c$  و  $N_q$  هم  $\propto$   $\phi$  و  $c$  چسبندگی و  $\phi$  زاویه اصطکاک داخلی.  $N_c$  و  $N_q$  هم  $\propto$   $\phi$  و  $c$  چسبندگی و  $\phi$  زاویه اصطکاک داخلی.

در  $\phi = 40^\circ$  برای خاک چسبندگی وجود ندارد

$$10 - 20 - 30 - 40 - 50 - 60$$

خاک چسبندگی  $c$  بالا و  $\phi$  کم

consolidated undrained  $\checkmark$   $\leftarrow$  CU

$\times$  CD


unconsolidated undrained  $\checkmark$   $\leftarrow$  UU در شیب

drained نیست زیرا آب دارد پس  $\checkmark$   $\leftarrow$  drained نیست  $\leftarrow$   $\phi$  یا  $c$  یا  $\phi$  یا  $c$

عمق کم یا در شیب  $N_c$  و  $N_q$  اثر ندارد. زیرا در عمق که میریم، خاک متراکم تر داریم پس  $\phi$  بالاتر است.  $N_c$  و  $N_q$  بیشتر داریم + در  $\phi$  هم عمق زیاد شده.

در با فاصله عمیق تر که در شیب، با برشی شدن برابر میشه.

# Meyerhof's method for $Q_p$



$$Q_p = A_p q_p = \text{unit point resistance}$$

فاک تانهای  $c=0$

$$A_p q' N_q^* \leq A_p q_{\text{limit}} \quad (11.16)$$

effective vertical stress at the level of the pile tip

بارش مؤثر =

بدون ۱۱/۵ و شکل ۱۱/۱۳

$$q_l \text{ (KN/m}^2\text{)} = \frac{1}{2} \gamma_p \bar{q} N_q^* \tan \phi \quad (11.17)$$

به صورت تقریبی برابر است

$$q_p \text{ (KN/m}^2\text{)} = \frac{1}{2} \gamma_p N_L \leq 1000 \text{ KN/m}^2$$

من ۵۵۷ کتاب

$c_u$  of soil below the tip of the pile

$\phi = 0$

بر روی خاک رس اشباع

undrained cohesion of the soil below the tip of pile

$$Q_p = N_c^* c_u A_p = 9 c_u A_p$$

consolidated خاک در صورتی که بر روی خاک میاند

drained تسیده

شعاع هوی - از قوب های متراکم و متراکم میل خوب ها ی محکم صفتی مثل راش ، بلوط

توی استخر قیر یا زوئیک می یزند - هم مقاومت را می زنند هم دیر لای پیچیدگی معاکم می زنند

Sheet pile - نور سیر تا راحت در زمین وارد شود.

خزوها - سر لوله های که من فواهد شعاع اجرا شود می زنند تا در گوش راحت فرو رود


سرهای تیز ، آبیازها می هستند که در هیزم له نمی شوند - دی فولاد در هیزم هم خودشان معاکم

سهم و هم راحت فرو نمی رود



مقدار طول شمع تعیین می شود؟ (۱۱/۳) (ص ۵۴۶)

مقایسه که point bearing داریم باید به جای رفت برسد پس باید نوک شمع به لایم مقاوم یا  
باز بر برسد تا باربری نوک در دهر.



پس زمین به ما کمک می دهد یا شد (عقب تعیین نشده) مقاومت یا بار

برای جداره، مساحت است. آن مقدار باربری که می خواهیم کحل شود، آنجا عقبی از جداره می توان  
بار کحل کند یا نزدیک اعصاب مورد نظر.

جایی که  $q_s$  است جدا از عقب، باید جداره را هم در نظر بگیریم  
آنجا که  $q_s$  کافی نبود، شمع را عقبی تر کنیم تا از  $q_s$  باین تر هم استفاده کنیم.  
روشن و سید

جامع تر  $+ 10\%$  از تر زیر اهرم توسط فوندیشن و هم معقین تا دهم  $q_{s0}$  به روز شود.  
روشن vesic برای تعیین  $Q_p$  (۱۱/۸)

ص ۵۴۱ کتاب

خاک دانه ای ماسه و شن :

طریقیت باربری نوک Point Bearing

$$Q_p = A_p q_p = A_p \bar{\sigma}'_{\sigma} \cdot N^* \quad \text{ص ۵۴۲ مدله ۱۱/۷} \quad (11-19)$$

تنش موجود در نوک

مقدار تنش موثر میانگین در آن از نف شمع یا باربری  $\bar{\sigma}'_{\sigma}$  (میانگین)

معمولاً شمع  
جایی که بار موزون اعمال می شود

$\gamma L$

$$\bar{\sigma}'_{\sigma} = \left(1 + \frac{2k_0}{3}\right) q'_p \rightarrow \text{at the pile tip}$$

$k_0 = 1 - \sin \phi'$  (ماتریکس)  $\phi$  (زاویه اصطکاک)  $\phi$  دارد

$$N_{\sigma}^* = \frac{N_q^*}{(1 + 2k_0)}$$

$$N_{\sigma}^* = f(I_{rr})$$

$I_{rr}$  = reduced rigidity Index = شاخص صلبیت کاهش یافته

$$I_{rr} = \frac{I_r}{1 + I_r \Delta}$$

rigidity Index

shear modulus of soil

$$I_r = \frac{E_s}{\gamma(1+\nu)q' \tan \phi'} = \frac{G_s}{q' \tan \phi'}$$

at the pile tip

$E_s$  = مدول الاستیسیته خاک

خاک الاستیک نیست زیرا مصالح زمین به خصوص خاک به تحلل دارد و با وارد کردن بار، تحلل کم می شود و برهم نمی خورد

Modulus of deformability =  $E$  تغییر شکل پذیری

خاک الاستیک رسی =  $\omega > 50\%$  incompressible  
 خاک تحلل بالا =  $\omega > 50\%$   
 خاک عادی =  $\omega = 25-50\%$

$\nu$  = ضریب بواسون

Shear Modulus =  $G_s$  مدول برشی

$\Delta$  = مقدار کرنش حجمی در منطقه پلاستیک شده زیر نوک شعاع متوسط

نوک شعاع تقریباً متناسب داریم به پلاستیک شده به تغییر حجم آن جا  $\Delta$  تعریف

$$D_r = 50 - 10\% \quad \text{یا} \quad b \sim \sim \sim \rightarrow 75 - 150$$

به نسبت تراکم  
silt لای

$$\sim \sim \sim \rightarrow 50 - 75$$

$D_r$  بر ۳۰ = شل  
 $D_r$  بر ۵۰ = تراکم

$$\boxed{\frac{E_s}{p_a} = m}$$

فشار اتمسفری کل  $p_a \approx 100 \text{ kN/m}^2 = 1 \text{ bar}$

$$m = \begin{cases} \text{خاک نسبت شل} \\ \text{خاک متراکم متوسط} \\ \text{خاک تراکم زیاد} \end{cases}$$

| $m$        | $E_s \text{ (MPa)}$ |
|------------|---------------------|
| ۱۰۰ - ۲۰۰  | ۱۰ - ۲۰             |
| ۲۰۰ - ۵۰۰  | ۲۰ - ۵۰             |
| ۵۰۰ - ۱۰۰۰ | ۵۰ - ۱۰۰            |

$m$  را از این جداول به ما میدهند  $E_s$  را می یابیم

همه خاک های بیش از  $100 \text{ MPa}$  ،  $E_s$  دارند؟  
 $E_s = p_a m = 100 \text{ kN/m}^2 \cdot m$

خاک هایی که سیاهی و وقت سفت شدن آن خیلی سخت شود کانکریتم می شود و اندک رفت  
 میسه که قوت می شود و مدور  $6 \text{ Pa}$  می شود. خاک سیاهی قوی  $200 - 500 \text{ MPa}$   $E_s$   
 در فولاد در کشش ،  $E$  به دست می آید ولی در مصالح زمینی در ممار  $E$  به دست می آید و  
 اصل کشش نداریم. تورم داریم ولی تغییر شکل پذیری به آن مستور برای مصالح نیست

$$\boxed{v = 0.1 + 0.3 \left( \frac{\phi' - 25}{20} \right) \quad 25^\circ \leq \phi \leq 45^\circ}$$

\*  $\phi$  کمتر از  $25$  درصد استفاده نمی کنیم و معمول دوم صفر منفی



$$\Delta = 0.100 \omega \left( 1 - \frac{\phi' - \gamma_0}{\gamma_0} \right) \frac{q'}{P_a}$$

مس ۵۹۲ Pas ← میدخل  $N_{\text{در}}$  برای  $I_{\text{در}}$  ها و  $\phi$  های مختلف

$\vec{I}_r$  مرتبط با  $\vec{I}_r$  است نه  $\vec{I}_r$  مرتبط با  $\vec{I}_r$  است  
 $\vec{I}_r \leftarrow \vec{I}_r$  هر دو زمین مدار هم هستند

$\Phi$

|       | $r_0$    | $r_1$    | $r_2$    |
|-------|----------|----------|----------|
| $r_0$ | $10, 90$ | $30, 70$ | $50, 50$ |
| $r_1$ | $20, 80$ | $40, 60$ | $60, 40$ |
| $r_2$ | $0, 100$ | $10, 90$ | $20, 80$ |

Diagram showing transitions between states  $r_0, r_1, r_2$  with labels  $x, y$  and  $z, w$ .

$\phi = 40^\circ$  با  $Ir$  کم  
 $\phi$  کم شده. و اگر نه اگر نه جای باشد ضلع شده.

و منی خاک شل تر است (Irr کمتر) ، با افزایش Irr ، تقریباً به  $N^*$  ۲ برابر می شود.  
 اگر خاک حامدنی است ، در کوبش چون شری کوبش آن را ، عدد حد اکم تر کردیم آن را پس  
 Irr زیادتر شده و به طبع آن ظرفیت بالاتر رفته به مقدار دفع کمتر نیاز است و بار بیشتری توان  
 داشت .

خارج مسدود  $\phi = 0$

در حالت اشباع:  $c_u$  for soil below the tip of the pile

Qp = Ap Cu N C  $\rightarrow$  14 عدد / 593 م

consolidated drained = CD

۷  
۷

۷ از هر دست بیاد. چرا

drained ندیم؟ زیر اشع جای

در کتب دینی، نور را بر سبب زرا (۵۸) در جهت دیوار حائل عمل می کند

$$N_c^* = \frac{\pi}{3} (\ln I_{rr} + 1) + \frac{\pi}{4} + 1$$

جدول ۱۱/۸

دفعه اول و دوم  $S_r = 100\%$

نکته: اگر در این استیج باشد، incompressible (غیرقابل تراکم) است. زیرا آب به مقدار قابل استیج می کشد.

$$I_{rr} = I_r \leq \Delta \approx 0$$

جدول ۵۴۳ Das (جدول ۱۱/۸) به حسب  $I_{rr}$  های مختلف  $N_c^*$  را داده.

| $I_{rr}$ | $N_c^*$ |
|----------|---------|
| ۱۰ درصد  | ۶/۹۷    |
| ۲۰ درصد  | ۷/۹۰    |
| ۱۰۰ درصد | ۱۰/۰۴   |
| ۴۰۰ درصد | ۱۱/۸۹   |

تفاوت  $N_c^*$  ضعیف کم

حداکثر استیج: شکل و تراکم  
در خاک چسبیده: نرم و رطوبت

در خاک رس، باریک نوک ضعیف تعیین کننده نیست و چسبندگی تاثیر دارد و بر حسب مقدار  $C_u$  تفاوت در باریک نوک دارد.

| $C_u$<br>$P_a$ | $I_r$ : O'Neill & Reese |
|----------------|-------------------------|
| ۰/۲۴           | ۵۰                      |
| ۰/۴۸           | ۱۵۰                     |
| $\geq 0.94$    | ۲۵۰-۳۰۰                 |

For  $\phi = 0$ :

$$I_r = \frac{E_s}{2 C_u}$$

و

خاک رس با ماهی از تقریب  $E_s$  شایع دارد.

loose consolidated یعنی کم  $E_s \approx 50-100$

soil below the tip of pile

$$I_r = 2 + 7 \left( \frac{C_u}{P_a} \right) - 33 \leq 300$$



| خاک رس             | Es     |
|--------------------|--------|
| خاک رس نرم         | ۱۰-۲۰  |
| رس عادی شکست یافته | ۲۰-۵۰  |
| رس سفت شکست یافته  | ۵۰-۱۰۰ |

\* در رس آب کم داشته باشد و رس مخلوط مانند  
شوره  $E_s$  بیشتر از ۱۰۰ باشد

\* اگر زمین هم  $C$  و هم  $\phi$  داشته باشد چه کنیم؟

خاک مخلوط  $\phi$  و  $C$  ← یکبار با  $C$  و یکبار با  $\phi$  محاسبه می کنیم از روش فوشالان  
 $Q_{pc}$  اگر خاک فقط این  $C$  را داشت مقدار بار می بود

$Q_{p\phi}$   $\phi$   $\phi$   $\phi$   $\phi$   $\phi$

ما نینیم سفیدی (برشته است). وقتی یک ماده چینی را تحت فشار قرار دهیم همه محوری  
و هم یک محوری تحت برش شکسته می شوند. ما نینیم شکست ما، سفیدی برش است  
پس طایفه  $C$  و  $\phi$  دارد، ترکیبی که این دور

۲ سوال: ۱- آیا همه جای نور  $C$  و  $\phi$  هست؟ ۲- آیا با فشرده شدن  $C$  و  $\phi$  را تغییر می دهد؟

وقتی فشرده می کنیم، مقدار کم می کند و می چسبند و مهم تر از آنکه خاک را  
دست فشرده می کنیم به  $C$  می کشیم. پس همه  $C$  کار می کنند.

حضور سست در اجزای خاک های رسی (باز یافت مقاومت) خاک رس مرطوب و آبروی هم برزیم  
در بینیم بعد مدتی چسبندگی پیدا کرده. چسبندگی ناشی از جذب یون های  $+$  و  $-$  در رس  
آب است.

در درگاه سست ممکنه  $C$  را کم کنیم و می به خاطر این خاصیت،  
بیشتر همه  $C$  ممکنه بریزد.




نکته: گسترش که با مقدار کم کردن هم  $c$  و هم  $\phi$  را بالا ببریم زیرا خاک مقدار کم شدن با همان دانه بندی با خاک دست نفوذ فرق دارد پس با وجود  $FS$ ، روش ما منفی ندارد در کوپش.  
در شع در طایفه ما شع ورزش بیشتر از خاکه پس وقتی می کشیم و شع را می زاریم انظار دوباره یاد برداشته را اندازیم.

روش تعیین ظرفیت باربری تور  $Q_p$  برای خاک غنی شده (ما) (۱۱/۹)

کویل - کاستلو (1981) Coyle & Castelle

effective vertical stress at the pile tip  
 $Q_p = A_p q' N_q^*$   
 Fig 11.15 / ۵۶۳

$N_q^* = f\left(\frac{L}{D}, \phi\right)$



معمولاً بیشترین مقدار  $Q_p$  در  $\frac{L}{D} = 20$  است.

در شع کوپش  $D = 30 - 55 \text{ cm}$

در طایفه  $D = 100 - 150 \text{ cm}$

همه کویل کاستلو قابل استفاده است زیرا خیلی راحت و باید غوطه بردن و عمق را به دست

$\phi = 20^\circ, \frac{L}{D} = 20 \rightarrow N_q^* = 20$

$\phi$  که زیاد شود خیلی  $N_q^*$  را اندازین میده.

مباحث غره امان :

۲. آزمایش هم صغری و در محل که ضعیف است خوردگی ندارد

۷-۸ حالت که امکان کاهش دقت میره : نمونه برداری در دستگاه که در زمین می چرخه  
وقتی می خواهم خارج کنیم دستگاه راه رفت کردن جعبه به هودمان می خواهم در آزمایشگاه ببریم  
در هنگام گذاشتن و برداشتن تکان می خوره در جاده ماشین تکان می خوره

حسن آزمایش هم صغری : دقت ۴ زیرا نمونه در زمین است و شرایط خوردگی خارج داریم

در آزمایشگاه هر چه در نظر می گیریم ۷-۸ مورد را انجام بدهیم ، خاک را از عمق زمین بیرون  
آوریم د ۴ و ۵ تغییر کرده و مثل تر میشه

(۱۱/۱۰)  $\frac{1}{2}$  ۹۷۵

SPT و CPT ← برای پایداری نور می توان استفاده کرد

Meyerhof :

$$q_p = 0.1 P_a N_{60} \frac{L}{D} \leq 1 P_a N_{60} \leftarrow \text{in homogeneous granular soil } (L = L_b)$$


$$1 \text{ bar} = 100 \text{ kN/m}^2 = 2000 \text{ lb/ft}^2$$

$$P_a = 100 \text{ kN/m}^2 = 1 \text{ bar} = 2000 \text{ lb/ft}^2$$

مقدار  $N_{60}$  - SPT در حدود ۵ تا ۱۰ D با قطر ۱۰ D

$$N_{60} = \frac{L}{D}$$

تائید تراش و شمع



$L = \text{عمق مورد نظر}$

نور مقصده ولی عباده بنفیدگی بنفیدی دارد

پایه جانبی به پهنای وقت  $\Theta$  است زیرا بالا می‌خواهد باشد در طای که شعاع نباید بر لوله که بالا

طرفیت پایداری اصطکاک عباده  $\Theta$  (۱۱/۱۱) ۵۶۸۵۵۵۵

نارک غیر مینده - خانه ای مایه و شن :


unit frictional resistance

$$Q_s = \sum P \Delta L f$$

پایداری مایه

طول مایه

اگر  $P$  ثابت باشد

$$P \sum \Delta L f$$


برای تعیین  $f$  توصیه به نکات زیر لازم است :


مقاومت اصطکاک عباده هر بخش از لایه ها

۱- نحوه اجرا  
 (دویشی) در خاک مایه ، ضریبات و لرزش باعث تراکم خاک و پسود پایداری عباده می شود.  
 به خاطر همین که شعاع نرینه از خاک اطراف حجم را کم کرده.

و کاهش حجم (تخلخل) به نسبت حجم شعاع کویده شده

اگر این تراکم نامحدود  $\frac{1}{5}$  برابر قطر شعاع در عباده تا سیرندار است

۲- در اثر کوبش ، مقدار  $f$  در عمق متغیر و پس از عمق موثر ، ثابت می ماند (در شرایط خاک)





نسبت افزایش مقاومت در فاکتور شکل بیشتر یا کمتر است؟ شکل زیرا اجزای دانه که متراکم شود  
displacement آن بیشتر.  
در اثر کوشش

۳- در عمق یکسان، مقدار  $f$  در فاکتور شکل در شش‌های با جابجایی زیاد بیشتر است نسبت به  
شش‌های با جابجایی کم.

شش کوشش با جابجایی کم: شش‌های فولادی توخالی که نوک نداشته فقط به اندازه جداره  
شش می‌تواند جابجایی شود.  
شش کوشش با جابجایی زیاد: توپر

هنگام در فاکتور شکل، جابجایی بیشتر نتوانسته گذشت تراکم  $\uparrow$  است.

۴-  $f$  در فاکتور شکل در شش‌های کوشش بیشتر از در جابجایی است.

زیر اندک کوشش حجم تراکم کرده از تارهای در جابجایی خالی تراکم و معادله شکل تراکم شده



ظرفیت باربری جداره (اصطلاحی)

Q<sub>s</sub>

در فاکتورهای دانه‌ای (ماسه) Sand

نوک که مخلوطه و از ۳ تا ۴ قطر بالادریاس لنگه‌داره ولی جداره معلوم نیست

صع باربری جداره صریح = باربری کل جداره شش



مقدار شش کمتر باشد  
↓  
دستی یا دستاویز  
↓

دستگاه مقداری بریده و رفته و این مسئله  $Q_{max}$  بار را بیشتر می‌کنیم. این در باربری نوک  
تا تبدیل به دوی باربری جداره را زیاد می‌کند. براسط را زیاد در بند. خرابی صورت قطر  
افزایش یافته و سطح با توان ۲ افزایش می‌یابد (۵۳)

درفاڪ ڪاٺي ڏانهن اٿي (ماسي) sand

مروڙ ۾ ڦاڪ ڪاٺي

$$Q_s = \sum p \Delta L f_s$$

ٻا ٻيڙي وٽه ڇڏي  
آن لائين  
فضا ڦاڪ  
م سٽيمون

$f_s$  سٽي ٻه نوع اٿي فرق ڏاڍو ڪوٺي ۽ سطح ڇاٺي رافٽر نه ڪري ٿو ۽ ٻه رافٽر ٽراڪم ايجاد ڪري ٿو


صوفي ڦاڪ ريفٽر ۽ اٿي ريفٽر ۽ شام ڊر ٽراڪم  
نڌا ۽ ٻه ٽراڪم ڪاٺي مٿان ٿي ٿو

صوفي ڦاڪ ريفٽر ۽ ٽراڪم مٿي

نرم و ريفٽر ۽ ڊر ٽراڪم

مٿي و مٿي ٽراڪم ۽ ڦاڪ ڪاٺي

ڊر ٽراڪم ۽  $f_s$  فرق ڏاڍو، از طول  $L'$  به  $f_s$  ثابت ٿي ٿو. اول ٻا افزاين  
حق،  $f_s$  ٻا ڊسٽي ۽ ڊسٽي ٽراڪم ٿي ٿو.



$$L' = (15 - 25) D$$

صوفي ٽراڪم ٻه ڊسٽي ٿي ٿو ڊر ٽراڪم  
ٽراڪم ٻه ڊر ٽراڪم ٿي ٿو.

مقدار  $f_s$

$$f = k \sigma'_v \tan \delta'$$

$$0 < z < L'$$

$$f = f_{z=L'}$$

$$L' \leq z \leq L$$

$$Q_s = \frac{(f_{z=0} + f_{z=L'})}{2} PL' + f_{z=L'} P(L-L')$$

صوفي ٽراڪم ٻه ڊر ٽراڪم

$$\delta' = 0.15 \phi' + 0.18 \phi'$$

ٽراڪم (ٽراڪم ٽراڪم) ڊر ٽراڪم ٽراڪم =  $z \leq L'$

زاويه اصطلاحي ٽراڪم ٽراڪم =  $\delta'$   
ٽراڪم

مقدار  $k$  بستگی به عمق و نحوه اجزای شعاع دارد.

در شعاع های کوبش  $k > k_0$   
 at rest

در برابر بالا (top of pile)  $(L < L')$  :  $k \rightarrow k_p$  به سمت  $k_p$  می ریزد.

در تراز (greater depth)  $(L > L')$  :  $k \rightarrow k_0$   
 $k < k_0$

| نوع شعاع  | $k$                               |
|-----------|-----------------------------------|
| فشاری شده | $k_0 = 1 - \sin \phi'$<br>at rest |

ممکنه البته حرکت کند و به  $k_0$  نزدیک شود

کوبش با  $k_0 = 1 - \sin \phi' + 0.1 k_0$  شکل یا لوله توخالی

کوبش با جابجایی زیاد  $k_0 = 1 - \sin \phi' \rightarrow 1.1 k_0$   
 یعنی یا سربسته توخالی

جابجایی کم یعنی: شعاع های H مانند زیرا ایجادش بین است و D و B زیاد در دایره  
 سطح جانبی کم در دایره شعاع لوله ای توخالی و هم از بیرون و هم از بالا فاکتور می شود  
 و کم جابجایی نزدیک را

جابجایی زیاد یعنی بستنی ۱. شعاع که دورش بسته شده و درش بستن است

$$k = 1.45$$

H کوبش

$$k = 1.26$$

لوله فلزی

$$k = 1.5$$

بستنی




کویل - کا ستون Coyle & Catello (1981)

$$Q_s = f_{avg} PL = \frac{k \sigma'_0 \tan \delta'}{f_{avg}} (PL)$$

soil-pile friction angle =  $0.18 \phi'$

$\sigma'_0$  = میانگین عمق روابه در کنار عمیق مورد نظر  
عمیق ارتفاع (میانگین عمیق ارتفاع)



$$\delta' = (0.18 - 0.5) \phi'$$

حالت کلی:  $Q_s = \sum f_i (PL_i)$   
بر اساس روابه میانگین عمق

در خاک های دانه ای، با آزمایش های عمیق می توان این ها را تعیین داد.  
تعیین  $f$  از نتایج آزمایش SPT

معادله ۵.۱۰  
 $f_{avg} = 0.02 P_a \bar{N}_{60}$   
avg unit frictional resistance

تغیرات کوچک با عمق زیاد: neyerhof

$$P_a = 100 \text{ kN/m} = 2000 \text{ lb/ft}^2$$

(از سطح زمین تا عمق) میانگین  $N$  در عمق مورد نظر  
 $\bar{N}_{60} =$


اگر تفاوت  $N$  های عمیق ها ناچهار باشد، آنگاه  $N$  میانگین دانه ای را

جدول ۵.۱:  $f_{avg}$  بر اساس  $P_a$  و  $\bar{N}_{60}$  (پس از  $N$ )  
مقدار  $f$  در عمق  $N$  با عمق  $N$  تغییر می کند. زیرا  $P_a$  با عمق  $N$  تغییر می کند.

|     |           |
|-----|-----------|
| $N$ | $f_{avg}$ |
| ۲۰  | ۲۰        |
| ۳۵  | ۳۵        |
| ۴۱  | ۴۱        |
| ۴۴  | ۴۴        |

۱. با هم جای کم

$$P_{av} = 0.01 Pa \cdot N_{40}$$



من این کتاب (Briaud (1985)

Thus  $Q_s = PL P_{av}$

$$P_{av} \approx 0.122 Pa (N_{40})^{0.29}$$

آرایش SPT و باربری شعاع به مراتب آهسته و از ریاضی نیستند. زیاد انجام شده و از نتایج آنها، روابط بالاب رست

شیرش باربری  $E_A =$

$$\sigma = \tan \phi$$

Σ به کل باربری شعاع

درهایی که شعاع هست = اصطفاک سن خاک و شعاع در خاک ۲ اصطفاک خاک در شعاع های کوبشی که خاک شل تر است، که ممکن است با φ نیند

۱۱/۱۲: طرفین باربری در خاک های صلبه (درسی)  $\phi = 0$  اقتراض باید. در خاک های دانه ای با اصطفاک بیشتر می توان  $Q_s$  را به درستی آورد از بعضی هم پایین تر خاک با شعاع اصطفاک دلرد -  $\sigma = \tan \phi$  = ح

شکل ۵۷۵

وکل در راس فرق دلرد - در خاک صلبه که هر کوبش شعاع را با هم تراشیم و

تین می زنیم، به آن شکل تعبیه میش. البته صلبه می لند. بهتر است که مداره اش صلبه

و منی با یابی کوبش شعاع را به درستی  $\sigma = \tan \phi$  به درستی با خاک اینجا می لند به راحتی نمی توان به درستی به این که به درستی

در اکثر نمودار، اصطفاک مداره شعاع با خاک بیشتر می شود با این که شعاع فولادی از دو جنس متفاوت اند! (۵۵)



من ۵۷۲

تعیین ظرفیت باربری عمده شع به روش ارائه شده است

Table 11.9 mean effective vertical stress for the entire embedment length (L)

روش ۱


$$f_{av} = \lambda (\sigma'_0 + 2c_{u,avg})$$

۱ به پارامتر فشریدگی است


میانگین تنش عمودی در طول (L) (φ=0) میانگین تنش عمودی در طول (L) (φ=0) میانگین تنش عمودی در طول (L) (φ=0)

| L (m) | λ     |
|-------|-------|
| ۵     | ۰/۵   |
| ۱۰    | ۰/۲۴۵ |
| ۲۰    | ۰/۱۷۳ |
| ۳۰    | ۰/۱۳۶ |

جدول ۱۱/۹




۱ به بیش تر فشریدگی به λ کمتر فشریدگی



به ازای در عمق زیاد تر فشریدگی

$$Q_s = f_{av} P \Delta L$$

برای هر لایه f<sub>av</sub> و P و ΔL هر لایه P به سطح بیان باشد یک به برای لایه ها و لی اگر فرق کند فرق دارد





$$\bar{\sigma}'_0 = \frac{A_1 + A_2 + A_3 + \dots}{L}$$

$$C_{uav} = \frac{C_{u1}L_1 + C_{u2}L_2 + C_{u3}L_3 + \dots}{L}$$

میانگین

$$Q_s = P_{av} PL$$

این منطبق بر

$$P_{av} = (\bar{\sigma}'_0 + \gamma C_{uav}) \lambda$$

از کل طول به دست می آید.

$$Q_s = \lambda \sum_{i=1}^n (\bar{\sigma}'_0 + \gamma C_{ui}) P_i \Delta L_i$$

برای کل طول

از روی کل طول  $\lambda$  حاصل می شود

روش  $\alpha$ :

مقدار  $\alpha$  بستگی به مقدار  $C_u$  در لایه دارد.

Table 11.10 (مقدار  $\alpha$  در جدول)

برای هر لایه

$$f = \alpha C_u$$

$f$  هر لایه به  $C_u$  بستگی دارد و  $C_u$  به  $\alpha$  بستگی دارد.

$$\alpha = C \left( \frac{\bar{\sigma}'_0}{C_u} \right)^{0.45}$$

$$C = \begin{cases} 0.14 + 0.5 & \text{شعبه های حفاری شده} \\ \geq 0.5 & \text{کوبش} \end{cases}$$

$$\bar{\sigma}'_0 = \text{میانگین فشار (تنش) قائم مؤثر}$$

جدول ۱۱/۱

| $\frac{C_u}{P_a}$ | $\alpha$ |
|-------------------|----------|
| $\leq 0.1$        | 1        |
| 0.14              | 0.74     |
| 1                 | 0.48     |
| 1.4               | 0.4      |
| 2                 | 0.35     |

در برای خاک لایه ای رسی

$$Q_s = \sum f P \Delta L = \sum \alpha C_u (P \Delta L)$$

روش B

زمانی که شعاع در خاک رس اشباع  $\phi = 0$  به صورت کویش ابراست. مقدار منفی  $u$  در زمان کویش نفع افزایش می یابد که به تدریج به مقدار صافی بر می گردد.

$$f = 30\%$$

( $c' = 0$ )

$$\text{in NC clays: } \Delta u = 17.5 C_u$$

$$\alpha'_0 = \text{تنش قائم مورد} \rightarrow \left( \frac{\sigma'_{\text{پایین}} + \sigma'_{\text{بالایی}}}{2} \right)$$

$$\beta = k \tan \phi'_R$$

$k$  = ضریب ضربه جانبی خاک


$\phi'_R$  = زاویه اصطکاک داخلی رس  $\gamma$  بازسازی شده (دستفاده بازسازی شده است)

در کل رس، لایه های مختلف را یکی می بینیم  $\alpha$  = لایه های جدا می کنیم و هر کدام را  $\alpha$  و  $\gamma$  را با هم و ضریب ضربه جانبی خاک را به هم میزنیم

خاک دست نخورده سے یعنی ضلی یا دست ملو نہ گزرتی آزمائش میں لیتے۔

remold ← خاک دستخوردہ است و بازاری کی لیتیم و آزمائش انجام دیتے

آزمائش محدود CD ← ہم  $\phi$  بہ دست میارویم کہ ما  $\phi$  ان را استفادہ کی لیتیم



$\phi_R$  ← آزمائش بہ محدود یا بازاری خاک دستخوردہ و انجام آزمائش محدود CD بہ دست میاریم.

Normal consolidated clays

over consolidated clays

$$\left\{ \begin{aligned} k &\approx k_0 = 1 - \sin \phi'_R \\ k &= k_0 \sqrt{OCR} \end{aligned} \right.$$

برای خاک NC clay :

برای محاسبہ

$$\left\{ \begin{aligned} f_{avg} &= (1 - \sin \phi'_R) \tan \phi'_R \sigma'_0 \\ f_{avg} &= (1 - \sin \phi'_R) \tan \phi'_R \sqrt{OCR} \sigma'_0 \end{aligned} \right. \rightarrow \left( \frac{\sigma'_0 + \sigma'_0 \sqrt{OCR}}{2} \right)$$

total frictional resistance

$$Q_s = \sum f p \Delta L$$

هر لایہ خاک متفاوت  $\phi'_R$  متفاوت دارد ←  $k$  متفاوت به  $\tan \phi'_R$  متفاوت در  $\alpha$  و  $\lambda$  ← نامدی متفاوت زیر افق  $C_u$  را استفادہ می لیتیم.

در  $\beta$  می توان جدا جدا کرد و حالت drained را می لیتیم پس در هر حالتی می توان  $\beta$  استفادہ کرد باید شرایطش باشد یعنی رس اشباع باشد و شرایطش شدن داشته باشد و  $\alpha$  و  $\lambda$  ← در هر سطح هم را استفادہ می لیتیم.



این شبکه خاک فقط چیده یا غیر چیده باشد. بعضی جاها خاک مخلوطه یا لایه  
عنه و شن است. هم کنیم این حالت را.

حرفه با بری جانی در خاک های مخلوطه وانه ای چیده

$$\phi = 0 \quad c \neq 0$$

چرا باید فندب بکاهند زمین؟

زیرا آزمایش به انجام داده مالید نقطه بوده و با فواصل آزمایش می کنیم. برای اینکه  
اصطلاح داشته باشیم که همه جا این شرایط برقراره یا فندب بکاهند اصطلاح می یابیم  
معموماً اگر لا باشد. (بعضی نیستیم) و  $\phi$  در بعضی صورت تغییر می کنند و فندب اصطلاح می یابیم  
استفاده می کنیم

۵۵۰۰ - زیر آب لغزنده اش می کند

اثر خوه اعیان  
از در زمان حفاری معبور شویم با در خاک شنوین برای اینکه دیواره یا شن زیر دیواره  
کند شنوین - آب بند می کند و با اصطلاح  $\phi$  می کند زیرا شنوین  
مقاومت اصطلاحی را کم می کند

بلافاصله بعد از اجرا  
نقد آزمون مولانی از اجرا

تا الان فقط در خاک نصب کردم. صلی وقت ها شع را روی سند می بوم زیر ایمازاد  
اغلب در سند با بری نور صداره را از غیر دهیم زیرا بعضی به در سند رفته و فندب  
است.

(۱۳) حرفه با بری نور شع بر روی سند

من ۵۱۰۰ کتاب

(۵۰)

دوره ترک و یا یوسنی ها و همه تا آخر درباری سند در قمار سند دارد.

$$q_p = q_u (N_f + 1)$$

ultimate unit point resistance

$$N_{\phi'} = \tan^2 \left( 45 + \frac{\phi'}{2} \right)$$

$\phi$  مال توده بند  
نه ماده بند

$q_u =$  مقاومت قائم (تحت فشار) بند

$\phi' =$  زاویه اصطکاک داخلی بند در وضعیت کودک

زیرا بند ترک دارد و باید توده  
بند را در نظر بگیریم

مقایسه  $q_u$  و  $\phi'$  مربوط به توده بند است که باروشنهای مربوطه تعیین می شود  
نمودار با آزمایش نیست  
روشهای گمانه بند

$$q_u (\text{design}) = \frac{q_u (\text{lab})}{\text{هر}}$$


در سطح معیار طراحی هم باری در هم نیست است زیرا اثر نسبت را در شد  
قابلیت قبول نیست

بارهای جانبی و دوار

کتاب ۵۹۱

طرفیت باریشی شعاعها (بارگذاری جانبی) (laterally loaded) Piles (۱۱، ۱۲)

کجا شعاع باریجانبی دارد؟ یا زلزله به افق به سازه اعمال می شود یا خود زمین مکان می خورد و  
به سازه منتقل می شود و دوباره به زمین بر می گردد، رانش زمین




بار اعمال شده ناشی از سازه



که این ادوات استفاده از شعاع به جای می سطح، این است که می سطح باریجانبی زیادی  
نمی تواند تحمل کند و اگر بار جانبی زیاد باشد، از شعاع استفاده می کنند



دو حالت باربری (اتصال بار)





اصلاً شعاع خم نیست و طابع جابجایی  
displacement ≠ deformation  
تغییر شکل


عموماً بر نسبت ناپذیر  
کسر رفتار الاستیک باشد، برکت پذیر است.

۱ با رافت های تقسیمی که در شعاع اتصال (نرم) خود سازند: اگر  $H$  شکل باشد  
نرم است و اگر دلیلی باشد، عیب است. (مقطع و محقق)

۲ مصالح: خوب صنف را از بین است و عموماً flexible است و خم شود و گدازد  
۳ ختنی مندر یا مصالح ماده به رفتی خار




روش Winkler ← ضریب واکنش زمین به واحد بار که به خاک اعمال می شود، یک



تغییر شکل رخ نمیده.



فرد ضعیفیات، تماری مصالح،  $E$  است.



اگر چه داشته باشیم،  $E$  قریب بقدر شکل پذیری است.

اگر  $P$  وارد شود، می‌توانیم داریم این جابجایی مقدار ندارد.

$$\left( \frac{\Delta L}{L} \right) \text{ را می‌توانیم بدینجه!}$$

winkler's model

Subgrade Reaction Modulus  $\rightarrow$  قریب واکنش بستر

$$k = \frac{P'}{x}$$

فکات الاستیک را می‌توان با تعدادی برابریت  
فکات الاستیک جابجایی کردن

$P'$  (kN/m) فشار بر روی فک در هر جهت مورد نظر = فک

$x$  (m) جابجایی و تغییر شکل = با جابجایی پیدا می‌شود تغییر شکل را یافت زیرا برابرند

برای فک های دانه ای (برای مصالح)  $\rightarrow$

$$k_z = n_R z$$

در جابجایی افقی

$$n_R = \text{ثابت قریب واکنش بستر}$$

فکات حول لایه لایه ایجاد شود، معمولاً رقم را کمتر از آن با جابجایی مقادیر است و ناچگونگی و به خصوص ناچگونگی است.

در سطح های انعطاف پذیر (Elastic)

$$E_p I_p \frac{d^4 x}{dz^4} = P'$$

مدل الاستیک

$E_p$  = مدول الاستیک شعاع

$I_p$  = مکان اینرسی در جهت تغییر شکل

بر اساس رابطه : winkler

$$p' = -kx$$

(جهت مقرون جهت با جهت شعاع) براعین الفعل خاک در جهت عکس  
جابجا شعاع است

$$E_p I_p \frac{d^4 x}{dz^4} + kx = 0$$

Granular soils:  $dz^4$

$$X_z(z) = A_x \frac{Q_g T^3}{E_p I_p} + B_x \frac{M_g T^2}{E_p I_p}$$

مقدار تغییر شکل شعاع در هر عمق:

$$\theta_z(z) = A_\theta \frac{Q_g T^2}{E_p I_p} + B_\theta \frac{M_g T}{E_p I_p}$$

= slope of pile @ any depth  
میدول تا

Cohesive soils:

$$A'_m Q_g R + B'_m M_g = M_z(z)$$

$$A'_v Q_g + B'_v \frac{M_g}{T} = V_z(z)$$

$$A'_p \frac{Q_g}{T} + B'_p \frac{M_g}{T^2} = P'_z(z)$$

نسبت دراز به شعاع در هر عمق:

با برش ~ ~ ~

نیروی عکس الفعل در خاک

$$\sqrt[5]{\frac{E_p I_p}{n_h}} = T$$

طول مشخصه سیستم شعاع و خاک

میدول تا

| نوع خاک          | $n_h$ (kN/m <sup>3</sup> ) |
|------------------|----------------------------|
| ماسه فشرده و سنگ |                            |
| سنگ              | ۱۸۰۰ - ۲۲۰۰                |
| متوسط            | ۵۵۰۰ - ۷۰۰۰                |
| متراکم           | ۱۵۰۰۰ - ۱۸۰۰۰              |
| آشغال            |                            |
| سنگ              | ۱۰۰۰ - ۱۴۰۰                |
| متوسط            | ۴۰۰۰ - ۷۰۰۰                |
| متراکم           | ۹۰۰۰ - ۱۲۰۰۰               |

مقدار  $n_h$  در جدول ۱۱، ۱۵

همه اوقتی آب دار شود رتقار خاک منقبض تر میشه!

(۱) فود منقبضات منقبض تر میشه  
مثال کتاب

(۲) خنار آب منقبضی مانع باریکری کامل خاک (ش)  
می شود

اصطفاک میگویند جداره ها:


۲ دلیل باریکری می شود: (۱) فود خاک باعث می شود به خاک رس استیاع می فواید منقبض  
کند و از خاک باریکری به آن افعال می شود

(۲) سازه باعث می شود

ظرفیت باریکری جداره برای بار اصطفاکی منفی  
در حالت کلی a downward drag force exerted on a pile by soil surrounding it  
(۱۱/۱۹) (۱۵/۱۵) (۱۵/۱۵)

۱- بار افعال شده از سازه به شعاع بالا است (عکس جهت فعلی)  
در این حالت اسکا منقبض است و جداره در عکس جهت عمل می کند. اسکا ناگهان منقبض می شود  
اما با عوض شدن جهت، نیروی اصطفاکی تقصیر می کند.  
(می توان از روابط قبل استفاده کرد)

۲- بار افعال شده از رتقار خاک در عمق محدوده شعاع می باشد.



مقبض  
خاک رستی که بعداً رفته شده منقبض یا  
خاک که موجود را با شعاع زد و اسکا منقبض  
کردیم یعنی از خاک گیر است.


خاک گیر رسی به تدریج متراکم می شه. عمل تراکم با  
دار کردن نیروی به سمت پایین روی شعاع در طی  
عمل تراکم میشه.

یک حالت اینم که جهت ما به پای دباری باشد.



شع را اجرا کردیم. یا هفتاد یا بعدش، خاک دانه ای ریزش داره. پس با اعمال سیستم روی  
 حالت دیگر در خاک رس اشباع


رس. پس رس اشباع به پایین جا به جایی ریزش و همچنین جداره شع و خاک هم می رود داریم.



یعنی به جا می کشد در با بیری

خاک رس را اعتبار کم می کند و نیروی به سمت پایین  
 روی شع اعمال می کند

سوال امتحان




شع می ریزد تا رانش نکند.

۱- با رجایی را تحمل می کند

۲- در ریزش که با ستن می ریزد به خاک با اعمال می کند

پایین آمدن سطح آب باعث افزایش تنش موثر تمام می شود خاک رس در هر محقق که باعث نشست در اثر تراکم  
 در رس رسیده. اگر شع در رس باشد و نیروی به پایین به شع وارد نشود.



در زمان بهره برداری، تراش آب تغییر کرد

و پایین آمد زیرا با نوسان عمده است یا

در بنا رانش بود برداری کردیم و رشح های ساختمان

کتابی را از آبش پایین آمد.

(با رجایی) به منفی می کشد

پایین آمدن تراش آب، نشست داریم پس در جهت یا به جداره با اعمال می کشد. از طرف

دیگر به دلیل نشست طابری اش کم شده و همچنین عمده با بیری آن طابری در  
 باشد چگونه؟

(A)


در دانه ای: متا رجایی به ک (Hf)

(B) مرتبط به نشست در خاک رس؟ به Hf

به سمت بالا







negative (downward) skin stress on the pile  
 $f_n = k' \sigma'_o \tan \delta$   
 $k' = k_o = 1 - \sin \phi'$   
 $\sigma'_o = \gamma'_f z$   
 earth pressure coefficient  
 vertical effective stress @ any depth z  
 negative skin stress on the pile exist from  $z=0$  to  $z=L_1$

I)  $\gamma'_f =$  وزن واحد سرریز

$\delta' = (0.15 - 0.25) \phi'$

total downward drag force on pile  
 $Hf \rightarrow$  ارتفاع خاکریز

$Q_n = \int_0^{L_1} (p k' \gamma'_f \tan \delta') z dz \Rightarrow \frac{p k' \gamma'_f H_f^2 \tan \delta'}{2} = Q_n$

II:

$L_1 = \frac{L - H_f}{L_1} \left[ \frac{L - H_f}{2} + \frac{\gamma'_f H_f}{\gamma'_f} \right] - \frac{2 \gamma'_f H_f}{\gamma'_f}$   
 neutral depth  
 (معمولی)

$L_1 = L - H_f$  (end-bearing piles)

$f'_n = k' \sigma'_o \tan \delta'$   
 negative skin friction @ any depth from  $z=0$  to  $z=L_1$   
 $k' = k_o = 1 - \sin \phi'$


$\sigma'_o = \gamma'_f H_f + \gamma'_f z$

$\delta = (0.15 - 0.25) \phi'$   
 ارتفاع خاکریز و دانه‌ای  
 خاکریز

$Q_n = (p k' \gamma'_f H_f \tan \delta') L_1 + \frac{L_1^2 p k' \gamma'_f \tan \delta'}{2} = \int_0^{L_1} p f_n dz = \int_0^{L_1} p k' (\gamma'_f H_f + \gamma'_f z) \tan \delta' dz$




آب بار برای تور غالب بوده، با کل طول است. اما در غیر این صورت لحمق را به قبل می شود.



یک بار برای حالت آبدار + بار  
یک بار برای حالت آبدری کم + بار

هر دایم برای ترند، مراحض براساسه آن خواهد بود.

نسبت شمع  
نسبت آبی + نسبت کلیدی  
↓  
صلی تا ترند در زیر اراض و مقطع شمع کوچک است



معاین ها  
(۱) فود سازه تغییر شکل دهد  
(۲) خاک در اطراف تغییر شکل دهد  
(۳) در نوک تغییر شکل دهد

نسبت بی های عمیق - شمع ها (۱۶/۱۵)

$$Se = Se_1 + Se_2 + Se_3$$



فود شمع تغییر شکل داده  
 $Se_1 =$  نسبت (تغییر شکل) سازه شمع (الاستیک)

$Se_2 =$  نسبت زمین ناشی از بار اعمال شده در نوک  
به خاطر اینکه خاک زیر نوک تغییر شکل داده، رفته پایین ← سر فوره و جابه جایی شده  
شمع

$Se_3 =$  نسبت شمع ناشی از جابه جایی خاک جداره شمع

$$Se_1 = \frac{(Q_{wp} + \sum Q_{ws}) L}{A_p E_p}$$

:  $Se_1$

$Q_g =$  بار مرده  
 $Q_{wp} = Q_{ws} - Q_g$

$Q_{wp} =$  بار محمول شده در نوک شمع در حالت بار اعمال شده

$Q_{ws} =$  " " " " در حداره " " " "

$A_p =$  سطح مقطع شمع

$L =$  طول شمع

$E_p =$  ضریب الاستیسیته شمع (بتنی و فولاد)

$\gamma = 0.15 - 0.17$   
 رتبه: طبیعت و توزیع  $\gamma$  در استاتیک شمع  
unit skin friction

:  $Se_2$

$$Se_2 = \frac{q_{wp} D (1 - \nu_s^2) I_{wp}}{E_s}$$

$D =$  قطر یا بعد شمع (معمولاً شمعها ۴ ضلعی یا دایره‌ای هستند)

point load  
unit area at the pile point

$$\frac{Q_{wp}}{A_p} = q_{wp}$$

$E_s$  و  $\nu_s$  ضرایب الاستیسیته خاک در نوک شمع

$$I_{wp} \approx 0.185 = \text{ضریب تاثیر}$$

\*  $\gamma$  و  $I_{wp}$  بر اساس شرایط مقید می‌باشد این اعداد می‌توانند

vesic

$$Se_2 = \frac{Q_{wp} C_p}{D q_p}$$

جدول ۱۱/۱۳

\*  $D$  نوک یا قطر هسته

$q_p$  ultimate point resistance of pile

$C_p =$  مقدار تجربی

روش دیگر

جدول ۱۱/۱۴

هر چه شلتر -  $C_p$

| نوع خاک            | $C_p$ <u>روش اجزای شمع</u><br><u>در برابر گسترش</u> |             |
|--------------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| ماسه (شل - متراکم) | ۰/۰۶ - ۰/۱۸                                         | ۰/۰۲ - ۰/۰۴ |
| رس (نرم - رفته)    | ۰/۰۳ - ۰/۰۶                                         | ۰/۰۲ - ۰/۰۴ |
| لای (کند - متراکم) | ۰/۰۶ - ۰/۱۲                                         | ۰/۰۳ - ۰/۰۵ |



$q_p =$  ظرفیت باربری نوک شمع  
 avg value of  $f$  along the pile shaft  
 $Se_p = \frac{Q_{ws}}{A_L} \frac{D}{E_s} (1 - \nu^2) I_{ws}$   
 embedded length of pile

به عبارتی مرتبط می باشد

$$I_{ws} = 1 + 0.14 \sqrt{\frac{L}{D}}$$

روش دیگر: vesic


$$Se_p = \frac{Q_{ws} C_s}{L q_p}$$

عبارت با  $L$  هست

$$C_s = (0.94 + 0.14 \sqrt{\frac{L}{D}}) C_p$$

در محاسبات افزایش شمع می بینیم که باربری شمع به صورت تدریجی با سفتی و تغییر شکل  
 و باربری اش را کنترل می کنیم. در افزایش شرایط متفاوت و باربری و سفتی متفاوت  
 از محاسبات به دست می آید بر اساس آن تعیین می کنیم. افزایش دقیق تر است زیرا  
 در محاسبات و مقیاس درست و زمین مورد نظر انجام دادیم.

این موارد بر اساس نشست آنی بود. در دراز مدت، نشست در خاک رس باید مدتی بماند.  
 به این معنی است برای عبارت. با افزایش های بر جا به دست می آید. در محاسبات باید  
 روش های دقیق تر برای نشست شمع است.  
 است و در عبارت به دست  
 است.



با اعمال بار به شمع، شمع نشست می کند  
 به عبارت دیگر بار اعمال می شود و شمع نشست  
 پائین می آید، شمع در عبارت مکتوب عمل می کند  
 و با پائین آمدن نوک (ختم) کوپاسه آغوش  
 خاک، skin friction ایجاد می شود.

علاوه بر این وقتی شمع پائین می آید چون با عبارت اصطکاک دارد، عبارت هم می آید.





اگر  $d \gg D$  شود اثر آنها مستعمل نیست. وی اگر ضریب هم زیاد شود دیگر اثرش مستعمل نیست.

Efficiency (عملکرد گروه)  $\eta$  (۹۱ ص ۴۱ کتاب)  $\eta = \text{Group efficiency}$

$\eta = \frac{Q_{gu}}{\sum Q_u}$

$Q_{gu}$  = ظرفیت باریک‌نمایی گروه شعاع

$\eta = \frac{Q_{gu}}{\sum Q_u} = \frac{f_{av} [2(n_1 + n_2 - 1)d + 4D] L}{n_1 n_2 P L f_{av}} = \frac{2(n_1 + n_2 - 1)d + 4D}{P n_1 n_2}$

رابطه از کتاب  $Q_u$  = هر شعاع بدون اثر گروه

$\eta$  = function of  $(n_1, n_2, d, D, L, P, f_{av})$

$f_{av}$  → هر شعاع  
 $L$  → عمق شعاع  
 $P$  → تعداد در هر ردیف  
 $d, D$  → ضخامت شعاع  
 $n_1, n_2$  → تعداد باریک‌نمایی

$Q_{gu} = \left[ \frac{2(n_1 + n_2 - 1)d + 4D}{P n_1 n_2} \right] \sum Q_u$

$\sum Q_u$  → ظرفیت باریک‌نمایی گروه شعاع  
 $\left[ \frac{2(n_1 + n_2 - 1)d + 4D}{P n_1 n_2} \right]$  → ضریب باریک‌نمایی

از آزمایشات بر جاها آزمایشها هر به دست آمده

تعداد از ۹ ثابت شود، به سببی  $\eta$  است. ۳ نوع شعاع داریم از نظر عملکرد:

۱- وسط ۲- دو ۳- چهاره‌ها

۲۰ ۳۰ ۵۰  
۳۰ ۵۰ ۷۰  
۲۰ ۳۰ ۵۰

هر کدام عملکرد خود را دارد و سطح بیشترین باریک‌نمایی دارد از چهاره‌ها

توسعه‌ها، کمترین باریک‌نمایی را دارند

اگر ۴ شعاع: فقط گویه دارد  $4 \times 4$  ← تعداد هر یک باید مساوی



۷۴۲۲۵۵

طرفیت باریک سره شع در فاند رس استماع (۱۱، ۲۱)  $\phi = 0 \rightarrow N_q = 1$

۱- تعیین ظرفیت شع شعها  
 $Q_p = A_p q_{cup}$   
 $L \rightarrow$  undrained cohesion of clay at the pile tip

$$\sum Q_u = n_1 n_2 (Q_p + Q_s)$$

بار جانبی  $Q_s = \sum \alpha P \Delta L C_u$   
 برای هر لایه  $C_u$  و  $\Delta L$  شع جانبی

برای هر یک شع باریک لایه ها و شع لایه  $C_u$  و  $\Delta L$  و  $\alpha$  فوندی و  $\Delta L$ .

جمع شد شعها ①  
 $\sum Q_u = n_1 n_2 [q_{cup} A_p + \sum \alpha P \Delta L C_u]$

۲- تعیین ظرفیت بافتن استماع سره شع به صورت کلیا رص عملی لاند (به صورت بلوک  $L \times B_g \times L_g$ )

بار جانبی  $\sum P_g \alpha C_u \Delta L = \sum \gamma (L_g + B_g) C_u \Delta L \alpha$   
 ۷۴۲۲۵۵  $\rightarrow$  Fig 11-41

بار جانبی  $q_p A_p = A_p C_{up} N_c^* = L_g B_g C_{up} N_c^*$

جمع کلیا شع شعها ②  
 $\sum Q_u = L_g B_g C_{up} N_c^* + \sum \gamma (L_g + B_g) C_u \Delta L \alpha$   
 برای هر لایه

مقدار به دست آمده  $\sum Q_u$  در درابطه ① و ② مقایسه شده و کسری آنها به عنوان مقدار  $Q_{ug}$  استماع میسور.

FETP - Rezvani فایل :

|      |            |            |              |
|------|------------|------------|--------------|
| مقدم | تحریت جدول | تحریت شعها | تحریت - طالب |
|------|------------|------------|--------------|

عنوان  
 حاشیه  
 عنوان و شماره  
 نام

در فروردین ۹۶  
 کلاس فروردین ۹۶

شکل ۲ - [مربع]

مراجعه  
 به ترتیب  
 انفا

تعیین  
 لایه




در تیر و شعاعها اگر فاصله کم شود، باربری کمتر می شود. عین شعاع یکبارگی است  
 در شعاع نسبت داریم  $\rightarrow$  آبی (الاستیک)  $\rightarrow$  محلی

پایه زنی کمی در امتداد تیر

نسبت تیر و شعاعها

نسبت آبی (الاستیک)



نسبت الاستیک

$$S_{g(e)} = \sqrt{\frac{B_g}{D}} S_e$$

عقود شعاع

vesic برای شعاعها

$D =$  قطر بعد شعاع

$S_e =$  نسبت آبی شعاع در بار مساوی

در کتاب ماسه و شن (Meyerhof (1976))

از اطلاعات آزمایشگاه و دیگری روابط استفاده کرده.

با استفاده از نتایج SPT

$$S_{g(e)} = \frac{0.949 \sqrt{B_g I}}{N_{40}}$$

$$q = \frac{Q_g}{(L_g B_g) \rightarrow m}$$

$KN/m^2$  شعاع  $B_g$  شعاع



$$I = 1 - \frac{L}{\sqrt{B_g}} \geq 0.5$$

$L =$  عمق نفوذ تیر شعاع (m)

استفاده از آزمایش CPT برای خاک های پیچیده =


$$S_g(e) = \frac{q B_g I}{2 q_c}$$

$q_c$  = میانگین مقاومت CPT در محدوده زیر نور شعاع  $(B_g)$  (تأثیر شعاع زیر نور)  
 افتخار: نحوه شعاع میوه و نسبت میوه و این که رابطه شرایطی نسبت اولی برای هم

دوم برای دانای سوم برای پیچیده SPT برای صورت خاک و دانای ستر  
 CPT برای خاک پیچیده این وسیله

بهترین استفاده شعاع در صورت زیر خاک نرم و بار بسیار سفت است. در منطقه دریا  
 و دریا جل که زمین هارم و تغییر شکل پذیری بالا دارد.

نسبت تحلیلی نحوه شعاع (۱۱/۲۲)



تراز آب در لایه ۱ است.

پایین


آب لایه ۱ به دریا داشته باشیم، آن را به اعلا آنجا وجود ندارد. در لایه ها تأثیر می زارد  
 در لایه ۵ تأثیر می زارد.  
 ۲۳ فرق می کند این جا.

تا طای که در عمق به اره برسد، تنش داریم و از آن به بعد تنش نداریم. آنر سب

پایین باشد، به اندازه  $B_g$  از زیر شعاع میانه لایه موثر است (افتخار)  
 لایه های موثر به اندازه تأثیر  $B_g$  از آنش شعاع موثر است. و از آن به پایین تر در خاک  
 نسبت ما ندارد.



پکی‌بی ← Dynamic deep compaction : در عمل به انجام رده. کوه است نزدیک ساحل دریا.



برای ایجاد تاسیسات در آن جا برای توسعه وقت و طراز باید مصالح نسیم چندین متر و یک بند سیلون میار پس با این ها می توان ساحل سازی کرد این ها با DDC کوئیده رگنده معکم رگنده تا بتوان تاسیسات ایجاد کرد. هزینه های زیر و تمام شده به زمین عنبر می ریزد هم در سطح و هم در عمق زمین، موج آن باعث آرامش می شه.

Surcharging ← در خاک های ضعیف که نشست پذیری نداشته باشند در صورتی که در این که در ساحل ساخته شد در زیر سبک آبیانوس، خاک رسی محکم پذیر بود. حساب کردند ۳ سال طول می کشد نشست کند ← زهکشی با عمق ها معمر گند استند به آب زهکشی تخلیه شود + رویش بار گند استند و حله ۳-۴ سال طول می کشد نشست کند و نشست ۳-۴ ساله را در ۳-۴ سال کرد و شروع به ساخت کردند ← density کردند

Vibro-compaction ← در زمین عنبر می کنند می لرزاند زمین را و زمین اطراف را density می کنند  
Vibro-Replacement stone column ← با لرزاندن زمین با قطر بزرگتر می لرزانیم. دورش در سبک های است که از پلاستیک بالایی کرد و رویش را سبک می ریزد تا با زمین با هم با هم در یک مقاومت می شود. اگر خاک رسی ← ایده آل برای زهکشی  
عاشق به باد و غاب معکم



Compaction grout = تراکم خاک به فشار و به زیرین تراکم که تراکم به فشار خاک را کم کنند. هم به adhesion و هم densification و قوت.

Deep blasting = با انفجار (هم فرد می کنند و هم لرزش ایجاد می کنند)

structure slurry wall = دیوار سست سازه است که در زمین می ریزد و حفر می کنند به عمق ۲-۳m از بالا دو غالب رنگ می کنند که تا دوره ها نیز رود. از بالا آهن آرماتور داشته و این سین می کنند و زیر در زیر دیوار مانند سازد.

Soil Nailing = با در زمین حفر می کنند یا خود می کنند و در در دیوار ساخت می کنند.  
Geosynthetic = مصارف پلیمر می کنند و با آن فاک را مصارف می کنند تا لرزش دیر ایجاد نشود.

Soil Free Grouting = با در ساخت ها، بافت زیر در فاک ترک ایجاد کنند و در مصارف مقاومت بالا می برند.

electro-osmosis = با جریان داده الکتریکی، جریان آب را به سخت سوی می کشند و در مناطق شکری تواند استفاده شود زیر تحت لرزه واقعا زمین را می لرزاند.

DDC = در مناطق شکری تواند استفاده شود زیر تحت لرزه واقعا زمین را می لرزاند.  
vibrating systems = را در مناطق شکری انجام داد در ایران کم استفاده شده ولی بسیار فوق.

زیر ایران لرزه خیزه. فاک با به ای ضعیف و زیر فعال را است. عراز آب هم بالا ست مثل فعال که روان نداری مطل ایجاد کنند می توان از این سیستم لرزه اند، سیستم را متر کم کنند و حق مطل نمی کنند و کمی زیر لرزه اند زمین را و متر کم کنند.

vibro ← تنوع زیادی دارد

یکی از خوبی‌ترین شرکت‌های کار مصالح زمین Hayward Baker است.

vibro replacement stone columns ← در زیر زمین مقع‌ای ایجاد کنیم که آن‌ها به جای خاک، ستون باشند  
با بری و هم مقاومت


در زیرش موثرترین حالت این که خاک را دانه‌ها بزرگ و خاک ریزه کم اگر داره زیر بناتما آید  
با لامباد

ما به جای در محدوده بالایی از خاک ها قابل استفاده است و در خاک می‌بندد هم استفاده می‌شود  
سیستم مصالح کردن یا سنگ‌کم کردن محوری است که با استفاده از مصالح دانه‌ای درست می‌شود  
درست با مله سب ایجاد می‌شود محوری که از بالا با مله سب اجرا شود  
صدفاً لرزانند، خاک می‌بندد و نمی‌تواند سنگ‌کم کند و با حفر می‌توان آن‌ها را بهبود داد

سوال امتحان: stone column: شکل شع در فواصل مشخص به قطر  $30\text{ cm}$  ها  
stone column

موتور. چگونه این bearing capacity را می‌تواند


وقتی به صورت متوالی این‌ها را گذاشتیم، با بارگذاری، خاک با فروردین اینا با هم برک +  
نسبت کم شد + سنگ‌کم می‌کنیم برای آنکه ستون‌ها، خاک موجود را متراکم کردیم و خاک  
را برطرف می‌کنیم و مقدار به اندازه حجم ستون‌ها کم کردیم → ادوات برای به در خاک دانه‌های  
است نه کم می‌شود  
نسبت به مقاومت برشی:



وقتی در پی خواهر در مقع‌ای ایجاد شود، این ستون‌ها مانع می‌شود ← مجموع مقاومت برشی آنها



دروغی است بکار هم نمی‌آورد که قاتل بفردی را استخوانها  
و معاودت بر می‌آید که زیاد می‌دند




4) خلیل جاحظ از راسته و محاله می یازند بدل اینکه عرب قید الم کنند، روی این ظاهر بود

مذنی ساخت. با اعداد store column می توان قابل استفاده کرد.


(\*) (\*) قعدہ ۱۰ این کا رخا کی طرح، ۱۰ دھارے یا زبہ سے بنایا جاتا ہے۔

این معالجه‌ی مکمل هستند، جایه‌جایی‌هایی که در اثر زلزله رخ میدهد، اشیائی که مانع می‌شوند.



معمولاً یکدیگر را می‌کشند و تمام مرزها را مشخص می‌کنند. اگر مرزها را مشخص نکنند، ممکن است در آینده به مشکلاتی برخورد کنند. در نهایت، تمام مرزها را مشخص می‌کنند و تمام مرزها را مشخص می‌کنند. در نهایت، تمام مرزها را مشخص می‌کنند و تمام مرزها را مشخص می‌کنند.

عقبر وقت ماگزید هم مستند مکتبہ دومی نیا رقت بخواد. زیرا اعتباری مقدار ی پویشش داده پس بعدی نه آنقدر ی فواهد و نه تحمل آن را دارد.



۲ آروں کی : (1) vibrations

بالکریه عند اکم کرک . معالہ

من بعد ما تنظر  
من نعم الله

هر کدام که ببرد و بخورد به فواید دارد

deep compaction (r)


[illegible]

Good night



بعضی از روش‌ها محدودیت دارند مثل منع کوبی و لرزاندن که در خاک رفته و در سبب غسیه

فعال  
 چهار بندی  
 passive



این سیستم می‌تواند active یا passive باشد.

خفاری که در وصلی‌ها برقرار می‌دهیم و در انتهای آن  
 دوماً بیشتر می‌کنیم

طول کوبی که درش  
 سید طره و آن طولش  
 نهضت‌ها را می‌دهد

فعال: ضربه را می‌زنیم و ضربه از ته به بالا می‌رسد پس خاک ته را فرو می‌کنیم - اجازه می‌دهیم جانب‌ها

و از آن‌ها با روش‌های دیگران هست. از این روش‌ها می‌توان استفاده کرد و در این ضربه فعال

passive: فقط ضربه را می‌زنیم و هیچ کاری نمی‌کنیم. این زمین همان بخورد، آنی عمل می‌کند

در اکثر صورت‌ها، به عمل می‌انند و سبب و جابجایی

جایی که نمی‌توانیم با جابجایی در سطح زمین یا دیواره را حمل کنیم، فعال استفاده می‌کنیم. زیر افق


و این را می‌توانیم در passive معکوس فعال شود و سبب کند

چهار بندی فعال در جهت (جهت کوبی) از طرف دیگر شکل است - به سبب در زمین

در passive - به جایی که زمین را می‌زنیم یا جایی که!

انتقال

مکانیزم انتقال بار در anchor



T باید در این جهت نگهداری شود


می‌تواند این بار را حمل می‌کند و می‌تواند

عدم عملکرد در جهت failure می‌شود



مناصب تازه خلقیست - مع اب الایاد  
مستم زهکشی دیوار را شرح دهید - اصفهان

(B) load cell (ہندسہ) کے ساتھ anchor رکھ کر اس کے ساتھ ٹوڈ یعنی ٹریس سے ملتا ہے۔



دقیق anchor را می‌گویند یا ابزاری یا هر آن را انداز می‌کنیم. اگر سنجیم که بود و در صورتی که بود  
در انحصار، در انداز ابزاری یا هر دو می‌توانیم بگویم کرد، در صورتی که می‌دهد.  
یا ما از یاد داشته یا هر یک بین از یاد بود.





***GROUND MODIFICATION SEMINAR***

اصلاح / بهبود زمین

**Hayward Baker Inc.**

**2001**

Mohammad H. Sadaghiani

# Introduction

**Ground Modification™ is the in-place, controlled manufacturing of ground materials to form part of a geotechnical construction system.**


## Key Features

- ♦ In situ treatment
- ♦ Modified to required specifications
- ♦ Ground becomes part of engineered soil-structure system
- ♦ Develops verifiable solution

## Typical Benefits

- ♦ Improves performance
- ♦ Reduces cost
- ♦ Saves time
- ♦ Reduces unknown risks

## Ground Modification Applications



**HAYWARD BAKER**  
A Keller Company

**KELLER**



## Site Improvement

بهبود محل

نسیب را کنترل می کند

- ♦ Reduce future building settlements due to loads, earthquakes, etc.

- ♦ Permit construction on marginal soils, i.e., loose sands, fills, mine spoils, collapsible soils, expansive soils

موقعی که خاک نامناسب و ضعیف است، آن را بهبود می دهد تا اجازه ای ایجاد داشته باشیم.

## Foundation Rehabilitation

بسیازی می ها

- ♦ Underpinning

بسیازی

زیرین را ترمیم کرده یا سازه ای را تعمیر می کنیم

- ♦ Renovation

تعمیرات / بسیازی

## Excavation Support

ضمانت / نگهداری و تعمیرات

- ♦ Maintain structural support

- ♦ Control tunnel/excavation settlements

در حفاری زیر زمینی

- ♦ Excavation retention

پایه های

## Groundwater Control

کنترل آب های زیر زمینی

- ♦ Control groundwater flow

با تزریق آب به بند مانع نفوذ آب می شویم

- ♦ Underground waterproofing of structures

در عمق زمین، زیر سازه ها را آب بندی می کنیم

## Pollution Control

کنترل آلودگی

- ♦ Contain or control contaminated soil, water and soil-gas

- ♦ Solidify and stabilize contaminated soil

میکنند خاک آلوده را به وسیله آب از سنگ می گذرانند

- ♦ In situ biodegradation of harmful substances

اینکه آب را آلوده نماند و کار می کنیم که نفوذ شود و آب نماند

با مگرهای مواد شیمیایی، مواد شیمیایی

آلوده را با میکروارگانیسم ها


**HAYWARD  
BAKER**

A Keller Company

**KELLER**

## Ground Modification Methods

امکانات برای بهبود زمین



افزایش ظرفیت باربری خاک

تغییرات شیمیایی و فیزیکی

بالا بردن آبی است که این بسیار زیست پذیر (organic)

با برتری کمتر دارد آب و خاک نمکین

این تغییرات شیمیایی و فیزیکی

مخلوط آب و نمک و یون بود را با جوشن می کنند

این تغییرات شیمیایی و فیزیکی

## Densification Methods

- ♦ Dynamic Deep Compaction\*
- ♦ Surcharging
- ♦ Wick Drains\*
- ♦ Vibro-Compaction\*
- ♦ Vibro-Replacement Stone Columns\*
- ♦ Compaction Grouting\*
- ♦ Deep Blasting

## Adhesion Methods

- ♦ Chemical Grouting\*
- ♦ Slurry Grouting\*
- ♦ Freezing\*

\* Methods performed by Hayward Baker

**HAYWARD  
BAKER**

A Keller Company

KIE11.FD

## Reinforcement Methods روش‌های مسلح کردن زمین

- ♦ Soil and Rock Anchors\* → به طای سنگ، بتن می‌زنیم
- ♦ Vibro-Replacement Stone Columns\* → سریع آن‌ها را در قطر ها - ۱۰ سانتی در زمین می‌زنیم
- ♦ Vibro-Displacement Stone Columns\* → تصفیه‌های زیر
- ♦ Vibro Concrete Columns\* → با بتن و ماسه می‌زنیم
- ♦ Minipiles\* → اینها پیرو چتر + اصل در زیر خاک
- ♦ Structural Slurry Walls\* →
- ♦ Soil Nailing\* →
- ♦ Geosynthetics →
- ♦ Soilfrac Grouting\* →
- ♦ Soil Mixing\* → قاطی کردن خاک با سیمان و مصالح حوی و پلیمر مسلح
- ♦ Reticulated Minipile Walls\* → زیر شعاع می‌زنیم. از جلو چتر می‌زنیم آنها را به خاک پیوست

## Removal and Replacement Methods

- ♦ Slurry Trench Cut-Off Walls\* → فقط مصالح بتن و ماسه و سیمان می‌زنیم و مصالح
- ♦ Jet Grouting\* → از عمق بند می‌زنیم با فشار زیاد خاک معدوم می‌شود و سیمان را می‌زنیم و خاک قوی را با دوغاب می‌زنیم

## Physico-chemical Alteration Methods

- ♦ Electro-osmosis →
- ♦ Lime Columns (Mixing)\* → آهک را قاطی خاک می‌زنیم
- ♦ Chemical Injection Systems\* → مصالح سیمانی ترری می‌کنیم
- ♦ Vitrification → مواد سیمانی قاطی می‌کنیم یا
- ♦ Incineration → مسخات خاک را می‌سوزانیم
- ♦ Soil Mixing\* → با قاطی کردن خاک، مسخات خاک را می‌سوزان و لعین می‌کنیم

\* Methods performed by Hayward Baker

**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company



## Biological Transformation Methods


- ♦ Biological and/or stimulation injection systems → مواد بیولوژیکی را تزریق می‌کنیم
- ♦ Root Reinforcement → با ریشه‌های درختان خاک را متصل می‌کنیم
- ♦ Enzyme Reduction

## Ground Modification Design Steps

- 1) Review existing conditions and project objectives → شناخت وضعیت موجود و درآفرین
- 2) Define geotechnical construction system → تعیین سیستم‌های روس مناسب
- 3) Develop trial process design → طراحی سعی اولیه
- 4) Make performance prediction → برآورد عملکرد سیستم را از برای پیش‌بینی
- 5) Plan acceptance testing → آزمون‌های خاص برای اطمینان از اینکه جواب می‌دهد

Specialty construction requires a team design approach


حتماً باید تیم دست اندرکار موجود باشد



Specialty contractor design input is required because the design and construction processes are so interrelated.

درصورت اجرا ممکنه، مراجعان تغییر و یا اصلاح شود

این آیدی می‌تونه تغییر بدهد و پیمانکار، مهندس خود را ممکنه داشته باشد



دینامیکی غیر seismic - مثل ی مار شین آلات

کوتاهه کی تر به در کارهای کلی انجام میسر و در بعضی موارد

## Vibro Systems

**Vibro Systems are used to solve a wide range of static, dynamic and seismic foundation problems through the use of depth vibrators to densify and/or reinforce the soils in situ.**

Vibro techniques use specially-designed, poker-type depth vibrators. Extension tubes are added to allow penetration to treatment depths in excess of 100 feet below working grade. The vibrator assembly is typically supported from a standard crane or purpose-built hydraulic crawler crane. Treatment is accomplished over a two to three foot depth interval and the vibrator is then raised to the next level. This procedure is repeated over the entire depth of treatment. Vibro techniques offer a technically proven and cost effective alternate to deep foundations, allowing a variety of structures to be supported on shallow spread footings.

مربعی مانند

صفری کنیم و در بعضی موارد. اینها بین می لرزانند و لا اعداد. چرا اینها بین میاد بالا؟ زیرا اگر از بالا بیاد بین

### Benefits of Vibro Technologies:

- Increased bearing capacity
- Increased shear resistance
- Reduced settlement
- Mitigation of liquefaction and lateral spreading
- Uniformity of site after treatment
- Achievement of the specific degree of improvement required by the project
- Cost and time savings over conventional systems
- Can be applied close to existing structures
- In situ treatment, thus avoiding excavation and replacement

بدون اینکه شمع زنیتم می توانیم با vibration زمین (متر کم) کنیم و بی علای زنیتم - هزینه ها زمان کاهش نسبت

کاهش رواننداری

صلی جاسازین زیری متفاوت - این کار یک توافق می کنند زمین

بر اساس نیاز که این حالت می تواند به دست بیاید و می توان به آن رسید

عملکرد بهتر و ارزانی تر نسبت به روش شمع زدن

تأثیر سازه های موجود می توان استفاده کرد در این روش زیرا در بعضی است

کمی رانندگی است

نزد، ساختمان بقل می آید

در محل انجام میدیم و نیازی نیست خاک را جابجا می بینیم


کمی نیاز به حفاری دوباره نیست

**HAYWARD BAKER**

A Keller Company

CELLER





Densification method + Reinforcement method  
(مصلح کردن زمین) + (تقویت کردن زمین)  
لرزوای

## Vibro-Replacement Stone Columns

ستون سنگی

در خاک های غنی و می توان استخوان کردن از خاک های سفت

**Vibro-Replacement extends the range of soils that can be improved by vibratory techniques to include cohesive soils. Densification and/or reinforcement of the soil with compacted granular columns or "stone columns" is accomplished by either top-feed or the bottom-feed method.**

جا هایی که زمین سفت است و نمی توان با روش های دیگر آن را فشرده کرد. Cohesive, mixed and layered soils generally do not densify easily when subjected to vibration alone. The Vibro-Replacement technique was developed specifically for these soils, effectively extending the range of soil types that can be improved with the deep vibratory process. With Vibro-Replacement, columns of dense, crushed stone are designed to increase bearing capacity, reduce settlement, aid densification and mitigate the potential for liquefaction, and improve shear resistance.

### The Vibro Stone Column Process:

- Reduces foundation settlement (کاهش نشست)
- Increases bearing capacity, allowing reduction in footing size (نیاز نیست فونداسیون بزرگ سازیم زیر اثر ضربه را بالا می برد)
- Mitigates liquefaction potential (کاهش پتانسیل لرزه ای)
- Provides slope stabilization (پایداری شیب)
- (\*) Permits construction on fills (توانایی ساختن بر روی پرکن)
- (\*\*) Permits shallow footing construction
- (\*\*\*) Prevents earthquake-induced lateral spreading

تراکم فشرده سازی خاک در سطح عمیق می کنند  
در خاک دانای است.  
در این صورت با جابجایی  
سیستم سنگی می توان درست کرد.  
معمولاً سفت و خاک رس دارد مشکل  
densification دارد و فقط با این  
موردی بهتر می شود.

صنعت: در زمین های از خاک های کاهنده

در این روش یک ستون فشرده می شود که سفت تر و پست  
سختی پیدا کند و مقاومت را افزایش دهد.

**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company



## Stone Column Construction

انواع در:

۲ روش اجرا:


The two primary methods of Vibro stone column construction are:

### Wet, Top Feed Method (Replacement+Displacement)

In this technique, jetting water is used to remove soft material, stabilize the probe hole, and ensure that the stone backfill reaches the tip of the vibrator. This is the most commonly used and most cost-efficient of the deep vibratory methods. However, handling of the spoil generated by the process may make this method more difficult to use on confined sites or in environmentally sensitive areas.

از بالا، جنس گریه استفاده کنیم. با فشار زیاد آب، می‌تواند خاک‌های ضعیف را جابجا کرده و بیرون ببرد. شروع به پر کردن آن با مصالح سنگی می‌کنند. حبابی که محصور می‌شود یا از نظر محصور می‌شود، خاکت بیرون می‌آورد و این‌ها خاک را می‌برد.

#### Top-Feed Process



### Dry, Bottom Feed Method (Displacement)

This technique uses the same vibrator probes as standard Vibro-Replacement, but with the addition of a hopper and supply tube to feed the stone backfill directly to the tip of the vibrator. Bottom feed Vibro-Replacement is a completely dry operation where the vibrator remains in the ground during the construction process. The elimination of flushing water in turn eliminates the generation of spoil, extending the range of sites that can be treated. Treatment is possible up to a depth of 80 feet and is not inhibited by the presence of groundwater.

فضای خالی را با شن پر می‌کنیم. آن را. کت می‌تواند قرار می‌گیرد.


**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company

www.hayward-baker.com



به جای استفاده از ستون از بتن استفاده می کنند

با لرزاندن تا عمق زمین عمیق کنیم تا تمام خاک ریزش پیدا کند و بعد از آن بتن می ریزیم



کامبرد بالا خاک آبی و صاف است و خاک ریزش دارد. کار عملی زیر را می بینیم + با بتن مسلح می توان باربری را **Vibro Concrete Columns Reinforcement Method**

**Vibro Concrete Columns are constructed in the ground with a bottom probe vibratory probe. The technique will densify granular soils and transfer loads through soft cohesive and organic soils.**

از جنس های مختلف بتن می توان استفاده کرد

**Vibro Concrete Column Applications**

- ♦ Reduction of foundation settlement →
- ♦ Improvement of bearing capacity →
- ♦ Slope stabilization →
- ♦ Economical piling alternative →

قوی تر است مستقل می ماند  
موقعی که ضعیف تر است و زمین های نرم بالا ریزش دارد و متراکم شده  
با ریزش زمین می تواند ستون های بتنی را بار را منتقل کند و این صاف می باشد  
مستقل می ماند خاک بسیار نرم می شود و متراکم شده  
می نشست را کم می کند و هم به خاطر انتقال بار خاک  
قوی تر می باشد

**Important Vibro Concrete Column Parameters**

- ♦ Ground type → نوع زمین
- ♦ Relative density → تراکم نسبی (Dr)
- ♦ Structural Load → بار و وزن خواهد بود

(عوامل مورد توجه)

**Vibro Concrete Column Effectiveness**

Best suited to transfer loads through soft and/or organic layers to an underlying granular stratum.  
بهترین حالت استفاده: لایه بالایی خاک صاف و ریزش دارد و با خاک آبی یا معلقیت کم داریم که بار را منتقل می کند به لایه ای در پشت که لزوماً متراکم نبوده و با لرزه متراکم می شود

**Design Parameters**

The analysis and design of the Vibro Concrete Column improved site is essentially the same as would be performed for any expanded base pile foundation except that the improved soil parameters are used.

تحلیل و طراحی این نوع خاک ها  
vibro concrete column  
مقایسه نوع های پیل های مختلف  
تفاوت این که این جا با  
درم دی آن جا کوپیده ایم. این جا از بار کمتر خاک  
HAYWARD BAKER  
A Keller Company  
KELLER  
لرزه خاک را متراکم  
به بود یا قه طر اسی انجام



## Vibro Concrete Column Design Steps

1. Perform site investigation

Soil type and strength important

2. Calculate predicted settlements

Problem understood

3. Establish requirements

What settlements, bearing capacity are allowable

4. Design Vibro Concrete Column approach


Number of Vibro Concrete Columns required to achieve desired results.

Review the need to incorporate pile cap design or develop reinforced soil load transfer system.

5. Establish testing criteria

Load test

## Vibro Concrete Column Process



س بریم با این بالدرزه هفرمان با آن، از نور  
دستما بین نر زوئ کرده و گلا لایارم  
تا فضای ایجاد شده را پر کنند


**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company

**KELLER**



وزنه را از بالا ول می اند و با این مباد و متنی به زمین

در مورد هم فود شد هم صوفی به عقی رخنه و متراکم می کند



از رخنه ها

# Densification method Dynamic Deep Compaction

**Dynamic Deep Compaction** is the dropping of heavy weights on ground surface to densify soils at depth.

## Important Terms

Effective Depth -- Maximum depth of ground improvement

Zone of Major Densification -- About upper 2/3 of effective depth

Energy Level -- Energy per blow (weight times drop height)

Energy Intensity Factor -- Involves energy level, spacing, and number of blows

## DDC Applications

- Reduce foundation settlements → متراکم می کند به فضای خالی کم می شود به با باری می شود
- Reduce seismic subsidence → فضای کمتر برای جابه جایی دارد
- Permit construction on fills → طایق که اتصال نشست زمین در اثر زلزله است به زیر اخلال و مرج را می کند
- Densify garbage dumps → تیر می کشند برای اینکه مقطع شود از نو می کنند در جایی که زمین به آن خاک می کشد
- Improve mine spoils → امیرانی کنند در روی زمین خالی می توان احداث کرد
- Induce settlements in collapsible soils → آشفته روی ها را هم می توان متراکم کرد

## Typical DDC Program Involves

- Weights of 10 to 30 tons
- Drop heights of 50 to 100 ft
- Impact grids of 7 x 7 ft to 20 x 20 ft


**HAYWARD BAKER**  
A Keller Company

KELLER

## Important DDC Geotechnical Parameters

همه پارامترهای مهم

- Soil conditions وضعیت خاک
- Groundwater level سطح آب زیرزمینی
- Relative density ( $D_r$ ) تراکم نسبی
- Degree of saturation درجه اشباع
- Permeability نفوذپذیری



## Applied Energy Requirements

نیروی انرژی لازم

| Type of Deposit                           | Applied Energy Normally Used           | Improvement Expected |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| Pervious coarse grained soil -- Zone 1    | 20-25 t <sub>xm</sub> /m <sup>3</sup>  | Excellent            |
| Semi-pervious fine grained soil -- Zone 2 | 25-35 t <sub>xm</sub> /m <sup>3</sup>  | Moderate to Good     |
| Zone 3                                    | Not applicable                         | Not applicable       |
| Landfills                                 | 60-110 t <sub>xm</sub> /m <sup>3</sup> | Excellent            |

Note: Standard Proctor energy equals 60.5 t<sub>xm</sub>/m<sup>3</sup>; 1 t<sub>xm</sub>/m<sup>3</sup> = .10255 ton-ft/ft<sup>3</sup>

**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company

**KELLER**



در رنج زیادی از زمین ها می توان از DDC استفاده کرد

## Important DDC Construction Conditions

شرایط مهم اجرای

- Minimum 100-150 ft clearance from any structure  $30-50m$  باید از ساختمان نزدیک فاصله داشته باشد
- Review site for vibration sensitivity  $30-50m$  با رنج هم ظاهر ضرر

## Suitability of Deposits for Dynamic Compaction

| General Soil Type                                                                                                    | Most Likely Fill Class      | Most Likely AASHTO Soil Type   | Degree of Saturation | Suitability for DDC                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pervious deposit in the grain size range of boulders to sand with 0% passing the #200 sieve                          | Building rubble<br>Boulders | A-1-a<br>A-1-b                 | High<br>or           | Excellent                                                                                             |
| Coarse portion of Zone 1*                                                                                            | Broken Concrete             | A-3                            | Low                  | Good                                                                                                  |
| Pervious deposits containing not more than 35% silt                                                                  | Decomposed Landfills        | A-1-6<br>A-2-4                 | High<br>Low          | Excellent                                                                                             |
| Fine portion of Zone 1*                                                                                              |                             | A-2-5                          |                      |                                                                                                       |
| Semi-Pervious soil deposits, generally silty soils containing some sand but less than 25% clay with $PI < 8$ Zone 3* | Clay Fill<br>Mine Spoil     | A-6<br>A-7-5<br>A-7-6<br>A-2-6 | High<br>Low          | Not Recommended<br>Fair-minor improvements.                                                           |
| Miscellaneous fill including paper, organic deposits, metal and wood                                                 | Recent Municipal Landfill   | None                           | Low                  | Fair-long term settlement anticipated due to decomposition. Limit use to embankments                  |
| Highly organic deposits, peat-organic silts                                                                          |                             | None                           | High                 | Not recommended unless sufficient granular fill added and energy applied to mix granular with organic |

دانه درشت به مکه و سنگ ریزه رس دارد

حاک نفوذپذیر کم بیش از ۳۵٪ لای ندارد

حاک نیم نفوذپذیر خاکریز

حاک مشکل دار

حاک آلی معمولاً مواد آلی و ریزش های هیوانات احاطه می شود است کانی سازی و غیره در در مثل لجنزار

توصیه می شود  $granular fill$  کافی اضافه شود و باری که اعمال شود انرژی باعث تا طی شدن مصالح دانه ای و اور می شود

در زمین های نرم و پستی و مرتفع

اگرچه بهترین مصالح برای این کار است

**HAYWARD BAKER**  
A Keller Company  
**KELLER**




یافته اعمال می‌تواند یک منطقه اثر دارد. این به عنوان نشست می‌تواند داشته باشد

با توجه به فرض و سبب اعمال شده

### DDC Design Steps


- 1) Perform site investigation کشف حقیقت
- 2) Develop settlement influence diagrams
- 3) Develop initial DDC program برای برنامه DDC
- 4) Develop numerical performance prediction محاسبه عملکرد می‌تواند پیش‌بینی کرد
- 5) Develop QA/QC plans



پارامترها

وزنه - فواصل - ارتفاع - محاسبه عملکرد می‌تواند پیش‌بینی کرد

### DDC Performance Prediction Requires



عمق مؤثر

ضریب نشست نسبت به بار


نوع خاک را تأثیر دهد

**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company

**KELLER**

# مصلح کردن خاک (تثبيت خاک)

تثبيت با روش های نوین



بکاربندی ۲ حالت کلی است. حجم نسبت زمین نسبت است یا خاک و اینها  
۱- فعال ۲- passive (عکس العملی)

تثبيت خاک و سنگ

## Soil and Rock Anchors

Reinforcement method

Soil and Rock Anchors are load transfer systems consisting of ...

• Anchor in stable ground حلول سطح کششی باید محلی باشد که به زمین یا دیوار وصل باشد

• Long tendon

تثبيت با سیم یا کابل بلند

• Connection to structure

به سازه که می تواند دیوار یا ستون متصل است  
• دیوار یا ستون کشنده بار زمین و سازه را به زمین یا دیوار زمین اند

### Soil and Rock Anchor Applications

• Lateral support of walls

تثبيت دیوارها

• Resistance of hydraulic uplift

جای که در برابر نیروی جابجایی هیدرولیک مقاومت باید داشته باشد

• Stabilization of landslides

تثبيت زمین لغزشی

• Resistance to overturning

در طای که وارگی دیوار است به طای باید کشنده دیوار را از خاک جدا کرد

### Soil and Rock Anchor Design Steps

1) Establish geotechnical conditions

اطلاعات زمین شناسی

2) Establish loading diagram and construction sequence

تعیین بارهای اعمالی و توالی ساخت

3) Develop trial anchor capacity

تعیین ظرفیت آزمایشی تیرکشی (اصلاح)

4) Develop anchor zone design


تعیین منطقه تیرکشی

5) Check overall stability

بررسی پایداری کلی

6) Field test anchors

آزمایش میدانی تیرکشی



HAYWARD BAKER  
A Keller Company

KELLER



عکس افقی (۱) مورد

**Typical Values for Unit Non-Pressure Grouted Rock Anchor Bond Stress**

| Rock Type                                                      | Bond Stress Between Ground and Rock (Kips/sf) $f_1$ |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Hard Limestone <span style="margin-left: 20px;">آهک سخت</span> | 15-35                                               |
| Soft Limestone                                                 | 20-33                                               |
| Slates and Hard Shales                                         | 15-28                                               |
| Sandstone                                                      | 15-35                                               |
| Soft Shales                                                    | 5-15                                                |

عکس افقی

**Typical Values for Unit Non-Pressure Grouted Soil Anchor Bond Stress**

| Soil Type <span style="margin-left: 20px;">خاک</span>  | Standard Penetration Resistance, N (Blows/Ft.) <span style="margin-left: 20px;">SPT</span> | Bond Stress Between Anchor and Soil (Kips/Sq.Ft.) |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Silty Clay                                             | 3-6                                                                                        | 0.50-1.00                                         |
| Sandy Clay                                             | 3-6                                                                                        | 0.75-1.00                                         |
| Medium Clay                                            | 4-8                                                                                        | 0.75-1.25                                         |
| Firm Clay or Stiffer                                   | Over 8                                                                                     | 1.00-1.50                                         |
| Sands <span style="margin-left: 20px;">و gravel</span> | 10-30                                                                                      | 2.00-4.00                                         |

عکس عمودی

**Typical Values for Unit Pressure Grouted Soil Anchor Bond Stress**

| Sand Density <span style="margin-left: 20px;">درجه صاف شدن</span> | Bond Stress Between Anchor and Soil (Kips/Sq. Ft.) |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Medium Dense                                                      | 3.5-6.5                                            |
| Dense                                                             | 5.5-8.5                                            |
| Very Dense                                                        | 8.0-12.0                                           |

۱۲۵ ۱۰۰ ۷۵ ۵۰ ۲۵  
برای این مقادیر بار ظرفیت شعاعی می شود  
هر ۱۵-۱۰ شعاعی

ممکن است عوارض در تریق درست  
انجام شود. سطح آب بالا برون و درون آب بسته  
شد.

برامل به تعداد آدرفواصل کمتر، تریق با خاک درون آب

active  
\* اصطلاح anchor که میگویند  
که از قبل تنیده و کشیده شود و برای آن میگویند هم هست.

**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company


**KELLER**



اندر ۱ تا ۲ متر عرض و فواصل

مقتضای (۱-۲) متر عرض مصالح به دیوار برشته برای بازسازی و تعمیر و یا روکش

کردن و یا خرد کردن



در anchor خواصل بتونه (۲-۳) این مصالحی اند


ولی نه آنقدر که بتواند بگذرد

خواصل ۱-۲ متر عرض مصالح از خاک به فاصله ۱-۲ متر

هم در اینجا Reinforcement Method (میخ خالی)

# Soil Nailing

Soil Nailing is an in situ technique for reinforcing, stabilizing and retaining excavations and deep cuts through the introduction of relatively small, closely spaced inclusions (usually steel bars) into a soil mass, the face of which is then locally stabilized. A zone of reinforced ground results that functions as a soil retention system.



## Applications

- Temporary and permanent excavation support/retaining walls
- Stabilization of tunnel portals
- Stabilization of slopes
- Repair of retaining walls

پایداری دیوار گود به صورت دائم و موقت

پایداری تونل

پایداری سب

تعمیر دیوارهای

HAYWARD BAKER  
A Keller Company

KELLER

مقدار مصالح  
در فواصل ۱-۲ متر  
در آن خاک به صورت  
محلی پایداری

### Soil Nails May Consist of:

- مسکد و قروض برکم.

◆ Driven nail مسموم دروازه

- ◆ Grouted nail

- ◆ Jet grouted nail →

## Corrosion Protection

Corrosion protection is necessary for long-term temporary and/or permanent works

- ◆ Epoxy Coatings مواد اپوکسی

- ♦ Polyethylene Sheathing → حصارن ازک پلاستیک وینیل

- ◆ Cathodic Protection

### Types of Facing

The type of facing depends on application and soil type. Current facings include:

- ♦ Shotcrete, generally reinforced with either

- Welded wire mesh

- ◆ Rebar

- ◆ Steel or polyester fibers

- ◆ Prefabricated concrete or steel panels

فیل چھار - 2 nailing کہ در دیوار بندارم، شرفاغ لغزنی  
راہ اندھا ہا سیدہ۔  
بہ جاسی آئندہ shot crek را خالی انجام دہیہ  
(عبداللہ) شرفاغ شرفاغ شرفاغ شرفاغ شرفاغ  
با شرفاغ شرفاغ شرفاغ شرفاغ شرفاغ

اس مضافت زادشوکس  
shot crete معدنی بنیم

shotcrete

# HAYWARD BAKER

**KELLER**



درس: دیوار پایداری خاکدانه در حال ری در ماسه ای سریع متخلخل  
 پس مطلق بود را بیشتر کنیم زیر اوقتی، متخلخل و ماسه ای، خاک رسی، زغری را اصل  
 دهنده میزنیم

### Suitable Application Media

Soil nailing is possible in a wide range of materials including:

- ♦ Clays *رس* *با قوت کم می توان برنج موبال گرفت*
- ♦ Sandy soils *خاک ماسه ای* *دفعه بعضی مواقع نرزیه زیر اقلون نفوذ می شود*
- ♦ Weathered rock; talus slope deposits *این صورت صغاری صغیر است*
- ♦ Heterogeneous and stratified soils *خاک ناهمگن لایه بندی شده*

Soil nailing is not practical in *(بعضی به دردی نمیخورد)*

- ♦ Soft, plastic clays *High plastic خاک رس صغیف*
- ♦ Organics/Peat *خاک آلی رغن*
- ♦ Loose ( $N < 10$ ), low density and/or saturated soils *خاک شل با  $N < 10$*
- ♦ Fills (rubble, cinder, ash, etc.) *جایی که خاک را ریخته و ریخته می شود آن جا را*

### Geotechnical Parameters/Design Considerations

- ♦ Mechanical properties of soil *مکانیک خاک*
- ♦ Soil type(s) and density *نوع خاک و دانسیته*
- ♦ Moisture content *مقدار آب*
- ♦ Soil stratification *لایه بندی خاک* *زیر اقلون مایل شود و لایه بندی*
- ♦ Groundwater condition, seasonal changes and hydrology *وضعیت سطح آب زیرین*


### Drainage

با رهنمائی از اجتماع کردن خاک جلوگیری کنیم که بهتر بر این است: در ارتباط است با  
 Drainage systems are incorporated into the nailed wall, reducing liquid pressure and preventing saturation of the reinforced ground. Drainage systems include:

- ♦ Geotextile facing *۶۸ ص*
- ♦ Drilled in place relief wells *۶۸ ص*
- ♦ Slotted plastic collection piping *لوله خفیه دله*

Surface drainage control above and behind the retaining wall is also critical to the system.

مسئله از سطح زمین این ها را از هم جدا کنیم. عین جاده در اطراف بود و میزنیم و آب را با این میزنیم. پس بار بار



**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company

**KELLER**



## Design Steps

1) Perform geotechnical site investigation

2) Evaluate excavation/nailed wall geometry

3) Check wall stability - internal/external

4) Incorporate drainage control system with nail wall design

5) Finalize nailing layout and work sequence

## Quality Control

♦ Nailing installation sequence

♦ Verification testing - pull test to verify design strengths

♦ Progressive monitoring for design performance

Conventional movement monitoring

♦ Inclincmeters

♦ Optical survey of fixed targets

♦ Shotcrete

♦ Thickness

♦ Strength

اطلاعات کامل و دقیق

ارزیابی دیوار و هندسه دیوار

کنترل پایداری

عملیات و متدهای طراحی برای ماکس زائست

وی جفیر جابیه ویدرل لایه تر از آب را این

بیرم و اطرافش راه برشم در فواصل مشخص

زمان اجرا با آب لغز می تواند باشد

ضلعی با عصبی که در ۱۵، ۲۰ و ۳۰

این ها را از سر تا آخر می کشیم

ضلعی ها در بدنه دیوار، ابزارهای مختلف داریم

جابه جایی دیوار را به ما نشان میدهد. بیشتر در افقی است این

اندازه گیری جابه جایی در هر جهت نقاط


هم در سراسر shotcrete کردن

هم بعد از غوطه بردن

این ها را اگر می کشیم، بین طولی که مایل بیرون بوده و الان بیرون می کشیم shotcrete

**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company

**KELLER**



Reinforcement

زمین گرانگنورد  
برای انتقال بار  
نوعی مصالح کردن زمین

Minipiles

برای نشست یا افزایش ظرفیت باربری زمین

۵cm - ۲۵cm

Minipiles are high capacity (up to 300 tons design load), typically small diameter (2" to 10") piles that are used in almost any type of ground to transfer structural load to competent bearing strata. Minipiles are easily installed in restricted access and limited headroom situations.

برای جایی که  
پایین تر نشست  
یا زمین عموماً  
در دسترس نیست

minipile ها نصب می شود و خاک زیر آن بتنی می شود  
Important Terms

Structural Connections: The various connection details that attach minipiles to structures.

مکانیزم انتقال بار از سازه به خاک و سنگ

Soil/Rock Load Transfer Mechanism: The various means by which the load is transferred from the pile shaft to the soil or rock bearing strata.

Design Load: The working load of the pile. Test piles are usually tested to two times the static design load.

صداف غریب اصلان ۲ یعنی تا ۲ برابر بارگذاری معمول تر از آن که باید آزمون شود

Types of Minipiles

- ♦ Driven حالی که زمین نرم و فرو می ریزد
- ♦ Compaction Grouted
- ♦ Jet Grouted
- ♦ Post Grouted
- ♦ Pressure Grouted
- ♦ Drilled, End Bearing

HAYWARD  
BAKER  
A Keller Company

KELLER



### Minipile Design Steps

- 1) Geotechnical study
- 2) Determine load to be supported
- 3) Design pile-to-structure connection
- 4) Design pile-to-soil or rock load transfer
- 5) Develop a pile testing program

### Typical Minipile Program Involves

مراحل اجرا

- ♦ Drilling holes, 2" to 12" diameter
- ♦ The construction of a pile shaft consisting of structural steel pipes, grout, steel sections and/or placement of reinforcing steel, as required by design
- ♦ The filling of the hole with high strength cement grout

### Minipile Quality Control

Test selected piles to two times the static design load using standard ASTM D113 pile load test criteria.

**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company

**KELLER**



## General Grouting


با مصالح فولادی، بتن، رزین، اصلاح کردن  
آب و خاک را برای تغییر در خواص

**Grouting is the injection of pumpable materials into a soil or rock formation to change the physical characteristics of the formation.**

Mechanical

Types of Grouting

به خاک و مصالح و آب - بتن، مقاومت



مواد و مصالح میزن و در  
حالی که راجه میزنند  
در خاک

Chemical Grout  
(Permeation)

جایی که آب زیاد، مصالح  
شیمیایی استفاده می کنند

صن: این مصالح  
(مستقیم کننده)  
فشار و در

زمین بین حای که آب زیاد میسازند  
و صوبی در زخم را استیکر به این برای  
آب بهتری میانی و گاهی برای باربری در زمین  
حالت زیر را بویک

### Grouting Selection Considerations

- ♦ Site specific requirement
- ♦ Soil type
- ♦ Soil groutability
- ♦ Porosity

و یا از این که در  
با مصالح بتن  
حالت زمین میزنند  
معملاً آب و هوا است.

در خاک و مصالح  
صوبی حای که و ریزش زمین دارد

مستقیم - با خاک را از این روش  
و ترک را استیکر بار زمین

به جایی مصالح ریزش، مصالح خوب سیفونی خاطر میزنیم  
شد بکلی راجه با دقت سیفون میزنیم

**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company

**KELLER**

↓ اعتقان

اعتقان

(میعای کنه)

### Grouting Can Prevent...

- ♦ Collapse of granular soils → مصالح را به هم بچسباند و مانع فرسایش
- ♦ Settlement under adjacent foundations → با چسبایی که نشست می کنند با تزریق زیر بنای مانع
- ♦ Groundwater movement → مانع جریان آب
- ♦ Utilities damage → بعضی ها به نشست خاک و لوله ها که در زمین مانع
- ♦ Daylighting → نشست به هم این می شود  
ترانه مانع ایجاد در سطح نشست

### Grouting Can Provide...

- ♦ Increased soil strength and rigidity
- ♦ Reduced ground movement → کاهش جابجایی زمین
- ♦ Groundwater control → کنترل آب زیر زمینی
- ♦ Predictable degree of improvement → بهبود یابی

### Grouting Is Accomplished by...

- ♦ Driven or drilled grout pipe installation → یا حفرتی که می کشند یا لوله ها را
  - ♦ Cased or uncased drilling and installation of SPGP → لوله های تزریق
  - ♦ Rock drilling and packer installation → در سنگ نمی توان فرو کرد پس (حفرتی که می کشند)
- در حفرتی که می کشند و با آب تزریق می کنند

### Grouting Design Steps


1. Identify underground construction problem → نیاز به اصلاح زمین؟  
Ground Modification needed?
2. Establish objectives of grouting program → هدف از برنامه تزریق  
Problem understood?
3. Perform special geotechnical study → Soil mass groutable?
4. Develop initial grouting program → برآورد اولیه  
Special expertise needed?
5. Develop performance prediction → پیش بینی عملکرد  
Performance acceptable?
6. Compare with other solutions → با سایر  
Grouting best solution?
7. Refine design and prepare specifications → ریفاین و آماده کردن

**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company

**KELLER**



## محدود انواع گراوت



نمودار وزنی

با ابعاد ترک زیاد  
در خاک ترک ابعاد گسترده  
در خاک مصالح با ابعاد  
کوچک

### Three Keys to Grouting Control

- Grout hole location and geometry
- Injection rates and pressures
- Grout properties: liquid, transition, set

نسبت آب به سیمان - مواد افزودنی



زیر اثر نیروی فشاری و کششی - هم در تمام

سطحان زود گذر و دیرینه - آب

با دیرینه تر می تواند نفوذ کند

آب کم تر به سیمان می رسد

گراوت برای کنترل


آب و مصالح گراوت را با کنترل و هندسه سوراخ / کانال تعیین

لازمی محدود در این جهت - کار و میزان دوستان

کار را خود ترک خود را در جای خود تعیین کرده

دو غلاب رقیق - با آب شسته می شود

غلظت - می تواند نفوذ کند



$$\frac{P_p + T}{P_a} = SF$$

**HAYWARD  
BAKER**  
A Keller Company

**KELLER**



۹۵، ۱۲، ۲۳

۴ هو ۴

جلسه اول حل تمرین هندسی

۳۰ in ۱۴۰ lb  
75 cm ارتفاع سقوط 63.5 kg وزن چکش = SPT آزمایش

15 cm  $\pm$  6 in

$N_1 = 15$  cm تعداد ضربات لازم برای نفوذ نمونه تریه اندازه

$N_2 = 15-30$  cm ~ ~ ~ ~ ~

$N_3 = 30-45$  cm ~ ~ ~ ~ ~

خاک دانه ای با  $D_r = 50$

$\phi = 35$

خاک رس عادی گلیم یا نه توسط کم  $\lambda = 17-18$

ش معاله مترکم با  $\lambda = 21$   $E_r = 70$

$N = N_2 + N_3$  خام

عدد نفوذ خام  $N' = C_E C_L C_B C_S C_N \cdot N$  ضرایب اصلاح

$70 N_{70} = 60 N_{60}$

اصلاح اول : اصلاح میزان انرژی (CE)

طبق استاندارد مقدار انرژی مورد نیاز برای آزمایش  $E_{in} = mgh$

$$= 63.5 \times 9.81 \times 0.75 = 474.5 \text{ J}$$

اگر در اثر اتلاف در حمل انرژی در هر متر از مقدار انرژی استاندارد باشد

انرژی واقعی آزمایش  $E_r = \frac{E_{act}}{E_{in}} \times 100$  نسبت انرژی موجود

انرژی استاندارد آزمایش

اصلاح دوم : اصلاح طول میله حفاری ( $C_L$ )

طول میله حفاری 10 m بعنوان مبنا در نظر گرفته می شود. اگر طول میله حفاری از 10 m کمتر باشد، یک ضریب کاهش به آن اعمال می شود.

نکته : اگر طول میله حفاری از 10 m کمتر باشد امواج ناشی از ضربه ی چکش باعث تکرار می شود و بسبب افزایش آن ذب عدد SPT می گردد. از طرفی با کاهش طول میله امواج ضربه به صورت رفت و برگشتی در میله

| تداخل نرده و انرژی کمتر به خاک              | 3-4  | 4-6  | 6-10 | $\geq 10$ | د طول میله |
|---------------------------------------------|------|------|------|-----------|------------|
| مورد کم بسبب افزایش کاذب $N_{SPT}$ می گردد. | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1         | CL :       |

اصلاح سوم : اصلاح قطر گمانه ( $C_B$ )

با افزایش قطر گمانه حفاری نسبت به حالت استاندارد تنش محصورکننده خاک اطراف گمانه کاهش می یابد و نمونه گریز با تعداد ضریان کمتری نفوذ می کند.

| قطر گمانه (mm) | 60-120 | 150  | 200  |
|----------------|--------|------|------|
| $C_B$          | 1      | 1.05 | 1.15 |

اصلاح چهارم : اصلاح نمونه گریز ( $C_S$ )

اگر نمونه گریز بدون غلاف استاندارد شود نیاز به اصلاح نیست، اما اگر نمونه گریز با غلاف استاندارد شود وجود اصطکاک ناشی از غلاف تعداد ضریان SPT را افزایش می دهد.

غلاف دار در ماله نیست      غلاف دار در ماله است      استاندارد (بدون غلاف) : نمونه گریز

|       |     |     |   |
|-------|-----|-----|---|
|       | 0.4 | 0.8 | 1 |
| $C_S$ |     |     |   |

اصلاح پنجم : اصلاح اثر سربار ( $C_N$ )

در خاک عدد  $N$  تابعی از فشار سربار موجود خاک در ته گمانه است. مقدار تنش قائم مؤثر برای عدد نفوذ استاندارد معادل 95.6 kPa (حدود 100 kPa) است. در صورتیکه سربار موجود در ته گمانه کمتر یا بیشتر از 95.6 kPa باشد. عدد نفوذ خام باید اصلاح گردد.

$$C_N = 9.78 \sqrt{\frac{1}{\sigma'_v}} \rightarrow \text{تنش مؤثر در ته گمانه (kPa)}$$

مثال) تعداد ضریان برای ۳ مرحله SPT به ترتیب 12، 16 و 20 است. مقدار  $N_{SPT}$  برای گمانه ای به قطر 200 mm چقدر است؟

$$N_{SPT} = N \times C_B \quad N = 20 + 16 = 36 \quad C_B = 1.15$$

$$N' = 36 \times 1.15 \approx 41$$



## آزمایش بارگذاری صفحه (PLT) ← نقطه‌ای سطحی

### نتایج آزمایش :

Foundation

۱- محاسبه ظرفیت باربری بی سطحی :

خاک چسبنده :  $(q_u)_F = (q_u)_p \rightarrow \text{plate}$

خاک دانه‌ای :  $(q_u)_F = (q_u)_p \times \frac{B_F}{B_p}$    
 بزرگ‌تر → عرض صفحه   
 کوچک‌تر → عرض صفحه

نشت  $\uparrow$    
 نشت  $\uparrow$    
 $s_p = \frac{q_p}{k_s}$    
 ضریب بکس العمل صفحه

نشت  $\uparrow$    
 نشت  $\uparrow$    
 $s_F = \frac{q_F}{k_F}$    
 ضریب بکس العمل واقعی

خاک چسبنده :  $k_F = k_s \left( \frac{B_p}{B_F} \right)$

خاک ماسه‌ای :  $k_F = \left( \frac{B_F + B_p}{2 B_F} \right)^2 k_s$

## آزمایش نفوذ مخروط (CPT) : $10^{-2} \text{ cm}^2$

- در این آزمایش یک مخروط با سرعت یکثبات  $2 \text{ cm/s}$  به داخل خاک رانده می‌شود و مقاومت نوک مخروط  $(q_c)$  و مقاومت اصطلاحاً مخروط (حداقل غلاف خاک اطراف)  $(q_s)$  اندازه‌گیری می‌شود. این امکان وجود دارد که مقدار  $q_c$  و  $q_s$  به طور بی‌نهایت در عمق خاک اندازه‌گیری می‌شوند.

برخی مخروط فشار آب حفره‌ای را نیز اندازه‌گیری می‌کنند.   
 مقاومت برشی بکس شده  $\uparrow$    
 اصطلاحاً  $\uparrow$    
 $R_f = \frac{q_s - q_c}{q_c}$    
 $C_u = \frac{q_c - q_{c0}}{N_k}$    
 $N_k = 19 - \frac{(PI - 10)}{5}$    
 $PI = LL - PL$    
 $q_{c0} = 42$    
 $N_k \sim 5 \text{ تا } 75$    
 $N_k =$  ضریب مخروط

Handy 12 View

← نمودار رابطه در کتاب Bowels است.

$q_{c0}$  که  $q_c$  اندازه‌گیری می‌شود   
 $N_k =$  ضریب مخروط



در بحث ۸ متری

مثال) با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایش CPT مقدار مقاومت برشی در این محسن را تعیین کنید. اگر مقاومت برشی زهکشی نشده در آزمایشگاه  $115 \text{ kPa}$  بدست آمده باشد، مقدار بدست آمده برای  $c_u$  را از آزمایش CPT با نتایج آزمایشگاه مقایسه کرده و درصد خطا را بدست

آورید.  $(\gamma = 20 \text{ kN/m}^3, PI = 20)$   $(f_s = 180 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}, q_c = 2500 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2})$

$$\sigma_v = \gamma h = 20 \times 8 = 160 \text{ kN/m}^2 \quad N_k = 19 - \left( \frac{PI - 10}{5} \right) = 17$$

$$c_u = \frac{q_c - \sigma_v}{N_k} = \frac{2500 - 160}{17} = 137.65 \text{ kPa}$$

$$\text{درصد خطا} = \frac{115 - 137.65}{115} = 0.197 = 19.7\%$$



$$R_f = \frac{f_s}{q_t = q_c} = \frac{180}{2500} \times 100 = 7.2\%$$

Friction Ratio


Bowles ۲۲۵۰۰۰  
با توجه به نمودارهای مراجع مختلف

می توان نوع خاک را از روی  $R_f$  تشخیص داد. (clay)

مثال) اگر برای دستگاه برش بره ساده (یا پرده ای مستطیلی)، در لحظه گسیختگی، روی کل محیط استوانه مقاومت برشی زهکشی نشده بیج شده باشد. رابطه ای برای  $S_u$  بدست آورید. (از قطر میل دستگاه صرف نظر کنید). سپس برای دستگاه برش بره با شکل کلی زیر با فرض تنش برشی خطر شکست روی لبه ای فوقانی و تحتانی، نشان دهید رابطه ای مقاومت برشی زهکشی شده به صورت زیر خواهد بود. (مجدداً از قطر میل صرف نظر کنید). سپس برای حالت  $i_B = i_T = 45^\circ$  رابطه را ساده کنید. (این نوع دستگاه برش پرو نیلون گفته می شود.)



پایخ : به صورت کلی برای حالت اول گسترش شامل گسترش از تنش برشی بالادایس بره  
و تنش برشی محیط بره است.



$$T = T_1 + T_2$$

$$T_1 = S_u \times \pi d \times \overset{\text{بار}}{d/2} \times h$$

$$T_2 = 2 S_u \times \int_0^{d/2} 2\pi r \cdot r \cdot dr = 4\pi S_u \left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^{d/2} = \frac{\pi S_u \cdot d^3}{6}$$

$$T_{\text{ش}} = \frac{\pi d^2 h \cdot S_u}{2} + \frac{\pi d^3 \cdot S_u}{6} = S_u \times \pi D^2 \left[ \frac{D}{6} + \frac{H}{2} \right]$$

$$\rightarrow S_u = \frac{T_{\text{max}}}{\pi D^2 \left[ \frac{D}{6} + \frac{H}{2} \right]} = \frac{2 T_{\text{max}}}{\pi D^3 \left( \frac{H}{D} \times \frac{1}{3} \right)}$$

— برای حالت بعدی که بری بالایی و پائینی بره دارای زاویه  $i_T$  و  $i_B$  است داریم :

$$T = T_1 + T_2$$

$$T_1 = S_u \times \pi d \times \frac{d}{2} \times H$$

$$T_2 = S_u \times \int_0^{d/2} 2\pi \frac{r}{\cos i_T} \cdot r dr + S_u \int_0^{d/2} 2\pi \frac{r}{\cos i_B} \cdot r dr$$

$$= S_u \cdot 2\pi \times \left[ \frac{1}{\cos i_T} + \frac{1}{\cos i_B} \right] \cdot \left[ \frac{r^3}{3} \right]_0^{d/2}$$

$$= \frac{S_u \cdot \pi d^3}{12} \cdot \left[ \frac{1}{\cos i_T} + \frac{1}{\cos i_B} \right] = \frac{S_u \cdot \pi D^2}{12} \left[ \frac{D}{\cos i_T} + \frac{D}{\cos i_B} \right]$$

$$T = T_1 + T_2 = S_u \cdot \frac{\pi D^2 H}{2} + \frac{S_u \pi D^2}{12} \left[ \frac{D}{\cos i_T} + \frac{D}{\cos i_B} \right]$$


$$S_u = \frac{12 T}{\pi D^2 \left[ \frac{D}{\cos i_T} + \frac{D}{\cos i_B} + 6H \right]} \xrightarrow{i_B = i_T = 45^\circ} S_u = \frac{12 T}{\pi D^2 [2\sqrt{2}D + 6H]}$$





۱- رابطه ظرفیت باربری ترازمانی

$$q_u = \underbrace{C N_c S_c}_{\text{تم چسبندگی}} + \underbrace{q N_q S_q}_{\text{تم عمق}} + \underbrace{0.5 B \gamma N_\gamma S_\gamma}_{\text{تم عرض}}$$



⊗ اگر بی سطح زمین باشد  $q = 0$  - اگر خاک دانه ای باشد  $c = 0$

-  $S_c$  و  $S_q$  و  $S_\gamma$  ضرایب اصلاح

بی فشرده  $\rightarrow S_c = S_q = S_\gamma = 1$

بی مریخی  $\rightarrow S_c = 1.3$   $S_q = 1$   $S_\gamma = 0.8$

بی دایره ای  $\rightarrow S_c = 1.3$   $S_q = 1$   $S_\gamma = 0.6$

برای بی هایی که دچار گسیختگی موضعی می گردند ترازمانی رابطه خود را به صورت زیر اصلاح کرد:


بی نواری  $q_u = \frac{2}{3} C' N_c' + q N_q' + 0.5 B \gamma N_\gamma'$  جدول 3.2 das  $N_q'$  و  $N_\gamma'$  و  $N_c'$

بی مریخی  $q_u = 0.867 C' N_c' + q N_q' + 0.4 \gamma B N_\gamma'$

بی دایره ای  $q_u = 0.867 C' N_c' + q N_q' + 0.3 \gamma B N_\gamma'$


نحوه تغییرات اینها نسبت به  $D_r$

dense sand or stiff cohesive soil




a) General shear failure

نحوه تغییرات اینها نسبت به  $D_r$




settlement

sand or clayey soil of medium compaction




b) Local shear failure

نحوه تغییرات اینها نسبت به  $D_r$




settlement

loose soil



c) punching shear failure

نحوه تغییرات اینها نسبت به  $D_r$



settlement

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0  $D_r$  = relative density





Fig 3.3

$D_r/B$


۲- رابطه ظرفیت باربری هاسن (یا ویدیک) ضریب تغییرات ضریب تغییرات ضریب تغییرات ضریب تغییرات

$$q_u = C N_c (s_c d_c i_c g_c b_c) + q N_q (s_q d_q i_q g_q b_q) + 0.5 B \gamma N_\gamma (s_\gamma d_\gamma i_\gamma g_\gamma b_\gamma)$$



$$\phi = 0 \quad N_c = 5.14 \quad N_q = 1 \quad N_\gamma = 0$$

اثر آب زیر زمین بر ظرفیت باربری



از اثر تیراج آب زیر زمین صرف نظر شود

$$q_u = C N_c s_c + q N_q s_q + 0.5 B \gamma_e N_\gamma s_\gamma$$

$$\gamma_e = \gamma' + \frac{dw}{H=B} (\gamma - \gamma')$$

وزن مخصوص مؤثر


$$dw = 0 \rightarrow \gamma_e = \gamma'$$

$$q = x \gamma + y \gamma'$$

$$\gamma_e = (2H - dw) \frac{dw}{H^2} \gamma_{wet} + \frac{\gamma'}{H^2} (H - dw)^2$$



مثال ۱) برای پی زیر در صورتی که ضریب اطمینان ۳ باشد، ظرفیت باربری تراز پی را پیدا کنید. از روش هانسن استفاده نمایید.



$$\gamma_{sat} = 20 \text{ kN/m}^3$$

$$H = \frac{B}{2} \tan(45 + \phi/2) = \frac{2.2}{2} \tan(45 + \frac{36}{2}) = 2.15$$

$$H = 2.15 > 2.0 - 1.0 = 1.0 \text{ m} = d$$

نیاز به آب در فزان ظرفیت باربری نقش دارد.

$$\gamma_e = (2H - d_w) \frac{d_w}{H^2} \cdot \gamma_{wet} + \frac{\gamma'}{H^2} (H - d_w)^2$$

$$\gamma_e = (2 \times 2.15 - 1.0) \frac{1}{2.15^2} \times 18 + \frac{20 - 9.81}{(2.15)^2} (2.15 - 1.0)^2 = 15.77$$

$$N_q = e^{\pi \tan 36^\circ} \cdot \tan^2(45 + \frac{36}{2}) = 37$$

$$N_c = \text{نیاز به آب در فزان نیست} \quad c = 0$$

$$N_\gamma = 1.5(N_q - 1) \tan \phi = 1.5(37 - 1) \tan 36^\circ = 39$$

$$S_c = \text{نیاز به آب در فزان نیست}$$

$$S_q = 1 + \frac{B}{L} \sin \phi = 1 + \frac{2.2}{2.2} \sin 36^\circ = 1.59$$

$$S_\gamma = 1 - 0.4 \frac{B}{L} = 1 - 0.4 \left( \frac{2.2}{2.2} \right) = 0.6$$

$$d_c = \text{لغزش نیست}$$


$$d_q = 1 + 2 \tan \phi \cdot (1 - \sin \phi)^2 \cdot \frac{D}{B} = 1 + 2 \cdot \tan 36^\circ (1 - \sin 36^\circ)^2 \cdot \frac{1}{2.2} = 1.1$$

$$i = g = b = 1$$

$$q_{ult} = \bar{q} N_q S_q d_q + 0.5 B \gamma N_\gamma S_\gamma d_\gamma = (1 \times 18 \times 37 \times 1.59 \times 1.1) + (0.5 \times 2.2 \times 15.77 \times 39 \times 0.6 \times 1.0) = 1570.75 \text{ kN/m}^2$$

$$q_u = \frac{1570.75}{3.0 \text{ FS}} = 523.6 \frac{\text{kN}}{\text{m}^2}$$

آن زمان برش میوه در خاک میسند ← مقاومت برش زحمتی مندرجه رانده  $S_u$   
(مثال)



$$T = T_1 + T_2$$

$$T_1 = S_u \times \pi d \times \frac{d}{4} \times h$$

از قطر میل و هوا  
صاف و تخت برش  
و منفرجه در برش

$$T_2 = \gamma \times S_u \int_0^{d/2} 2\pi r \cdot r \, dr$$

از فاصله تا مرکز  $d/2$   
از مرکز  $d/2$   
از مرکز  $d/2$


برای  
محاسبه  
مقاومت

$$\left[ \pi S_u \times \frac{r^3}{3} \right]_0^{d/2} = \frac{\pi S_u d^3}{4}$$

$$T = \frac{\pi d^2 h \cdot S_u}{4} + \frac{\pi d^3 \cdot S_u}{4} = S_u \times \pi d^2 \left[ \frac{D}{4} + \frac{H}{4} \right]$$

$$S_u = \frac{T_{\max}}{\pi d^2 \left[ \frac{D}{4} + \frac{H}{4} \right]} = \frac{\gamma T_{\max}}{\pi d^2 \left( \frac{H}{D} + \frac{1}{4} \right)}$$

(مثال)



$$T_1 = S_u \times \pi d \times \frac{d}{4} \times h$$

$$T_2 = S_u \times \int_0^{d/2} 2\pi \frac{r}{\cos i_T} \cdot r \, dr +$$

$$S_u \int_0^{d/2} 2\pi \frac{r}{\cos i_B} \cdot r \, dr =$$

$$S_u \cdot 2\pi \left[ \frac{1}{\cos^2 i_T} + \frac{1}{\cos i_B} \right] \cdot \frac{r^3}{3} \Big|_0^{d/2} =$$

(1)

$$\frac{S_u \cdot \pi D^2}{12} \left[ \frac{D}{\cos i_T} + \frac{D}{\cos i_B} \right]$$

$$T_p = T_1 + T_2 = S_u \pi D^2 \frac{R}{\gamma} + S_u \pi \frac{D^2}{12} \left[ \frac{D}{\cos i_T} + \frac{D}{\cos i_B} \right]$$

$$\Rightarrow S_u = \frac{12 T}{\pi D^2 \left[ \frac{D}{\cos i_B} + \frac{D}{\cos i_T} + 4 \right]}$$

$S_u$  = مقاومت برشی زلزله شده خاک چسبیده . همان  $C_u$

در خاک چسبیده ،  $\phi = 0$  عامل مقاومت در برابر برش ، می باشد فقط  $S_u$  یا چسبندگی ما


آزمایش نفوذ مخروط (CPT) (Cone penetration Test)

تست که روش مخروطی شکل است . رایج صورت می‌خواهد ، از بالای خاک نفوذ می‌دهند . عمیقاً یک مقاومت نوک

$q_c$  یک مقاومت در اثر اعطای یک جداره  $\phi$  دارد . با سرعت  $2 \text{ cm/s}$  وارد خاک می‌کنند این را

نمونه‌ها پس در نور ، فشار آب غیری را هم اندازه می‌گیرند  
(pore water pressure)

این اطلاعات به صورت متوسط استیم ثبت کنند در یک پیوسته ثبت می‌شود : همین  
کاربرد به دست آوردن مقاومت برشی زلزله شده خاک در



bowels

$$C_u = q_{tc} - \sigma_v$$

$$N_k \rightarrow \text{مؤلفه تاب bowels} \quad LL - PL$$

$$N_k = 19 - \frac{(PI - 10)}{5}$$



مثال ۲: پایش CPT در عمق ۸ متری خاک ماسه ریزه و مقدار مقاومت برشی ریزه شده

برای آن عمق ۱۱۵ kPa است.  $\lambda = 20 \text{ kN/m}^2$  و  $PI = 20$  و  $q_c = 2500 \text{ kN/m}^2$

$f_s = 115 \text{ kN/m}^2$

محک در عمق ۸ متری ریخته شده:

$\sigma_v = \lambda \times h = 20 \times 8 = 160 \text{ kN/m}^2$

$N_k = 19 - \left( \frac{20 - 10}{5} \right) = 17$


$C_u = \frac{q_c - \sigma_v}{N_k} = \frac{2500 - 160}{17} = 137.95 \text{ kPa}$

درصد خطا  $= \frac{115 - 137.95}{115} = 0.197 = 19.7\%$

$R_f = \frac{f_s}{q_c} = \frac{115}{2500} \times 100 = 4.6\%$  نوع  $R_f$  خاک را می‌توان تعیین کرد.


Friction ratio

(بر حسب درصد)



فرض از تغییرات

فرض از تغییرات در خاک B



تقریباً یاربری یا با فرض از تغییرات

Effective Area Method

Regular method

Regular method

$A' = B' \times L'$

ردا با حسی

وقتی بار در مرکز وارد شود، تغییر تنش در آن یکنواخت است.  
ولی وقتی خروج از مرکزیت دارد فیر - ۲ روش دارد: ۱) هانشن

$$\begin{cases} B' = B - 2e_B \\ L' = L - 2e_L \end{cases}$$

وقتی بار خروج از محوریت دارد و سطح به صورت ناقص قرار می‌گیرد تحت تنش قرار می‌گیرد، کل سطح  
اصلاحات: تنش نیست.

۱- فیرب شکل (ی) و فیرب شیب بار (ا) از  $B'$  و  $L'$  استفاده می‌کرد.

فیرب اصلاح عمق در اثر خروج از مرکزیت ثابت است و یا  $B$  و  $L$  حساب می‌شود  
فیرب  $B$  و  $L$  تا به اندازه ای نیستند ثابت اند.  
شیب کافی شیب در جدول زمین

۲- اصلاح نرم  $N$  یا  $B$  یا  $B'$  . تبدیل  $B$  به  $B'$

۳- ضریب یاری نایی

$$Q_{all} = \frac{Q_{uH}}{F.S}$$

$$Q_u = q_{uH} \times B' \times L'$$

Reduction factor method

- میرهوف  $q_u$  به صورت عادی حساب می‌شود.  
که بدون خروج از مرکزیت  
روابط میرهوف

$$q_{uH} = q_{uH} \cdot R_e = R_{eB} \times R_{eL}$$

$$R_{eB} = 1 - 2 \left( \frac{e_B}{B} \right) \quad \& \quad R_{eL} = 1 - 2 \left( \frac{e_L}{L} \right) \quad \text{برای خاک صلب}$$

$$R_{eB} = 1 - \left( \frac{e_B}{B} \right)^{0.5} \quad \& \quad R_{eL} = 1 - \left( \frac{e_L}{L} \right)^{0.5} \quad \text{خاک دانای}$$


آنها را جهت خروج از مرکزیت داشته باشیم باید  $R_{eB}$  و  $R_{eL}$  را با هم

هر ا را در  $q_u$  ضرب کنیم

$$Q_u = q_{uH} \times B \times L$$

در مخرج از مرتبه برای اینده به کسب می شود

بلندتر، هسته تعریف می کنند. اگر بار در هسته



مراکز است، هیچ جایی به بلند نیست. هسته صورت لوزی به ضلع  $B/4$  و  $L/4$  است


بیشترین مقدار مخرج از محوری که بار می تواند داشته باشد بدون بلند کردن  $e$

$$e_B \leq B/4$$

$$e_L \leq L/4$$

$$e = \frac{M}{P}$$

یک رفتی را می رسیده و یک رفت را می خواهد بلند کند



اگر  $e > B/4$  (بلند کردن داریم)  $\alpha = \frac{4P}{3L(B - 4e_B)}$

مست می شود بلند می شود و تنش می شود


$$x = B - c$$

$$c = 4e_B - B/4$$

از  $\Sigma F = 0$  در یک راستای آن  $\alpha = \frac{P}{A} + \frac{M c}{I}$

در حالتی که بلند کردن به وجود نیارد

مثال) اگر فشرده  $F = 3$  باشد، ظرفیت باربری مجازها که چه در است؟ (از روش هاست)



$$f_t = 115 \text{ lb/ft}^2$$

$$\phi = 42.7^\circ$$

$$c = 200 \text{ lb/ft}^2$$

$$M_x = 400 \text{ ft} \cdot \text{kips}$$

$$M_y = 140 \text{ ft} \cdot \text{kips}$$

$$f_t = 1$$

$$\text{kip} = \text{کلوپوند}$$



$$e_x = \frac{M_y}{P} = \frac{1 \text{ k}}{100} = 0.01 \text{ ft} = e_B \quad \frac{e_x}{L} = 0.001$$

$$e_y = \frac{M_x}{P} = \frac{100}{100} = 1.0 \text{ ft} = e_L \quad \frac{e_y}{B} = 0.01$$

مقدار انحراف از مرکز

$$L' = L - e_x = 100 - 0.01 = 99.99 \text{ ft}$$

$$B' = B - e_y = 100 - 1.0 = 99 \text{ ft}$$

→ shape factor number

$$N_q = e^{\pi \tan \phi \cdot V} \times \tan^2 \left( 45^\circ + \frac{\phi}{2} \right) = 1.0$$

$$N_c = (1 + \tan \phi) \cot \phi \cdot V = 1.0$$

$$N_\gamma = 1.0 (1 + \tan \phi) \tan \phi \cdot V = 1.0$$

$$S_c = 1 + N_q \frac{B'}{N_c L'} = 1 + \frac{1.0 \times 99}{1.0 \times 99.99} = 1.99$$

$$S_q = 1 + \tan \phi \frac{B'}{L'} = 1 + \tan \phi \frac{99}{99.99} = 1.9$$

$$S_\gamma = 1 - 0.1 \phi \frac{B'}{L'} = 1 - 0.1 \times 1 \times \frac{99}{99.99} = 0.99$$

$$d_c = 1 + 0.1 \phi \frac{D}{B} = 1 + 0.1 \times 1 \times \frac{4}{4} = 1.1$$

$$d_q = 1 + \phi \tan \phi (1 - \sin \phi) \frac{D}{B} = 1.1$$

$$d_\gamma = 1$$

$$i = q = b = 1$$

$$q_{ru} = C N_c S_c d_c + \bar{q} N_q S_q d_q + 0.5 B' \times N_\gamma S_\gamma d_\gamma =$$

$$100 \times 1.1 \times 1.99 \times 1.1 + (1 \times 110) \times 1.0 \times 1.9 \times 1.1 + 0.5 \times 99 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0 \times 1.0$$

$$= 29000 \text{ lb/ft}^2 = 29 \text{ kips/ft}^2$$


$$q_a = \frac{qu}{F.S} = \frac{54}{3} = 18 \text{ kips} \frac{\text{ft}^2}{\text{ft}^2}$$

$$P_a = 18 \times 5 \times 5 = 450 \text{ kips} > 400 \text{ kips} = P$$

allowable

\* در نهایت ظرفیت باربری باید بیشتر از بار وارده باشد.

مثال ۴: سازه زنیوگتیم حرکت به ظرفیت ۱۱۰ تن ذخیره سازی و وزن خالی ۳۰ تن  
بر روی یک سازه مطابق شکل قرار گرفته (وزن می ۱۱۰ تن) محاسب اجباری  
چند بارگذاری به کمک میقتد.



یعنی سازه هیچ جایی مستقر  
و هیچ جایی بلندتر.

دو حالت: ۱- دو سازه یک سازه در وضعیت خالی باشد  
۲- یکی از سازه ها در وضعیت خالی باشد

$$P = 2 \times 110 + 4 \times 30 + 100 = 4 \text{ kton}$$

$$M = 2 \times 110 \times 12 = 2640 \text{ ton.m}$$

$$\frac{M}{P} \leq \frac{B}{4} \rightarrow \frac{2640}{4} \leq \frac{B}{4} \rightarrow B = 264 \text{ m}$$

$$\frac{P}{A} + \frac{M \times B}{I} = 0 \rightarrow \frac{P}{B^2} + \frac{M \times B}{\frac{1}{12} B^4} = 0 = D$$

$$\frac{M}{P} \leq \frac{B}{4} \text{ از این رابطه بدست آمده}$$

$$2 \text{ حالت}) P = 1 \times 110 + 4 \times 30 + 100 = 330 \text{ ton}$$



$$M = 110 \times 14 \times \sqrt{2} = 1844,74 \text{ ton.m}$$

می توان به جای اینکه در این حالت  $M_x$  و  $M_y$  بگیریم، فرض کنیم  $25^\circ$  صرفه یک شکل داریم


$$-\frac{Mc}{I} + \frac{P}{B^2} = 0 \Rightarrow D \quad \frac{-1844,74 \times (\frac{B}{2} \times \sqrt{2})}{\frac{1}{14} B^4} + \frac{330}{B^2} = 0$$

$$\Rightarrow D \quad B = 48 \text{ m}$$

$$B = \max\{34, 48\} = \underline{48 \text{ m}}$$



هر جسم متعارفی که بین از ۲ محور تقارن دارد،  $I$  در هر محاس یک عدد است. برای همین  $I$  لوزی هم برابر مربع است.



پای دایره ای به هم جای در نظر گیری شکل در جهت


برای این می گیریم و سوال را برای  $\frac{1}{2}$  شکل یک محور حل می کنیم

$$M = \sqrt{M_x^2 + M_y^2}$$

در پی مربع و دایره ای می توان این کار را کرد



# تئسیس لایه های رسی :



$$S = \delta_i + \delta_c + \delta_s$$

تئسیس  
تئسیس  
تئسیس

نسبت آبی یا الاستیک  
(معمولاً صفت نظری شود)

وقتی تنش را از  $\sigma'_c$  به  $\sigma'_s$  کم کنیم و بارندازی کنیم اول در روی قطار عمل بعد در مرتبه مرتبه و بعد در صورت باربرداری روی  $\sigma'_c$  برمی گردیم.

برای خاک رس دست تقورده :  $C_c = 0.009(LL - 10)$




دست خورده :  $C_c = 0.007(LL - 7)$

$0.005 < C_r < 0.008$

$C_s = C_r = (\omega_L - 10) / 5 \cdot C_c$

برای ارماتید :  $\frac{C_s}{C_c} = 0.045 - 0.056$   
برای خاک رس سبیل ارماتید :  $\frac{C_s}{C_c} = 0.045 - 0.056$

تئسیس : ۳ حالت مختلف دیده



$C_p \approx C_\alpha = \frac{\Delta e}{\log(\frac{\sigma'_2}{\sigma'_1})}$

I  $S_c = \frac{C_r \cdot H}{1+e} \log(\frac{\sigma'_2}{\sigma'_1}) \leftarrow \text{OC Clay}$

II  $S_c = \frac{C_c \cdot H}{1+e_0} \log(\frac{\sigma'_2}{\sigma'_1}) \leftarrow \text{NC clay}$

III  $S_c = \frac{H}{1+e} (C_r \log(\frac{\sigma'_c}{\sigma'_1}) + C_c \log(\frac{\sigma'_2}{\sigma'_c}))$

برای اینده تئسیس در تمام حالت هستیم باید  $\sigma'_c$  را

سوال بعدی

را قبل بارندازی

بیا بینیم. (OC clays)

بدون بعد  $\rightarrow$   $a_v = \frac{\Delta e}{\Delta \sigma}$  ضریب فشرده شدن  
معصی  $\rightarrow kPa$

نسبت شیب های  $\sigma$  و  $e$  در نمودار  $e - \sigma$   
تفسیر هم

ضریب تفسیر هم  $m_v = \frac{a_v}{1+e}$   $kPa^{-1}$

$E = \frac{1}{m_v} = \frac{1+e}{a_v}$


مدول الاستیسیته

$S_c = m_{vH} \cdot \Delta \sigma'$   
در وسط لایه

مثال: اگر بارکنده ی مستطیلی  $100 kPa$  در سطح زمین وارد شود، نسبت تکمیلی لایه های  
با ضخایات  $LL = 50$  و  $WL = 23, 24$  و  $65 = 2, 7$  چه رخواهد بود؟

ب) اگر لایه رسی  $50$  بود  $\sigma'_c = 127 MPa$  با نسبت تکمیلی قدر کاهش می یابد  $(C_r = \frac{C_c}{10})$

$B = 5m$   
 $L = 8m$



دست نغوره  $C_c = 0.009(LL - 10) =$

$0.009(50 - 10) = 0.36$

$C_r = \frac{C_c}{10} = 0.036$

شیاع  $\rightarrow e = 0.9$   
 $\sigma'_c = 127 MPa$

برای یافتن تنش وسط لایه آن ترین راه در صورتی که سوال شده تروشن  $\sigma'_c$  باشد

$\Delta \sigma = \frac{q \times B \times L}{(B+2)(L+2)} = \frac{100 \times 5 \times 8}{(5+2)(8+2)} = 25.56 kPa$

$\sigma'_{v0} = (2.44 \times 17.44) + (1.54 \times (18.44 - 9.11)) + \frac{0.2}{2} (19.44 - 9.11) = 109.47$

هر یک از  $\sigma'_{v0}$  را با  $\sigma'_c$  مقایسه می کنیم و هر بار وسط آن لایه ها را با  $\sigma'_c$  مقایسه می کنیم



$$S = \sigma_c \frac{H}{1+e} \log \left( \frac{\sigma'_{v_0} + \Delta \sigma'}{\sigma'_{v_0}} \right) = 0.44 \times \frac{5.2}{1+0.9} \log \left( \frac{101.74 + 25.52}{101.74} \right)$$

$$= 0.09m = 9cm \quad \text{زیاده}$$

$$\sigma'_c = 127 MPa > 108 \rightarrow \text{کاهش}$$

ب)  $\sigma'_{v_0} + \Delta \sigma' = 108 + 25 = 133$

پس اندازه محاسبی در هر ۲ خانه است استفاده کنیم.

$$S_c = C_r \frac{H}{1+e} \log \left( \frac{\sigma_c}{\sigma'_{v_0}} \right) + C_c \frac{H}{1+e} \log \left( \frac{\sigma'_{v_0} + \Delta \sigma'}{\sigma'_{v_0}} \right) =$$

$$\left( 0.44 \times \frac{5.2}{1+0.9} \log \left( \frac{127}{101.74} \right) + 0.44 \times \frac{5.2}{1+0.9} \log \left( \frac{101.74 + 25.52}{101.74} \right) \right) = 0.04m$$

کمتر از حد

نسبت کلیه راه‌های فاکتوری (شماره) می‌باشد. در امتحان خاک فیلد باید به یاد داشت که در امتحان خاک فاکتوری و مربوط به محکم‌نمایی و درسی که زیر طرح یک زیرزمینی است، باید در نظر بگیریم.

نکته: از نسبت اولیه به وقت هادرسوال باید صرف نظر کنید زیرا این مقدار ششگانه است پس این اطلاعاتی درباره نسبت آبی نداریم باید صرف نظر کنیم.

نسبت اولیه آبی

مقدار اصلاح محسوب می‌شود

مقدار اصلاح

$$S_i = \frac{q \times B}{E} (1 - \nu^2) I_1 \sim I_2 \times I_3 \times I_4$$

که ضریب اصلاح انفرادی  $f(\frac{L}{B})$

مقدار  $E$  و  $\nu$  را باید دارد پس


مقدار  $B$  باید در سوال  $E$  و  $\nu$  را بدهد.

در تعداد یعنی نیاز نسبت حساب کنیم.

مقدار  $B$  = قطر  $\rightarrow$  می‌تواند



مثال: در وندیل کار منطقه‌ای از یک لایه ضعیف ماسه‌ست با نیم متر اگم (وزن مخصوص خشک و اشباع به ترتیب برابر ۱۶ و ۱۸  $\frac{kN}{m^3}$ ) شکل شده است. تراز آب زیرزمینی در عمق ۳ متر قرار دارد و عرض  $B$  مربع برابر ۵ متر و در عمق ۳ متر است. بار وارده بر خاک تکیه  $2000 \text{ kN}$  است. با استفاده از روش استیوین نسبت الاستیک مربوط به ۴ سال پس از ساخت را به دست آورید.



برای  $B$  مربع  $I_2 \text{ (cm)}$  در عمق  $B/4$  بر قیده که عقیس از تکیه  $B$  است.

$$S_e = c_1 c_2 (q - q') \sum_0^z \frac{I_z}{E_s} \Delta z$$

نسبت الاستیک

اولیه

$$I_z \text{ (cm)} = 0,15 + 0,1 \times \sqrt{\frac{q - q'}{q' z_1}}$$

$$q' = \gamma D_f = 14 \times 3 = 42 \text{ kN/m}^2$$

قبل بارگذاری → تنش اولیه زیر  $B$

$$q = \frac{2000}{3,5} = 571,43 \text{ kN/m}^2$$

مسانه → تنش کلی به کار زیرش وارد می‌کند

$$q_{z_1} = 4 \times 19 + 0.75 \times (118 - 10) = 70 \text{ KN/m}^2$$

$$z_1 = 0.5B = 1.75$$

$$C_1 = 1 + 0.75 \left[ \frac{q'}{(q - q')} \right] = 1 + 0.75 \left[ \frac{41}{194.27 - 41} \right] = 1.792$$

$$C_2 = 1 + 0.2 \log \left[ \frac{t(\text{year})}{0.1} \right] = 1 + 0.2 \times \log \left[ \frac{9}{0.1} \right] = 1.256$$


$$I_{z(cm)} = 75 + 0.1 \sqrt{\frac{q - q'}{q' z_1}} = 0.418$$

مقدار ضرایب  $I_{z(cm)}$  از سطح زمین را می‌توانیم:

$$3 + 1 + 0.75 = 4.75 \text{ m}$$

که برای شیب بالادریز و ۱.۷۵ متر است.

برای شیب پایین:



$$\frac{0.118 - 0.1}{1.75} \times 1 + 0.1$$

$$\frac{0.418}{0.118} \times 1 + 1.194$$

| $\Delta z$ | $E_s$ | $I_z$ |
|------------|-------|-------|
| 1.75       | 25000 | 0.1   |
| 1.75       | 20000 | 0.1   |
| 3.75       | 10000 | 0.1   |

$$\begin{aligned} 3 < h < 4.75 \\ 4.75 < h < 10 \\ 10 < h < 16 \end{aligned}$$

$$\Delta z_1 = 4.75 - 3 = 1.75$$

$$\Delta z_2 = 4.75 - 4.75 = 0$$

$$\Delta z_3 = 10 - 4.75 = 5.25$$

$$I_1 = 0.418 = 0.1 + \frac{0.418}{1}$$

$$I_2 = 0.418 = 0.1 + \frac{0.418}{1}$$

$$I_3 = 0.418 = 0.1 + \frac{0.418}{1}$$

$$E_1 = 25000 \text{ KN/m}^2$$

$$E_2 = 20000$$

$$E_3 = 10000$$


$$\frac{0.418 \times 1.75}{25000}$$

$$S_e = 0.792 \times 1.256 \times 118.27 \times \left( \frac{0.418}{25000} \times 1.75 + \frac{0.418}{20000} \times 1.75 + \frac{0.418}{10000} \times 5.25 \right)$$

(V)

$$= 0.0118 \text{ mm} = 11.8 \mu\text{m}$$

طرفیت باریکی های بر روی خاک های لایه ای :




$$C_{avg} = \frac{c_1 H_1 + c_2 H_2 + \dots}{\sum H_i}$$

$$\phi_{av} = \frac{\phi_1 H_1 + \phi_2 H_2 + \dots}{\sum H_i}$$

این ارتفاعات لایه های زیری نازک با درجه بندی سطحی از هم  
آنها عبور کنند و به واسطه قوس و دایره های دایره لایه ها است :  
\*  $\text{if } x > B \tan(\phi_{av} + \frac{\phi}{2})$  ← فقط لایه اول دایره دار است و لایه ها صرف نظر.


\*  $\text{if } x < B/2$  ← از لایه اول صرف نظر و لایه دوم (دایره ای) ملاک است (دایره ای لایه ای) که  
مقدار دارد

\*  $B/2 < x < B \tan(\phi_{av} + \frac{\phi}{2})$  ← بکار طرفیت لایه اول ← با استفاده از  $q_0$  و  $(B, L)$   
بکار طرفیت لایه دوم با استفاده از  $q_1$  و  $L+z$  و  $B+z$



طرفیت باریکی لایه دوم را در حالتی که تنش به صورت دایره ای  
به آن منتقل شود برای پی به ابعاد  $(L+z)$  و  $(B+z)$  می باشد  
سپس طرفیت باریکی لایه ۱ و ۲ هر کدام را در نظر بگیرد همان  
ملاک طراحی است

- ① لایه ضعیف روی قوی
- ② لایه قوی روی ضعیف



هنگامی که  $H/B > 1$  → همان لایه اول مدخل است


$$q_u = q_f = c_1 N_{c1} + q N_{q1} + \frac{1}{2} \gamma_1 B N_{\gamma_1}$$



$$\begin{cases} q_f = c N_{c1} S_{c1} + \gamma_1 D_f N_{q1} S_{q1} + 0.5 \gamma_1 B N_{\gamma 1} S_{\gamma 1} \\ q_B = c N_{c2} S_{c2} + \gamma_2 D_f N_{q2} S_{q2} + 0.5 \gamma_2 B N_{\gamma 2} S_{\gamma 2} \\ q_u = q_f + (q_B - q_f) \left( \frac{H}{B} \right)^2 \geq q_f \end{cases}$$

$$\left( \frac{H}{B} < 1 \right)$$


لازمه ضعیف روی قوی :  
 $H/B < 1$



Loose sand & clay

Dense sand

در لایه قوی روی ضعیف با شد ←  $\gamma_2 > \gamma_1$  (مثال)



$$\begin{aligned} \gamma_1 &= 17.29 \text{ کس} \\ \phi_1 &= 0 \\ c_1 &= 57.5 \end{aligned}$$

$$\gamma_2 = 19.84$$

$$\phi_2 = 0$$

$$c_2 = 119.79$$

چون  $H/B < 1$  است پس

لازمه دوم روی ضعیف  
 با بر روی قوی است

$c_2 > c_1 \rightarrow$  لازم دوم قوی تر

$$\frac{H}{B} = \frac{0.91}{1.22} < 1 \quad \left\{ \begin{aligned} q_f &= \left[ 1 + 0.2 \left( \frac{1.22}{1.83} \right) \right] \times 57.5 \times 57.5 + 0.91 \times 17.29 = 350.69 \\ q_B &= 715.7 = \left[ 1 + 0.2 \left( \frac{B}{L} \right) \right] c_2 N_{c2} + \gamma_2 D_f N_{q2} \end{aligned} \right.$$

$\frac{q_2}{q_1} > 1 \rightarrow$  ضعیف روی قوی

$$q_u = q_f + (q_B - q_f) \left( \frac{H}{B} \right)^2 = 350.69 + (715.7 - 350.69) \left( \frac{0.91}{1.22} \right)^2 = 442.2 > q_f \quad \checkmark$$

یک (بهم برآید) ضعیف روی قوی  
 دارد ← از تاب بفرود

در صورتی که از  $q_f$  کمتر یعنی حالت را انبساطی و منقبضی

مقاومتی حرکت و مقاوم (passive و active)

کولب :

کولمب:

$\delta$  زاویه اصطکاک دیواره





$$P_a = \frac{1}{\gamma} \gamma H^2 \frac{\sin^2(\alpha + \phi)}{\sin^2 \alpha \sin(\alpha - \delta) \left[ 1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \beta)}{\sin(\alpha - \delta) \sin(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

$\beta = 0$  و  $\delta = 0$  (دیوار عمودی)  $\rightarrow P_a = \frac{1}{\gamma} \gamma H^2 \tan^2 \left( 45^\circ - \frac{\phi}{2} \right) \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi}$

$$P_p = \frac{1}{\gamma} \gamma H^2 \frac{\sin^2(\alpha - \phi)}{\sin^2 \alpha \sin(\alpha + \delta) \left[ 1 - \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi + \beta)}{\sin(\alpha + \delta) \sin(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

$\beta = 0$  و  $\delta = 0$  (دیوار عمودی)  $\rightarrow P_p = \frac{1}{\gamma} \gamma H^2 \tan^2 \left( 45^\circ + \frac{\phi}{2} \right) \frac{1 + \sin \phi}{1 - \sin \phi}$

مثال) مقدار کل برآیندهای حرکت (active) جانبی را بر هر متر طول دیوار زیر بدست آورید. دیوار عمودی فرض شود  $\delta = 0$



با توجه به اینکه سطح خاک نسبت به دیواره افقی ( $\beta = 0$ ) دیواره قائم ( $\alpha = 90^\circ$ ) و عمودی ( $\delta = 0$ ) می توان نوشت:

$$\phi_1 = 32^\circ \rightarrow ka_1 = \tan^2 \left( 45^\circ - \frac{32^\circ}{2} \right) = 0.467$$

$$\phi_2 = 30^\circ \rightarrow ka_2 = \tan^2 \left( 45^\circ - \frac{30^\circ}{2} \right) = \frac{1}{3} = 0.333$$

حال می توان تنش ها را بر هر متر مربع عمود

$$P_1 = \rho \cdot k a_1 = 100 \times 0,16 \text{ V} = 16,7 \text{ kPa}$$

$$P_2 = P_1 + \gamma h k a_1 = 16,7 + 14,5 \times 0,16 \text{ V} \times 1,5 = 18,1 \text{ kPa}$$

$$P'_2 = (\rho_2 + \gamma h) k a_2 = (100 + 14,5 \times 1,5) \frac{1}{\gamma} = 52,5 \text{ kPa}$$

$$P_3 = P'_2 + \gamma' h \cdot k a_2 = 52,5 + \underbrace{(19,5 - 9,1) \times 1,5 \times 0,16 \text{ V}}_{\gamma'} = 42,5 \text{ kPa}$$

$$P_4 = \gamma \omega h = 9,11 \times 1,5 = 13,7 \text{ kPa}$$

برای محاسبه نیروها و مومنت در پشت راجه بر روی دیوار، به ترتیب زیر عمل می‌کنیم:

$$P_1 = 16,7 \times 1,5 = 25,1 \text{ kN}$$

$$P_2 = \frac{1}{\gamma} \times 1,5 \times 18,1 = 31 \text{ kN}$$

$$P_3 = 52,5 \times 1,5 = 78,8 \text{ kN}$$

$$R = \sum P = 161,4 \text{ kN}$$

$$P_4 = 11 \times \frac{1,5}{\gamma} = 13,7 \text{ kN}$$

$$P_5 = 13,7 \times \frac{1,5}{\gamma} = 45 \text{ kN}$$


$$\bar{y} = \frac{25,1 \times 0,75 + 31 \times 1,125 + 78,8 \times 1,875 + 13,7 \times 2,625 + (45 + 13,7) \times 3,125}{161,4}$$

$$= 2,1 \text{ m}$$





رانش  
۱۰۴




از اصطکاک صرف

۱- جدار دیواری قائم ( $\alpha = 9^\circ$ )

۲- بدول اصطکاک ( $\delta = 0$ )

۳- از چسبندگی خاک پشت دیوار نیز نظر گرفته. نظر می‌کنند

در صورتی که بار قابل توجهی داشته باشد




در صورتی که بار قابل توجهی باشد (Bell)

$$\left\{ \begin{aligned} P_a &= \gamma h \cdot k_a - 2c\sqrt{k_a} \\ P_p &= \gamma h \cdot k_p + 2c\sqrt{k_p} \end{aligned} \right.$$

$$k_a = \frac{1 - \sin \phi}{1 + \sin \phi} < 1$$

$$k_p = \frac{1}{k_a} > 1$$


مثال) نمودار فشار خاکی را با استفاده از تئوری رانش برای دیواره زیر رسم کنید.



اداره رانش

$$P_a = \frac{1}{\gamma} \gamma H^2 \cos \beta \frac{\cos \beta - \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi}}{\cos \beta + \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi}}$$

$$P_p = \frac{1}{\gamma} \gamma H^2 \cos \beta \frac{\cos \beta + \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi}}{\cos \beta - \sqrt{\cos^2 \beta - \cos^2 \phi}} \quad (9)$$



حاله پهن و استاتیک  
نیت دیواره

چون کاهای لایه هاترین دارند بیشترین لایه هوا jump هست. اگر  $u_w$  لایه قبل تعریض شد، به سمت جلوتر میرود  
و اگر  $u_w$  لایه قبل تعریض نشد، به سمت عقب میرود.

$$h=0 \rightarrow P_0 = q \cdot k_a = 2 \times 0.13573 = 0.27146 \text{ kN/m}$$

$$h=4' \rightarrow P_1 = P_0 + \gamma H \cdot k_a = 0.27146 + \left( \frac{110}{1000} \times 2 \times 0.13573 \right) = 0.27146 + 0.2974$$

$$h=4' + \Delta H \rightarrow P_1' = \left( 2 + \frac{110}{1000} \times 4 \right) \times 0.13573 = 0.3887$$

$$h=8' \rightarrow P_2 = P_1' + \gamma H k_a = 0.3887 + \frac{120 - 42.5}{1000} \times 2 \times 0.13573 = 0.493$$

$$h=8' + \Delta H \Rightarrow P_2' = \left( 2 + \frac{110}{1000} \times 4 + \frac{120 - 42.5}{1000} \times 2 \right) \times 0.13573 - \left( 2 \times \frac{400}{1000} \times \sqrt{0.13573} \right) = 0.762$$

$$h=12' \Rightarrow 1.34 = P_3 = \left( 2 + \frac{110}{1000} \times 4 + \frac{120 - 42.5}{1000} \times 2 + 9 \times \frac{120 - 42.5}{1000} \right) \times 0.13573 - 2 \times \frac{400}{1000} \times \sqrt{0.13573}$$

$$h=12' + \Delta H \rightarrow P_3' = 1.754$$

$$h=15' \rightarrow P_4 = 2.214$$

$$h=15' + \Delta H \rightarrow P_4' = 1.31$$


نمودار دارد بر دیواره، جمع نیروی خاک و آب است



در مثلث ها در ارتفاع  $\frac{H}{3}$  وارد می شود در مستطیل ها در وسط.

فشار آب، فشاره ای را ایجاد می کند. و منطبق بر  $k$  می شود.

مثال) معلوم است کنترل دیوارها کل تعادل در برابر لغزش و وارفتگی و کنترل ظرفیت باربری



1) حساب کردن وزن دیواره  $\leftarrow$  است می کنیم  
وزن دیواره =  $W_p$

$\alpha =$  فشار به دیواره.

$P_a$  را به  $P_v$  و  $P_h$  تقسیم می کنیم.

$$\frac{3}{4} - \frac{0.15}{4} = 1.275$$

$$H = 0.9 + 0.3 + 0.7 + (1.275 \times \tan 10^\circ) = 2.82 \text{ m}$$

$$\beta = 10^\circ, \phi = 32^\circ \rightarrow k_a = 0.321 = \cos \alpha \frac{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}$$

$$P_a = \frac{1}{2} \gamma H^2 \times k_a = \frac{1}{2} \times 18 \times 2.82^2 \times 0.321 = 12.7 \text{ ton}$$

ساخت مثلث

$$P_{ah} = P_a \cdot \cos 10^\circ = 12.3 \text{ ton}$$

$$P_{av} = P_a \cdot \sin 10^\circ = 2.2 \text{ ton}$$

$$W_1 = \frac{(0.4 \times 18 + 2.4 \times 18)}{2} \times 0.7 \times 1.4 = 21.5 \text{ ton}$$

ساخت دوزده

$$w_2 = 3 \times 0.9 \times 2.2 = 5.94 \text{ ton}$$

$$w_3 = \left[ \frac{0.15 + 1.25}{2} \times 5.7 + \frac{1.25 \times 0.22}{2} \right] \times 1.7 = 7.14 \text{ ton}$$


الف) کنترل ظرفیت باربری

حد اکثری زیرین و کل اثر برآیند R را باید بیابیم.

$$R = w_1 + w_2 + w_3 + P_{av} = 2.5 + 5.94 + 7.14 + 2.2 = 17.78$$

$$\bar{X} = \frac{w_1 \times 1.5 + w_2 \times 1.5 + w_3 \times 2.5 + P_{av} \times 3 - 12.3 \times \left(\frac{4.82}{3}\right)}{R} = 1.04 \text{ m}$$

فاصله از وسط دیوار تا لبه که مهم -  $\frac{3}{2} = 1.5 \text{ m}$   $1.5 - 1.04 = 0.46 \text{ m}$



عرض از منظر

$$e = \frac{B}{2} - \bar{X} = \frac{3}{2} - 1.04 = 0.46 \text{ m}$$

$$\sigma_{\text{Max}, \text{Min}} = \frac{R}{B} \left( 1 \pm \frac{4e}{B} \right) = \frac{17.78}{3} \left( 1 \pm \frac{4 \times 0.46}{3} \right) \rightarrow$$

$$q_{\text{max}} = 12.9 < q_{\text{sa}} \rightarrow \text{ok}$$

$$q_{\text{min}} = 1 > 0.05 \rightarrow \text{ok}$$

→ ok ✓

q<sub>min</sub> نباید منفی شود اگر شد یعنی

$$\sigma = \frac{F}{A} \pm \frac{Mc}{I}$$

بی بلند شده

با توجه به q<sub>max</sub> بیشتر از q<sub>sa</sub> به دست آید وایش q<sub>min</sub> در زیرین منفی شود باید ابعاد  
را بزرگتر کرد و کنترل ها را دوباره انجام داد

ب) کنترل لغزش

$$F.S = \frac{\text{سُرودای مقاوم}}{\text{سُرودای مخرب}} = \frac{P_p + R \tan \delta + C.B}{P_{ah}} =$$

$$P_p = \frac{1}{\gamma} \times H^2 k_p = \frac{1}{\gamma} \times 1,8 \times (1,2)^2 \times 3,15 = 5 \text{ ton}$$

ضخامت خاک زیری

$D = 999013 \quad \tan^2(45 + \frac{\phi_r}{2})$

$k_p$  را باید با زاویه  $24^\circ$  به دست بیایم.

$$F.S = \frac{5 + (37,7 \times 0,67 \times \tan 24^\circ) + (3 \times 0)^{C=0}}{12,3} = 1,9 > 1,5 \text{ OK}$$

لغزش

زاویه اصطکاک برابر  $\phi$  خاک پستی را از است  $\phi$  خاک لایه پایین (در نظر گرفته می شود)  
 به این احتمال برداشتن خاک سخت می دیوار وجود داشته باشد،  $P_p = 0$  در نظر گرفته می شود  
 ب) کنترل وارفتگی:

$$F.S_{\text{وارفتگی}} = \frac{\text{لنگر وارفتگی حول نقطه A در طول پیچشی می شود}}{\text{برای لنگرهای مقاوم}} =$$

$$\sum M_A = 2,5 \times (1,5) + 4,5 \times (1,5) + 7,14 \times (2,545) + 1,2 \times (3) = 44,7 \text{ ton.m}$$

لنگر مقاوم حول A

A = پیچشی که می شود سیفود وارفتگی شود


$$\sum M_A = \frac{P_{ah}}{3} \times \frac{H^2}{3} = 27,94 \text{ ton.m}$$

لنگر مخرب حول A

حقیقی  $P_{ah}$  است

$$F.S_{\text{وارفتگی}} = \frac{44,4}{27,94} = 1,57 > 1,5 \text{ OK}$$





$$1) : A = \frac{1}{2} \times 0.22 \times 1.25 = 0.1375$$

$$\bar{x} = \frac{1.25 \times 0.22}{2} = 0.1375$$

$$2) A = \frac{1}{2} \times 1.25 \times 0.17 = 0.10625$$

$$\bar{x} = 0.17 + \frac{1}{3} \times 1.25 = 0.5833$$

$$3) A = 0.17 \times 0.17 = 0.0289$$

$$\bar{x} = 0.17 = 0.17$$

$$\bar{x} = \frac{A \bar{x}}{\Sigma A} = \frac{0.1375 \times 0.1375 + 0.10625 \times 0.5833 + 0.0289 \times 0.17}{0.1375 + 0.10625 + 0.0289} = 0.17$$

$$\Sigma A = 0.1375 + 0.10625 + 0.0289$$

$$\bar{x} = 0.17 = 0.17$$

$$q_p = C N_c^* + q N_q^* + \gamma D N_{\gamma}^*$$

صاف نظر

$$Q_u = Q_p + Q_s$$

pile point      frictional resistance

$$Q_p = A_p \times q_p$$


$$Q_s = \sum P \times \Delta L \times f$$

اصطفاک هر باره      طول باره ها

$$Q_{all} = \frac{Q_u}{F.S} = \frac{Q_s + Q_p}{F.S}$$

\* اگر  $F.S$  برای نوب و جدار (مقاومت) باشد باید هر کدام را بقسم  $F.S$  بخش کنیم

برای شمع آزمونهای SPT و CPT استفاده می کنند.



نتایج SPT را باید از  $40D$  بالای شمع و  $50D$  پایین شمع استفاده کنیم.

مثال: یک شمع پوسته بتنی به طول  $10.5$  متر و قطر  $40$  cm در خاک ماسه ای تراشیده شده است.  
باتوجه به نتایج SPT، ظرفیت باربری شمع را بدست آورید.


| عمق (m) | $N_{40}$ |
|---------|----------|
| ۱.۵     | ۶        |
| ۳       | ۷        |
| ۴.۵     | ۵        |
| ۶       | ۸        |
| ۷.۵     | ۱۰       |
| ۹       | ۱۰       |
| ۱۰.۵    | ۱۳       |

| عمق  | $N_{40}$ |
|------|----------|
| ۱۲   | ۱۵       |
| ۱۳.۵ | ۱۸       |
| ۱۵   | ۲۰       |
| ۱۷   | ۱۷       |
| ۱۸.۵ | ۱۱       |

| عمق | $N_{40}$ |
|-----|----------|
| ۲۰  | ۲۱       |

هر چه در عمق خاک بیشتر،  
خاک متراکم تر می شه و

dense تر می شه پس به طور کلی مقاومت با افزایش  
عمق بیشتر و ظرفیت باربری شمع هم بیشتر می شه ( $N_{40}$ ) (۱۲)



در این باره N ها را با این نسبت میگیریم  
 نمانده N شعاع شود.

$$\bar{N}_{y_0} = \frac{5 + 1 + 10 + 10 + 13 + 15}{4} = 10.17 = 10$$

روش میره هوف:

$$Q_p = A_p (q_p) = A_p \left( 0.4 P_a \times \bar{N}_{y_0} \times \frac{L}{D} \right) \leq A_p (4 P_a \bar{N}_{y_0})$$

بدون بعد      فشار اتمسفر

$$A_p \left( 0.4 P_a \times \bar{N}_{y_0} \times \frac{L}{D} \right) = \frac{\pi (0.4^2)}{4} \left[ 0.4 \times 100 \times 10 \times \frac{10}{0.4} \right] = 1313.7 \text{ kN}$$

$$A_p (4 P_a \bar{N}_{y_0}) = \left( \frac{\pi \times 0.4^2}{4} \right) (4 \times 100 \times 10) = 434.17 \text{ kN}$$

$$Q_p = 434.17 \text{ kN}$$

$$L = 10 \text{ m}$$

برای مقاومت جذبی با فرض شعاع به عنوان شعاع با جابجایی کم  
 depth = 10 m

$$\bar{N}_{y_0} = \frac{4 + 7 + 5 + 1 + 10 + 10 + 13}{7} = 8.43 \approx 8$$

رندش شعاع مقعولا

$$\text{Meyerhof} \rightarrow f_{avg} = 0.01 \times P_a \times \bar{N}_{y_0} = 0.01 \times 100 \times 8.43 = 8.43$$


مقطع تنش هبار

$$Q_s = P \times L \times f_{ave} = (\pi \times 0.4^2) 10 \times 8.43 = 119.18 \text{ kN}$$


$$Q_u = Q_p + Q_s = 434.17 + 119.18 = 553.35 \text{ kN}$$



مثال (هندسی ماسه را می بینیم) الودای برای بلندترین برج جهان، برج دی را  
 در دستور کار دارند. شعاع ها  $100m$  و  $L=$  کوبش و یا مقاطع فولادی به قطر  $1.5m$   
 می باشند. وزن برج به همراه سازه شعاع  $500000 ton$  است. با استفاده از  $FS=3$   
 و بدون در نظر گرفتن نیروی شعاع، تعداد شعاع مورد نیاز  $(n=?)$



طول بحرانی: وقتی ظرفیت یابری شعاع را می خواهیم بنویسیم. اگر عملاً عمق  $50 = 50H$   
 فعلی اندازه اش نباید ولی تأثیر روی یابری ندارد. به همین دلیل طول بحرانی می گیرند.  
 معنی تأیید طول  $L_{cr} = 15D$  و بعد از آن ثابت



$D = 1.5$   
 $L_{cr} = 15 \times 1.5 = 22.5m$

$L = 50m$   
 $FS = 3$

for  $\phi = 34^\circ$  Fig 9.12 Das  $N_q^* = 171$

Meyerhof:

$Q_p = A_p \times q' N_q^* \leq A_p \cdot q_L = A_p \cdot (0.5 Pa N_q^*) \tan \phi'$

$Q_p = \left( \frac{\pi \times 1.5^2}{4} \right) (10 \times 30 + 11 \times 20) \times 171 = 154377.1 \text{ kN}$

$$Q_p = \left( \frac{\pi \times 1,5^2}{4} \right) (0,5 \times 100 \times 141) \tan 34^\circ = 10714,1 \checkmark$$

Skin resistance:  $L_{cr} = 15D = 22,5 \text{ m}$

$$Q_s = f_{avg} \times PL = (k \alpha'_0 \tan \delta'_0) PL$$

باقی به همین شیوه

for steel pile  $\rightarrow k = 124$  من هم تاب

$$\delta'_0 = (0,5 - 0,1) \phi' = 0,4 \phi' \rightarrow \begin{cases} \delta_1 = 19,5^\circ \\ \delta_2 = 23,4^\circ \end{cases}$$

$$0 < L < 22,5 \text{ m}$$

$$f_{avg,1} = 1,24 \left( \frac{22,5}{P_{شکل ۲}} (20 - 10) \right) \tan(19,5^\circ) = 50,194$$

$$22,5 < L < 30 \quad f_{avg,2} = 1,24 (22,5 \times 10) \tan(19,5^\circ) = 100,394$$

$$30 < L < 50$$

$$f_{avg,3} = 1,24 \times (22,5 \times 10) \tan 23,4^\circ = 122,411$$

یا  $Q_s$  در کل به  $f_{avg}$  در هر ناحیه را در ضرایب  $\tan \delta'_0$  ضرب کنیم.

$$Q_s = \pi \times 1,5 \times (22,5 \times 50,194 + 7,5 \times 100,394 + 10 \times 122,411) = 20442,1 \text{ kN}$$

$$Q_u = Q_s + Q_p = 20442,1 + 10714,1 = 31156,4 \text{ kN}$$

$$Q_{all} = \frac{Q_u}{F.S} = \frac{31156,4}{3} = 10385,47 \text{ kN} = 1038,54 \text{ ton}$$

$$n = \frac{500000}{1038,54} = 480,49 \rightarrow n = 481$$

$$Q_p = \left( \frac{\pi \times 1,5^2}{4} \right) (0,5 \times 100 \times 141) \tan 34^\circ = 10714,1$$

نسبت شمع‌های شنی

$$S_e = S_{e1} + S_{e2} + S_{e3}$$

نسبت الاستیک شمع  
نسبت الاستیک شمع  
نسبت الاستیک شمع

$$S_{e1} = \frac{(Q_{wp} + \gamma Q_{ws}) L}{A_p E_p}$$

$$\gamma = 0.15 - 0.14 V$$

$$S_{e2} = \frac{q_{wp} D (1 - \mu_s^2)}{E_s} I_{wp}$$

$$q_{wp} = \frac{Q_{wp}}{A_p}$$

$$S_{e3} = \left( \frac{Q_{ws}}{P_L} \right) \frac{D}{E_s} (1 - \mu_s^2) I_{ws}$$

$$I_{ws} = 1 + 0.15 \sqrt{\frac{L}{D}}$$

$$S_g(e) = \sqrt{\frac{B_g}{D}} S_e \quad \text{و} \quad S_g(e) = \frac{0.194 q \sqrt{B_g} I}{N_{40}}$$


نسبت نیرو شمع

$$q = \frac{Q_g}{L_g B_g}$$

$$I = 1 - \frac{L}{1.8 B_g} \geq 0.15$$

برای نسبت کلیت نیرو شمع: بار وارد بر سطح شمع را به عمق  $\frac{2L}{3}$  از سطح متصل به دیوار و در ۲:۱ افکانه تنش در عمق ۱/۳ از سطح شمع نسبت کلیت را به دست می‌آورند.

مثال) نیرو شمع  $3 \times 3$  متری  $1m$  و عمق شمع  $D=1.2m$  بار  $2500 kN$  را تحمل می‌کند.  
 (a) تعیین  $S_F$  شمع  
 (b) محاسبه نسبت کل نیرو شمع



Dense sand  
 $\gamma = 14 \text{ kN/m}^3$ ,  $\gamma_{sat} = 17.5 \text{ kN/m}^3$   
 $\phi = 31^\circ$ ,  $E_s = 30 \text{ MPa}$  و  $E_p = 30 \text{ MPa}$   
 $M_B = 3.5 \times 10^{-4} \text{ MN/m}^2$  و  $\lambda = 19.1 \text{ kN/m}^2$   
 (۱۳)



$$D = 0.4 \text{ m} \quad \left\{ \begin{array}{l} L/D = \frac{10}{0.4} = 25 > 10 \quad \checkmark \\ L = 10 \text{ m} \end{array} \right.$$

✓

$$n = 9 \quad \text{spacing} = S = 1 \text{ m}$$

$$L + D = 10.4 \text{ m}$$


$$\text{single pile: } \left\{ \begin{array}{l} \text{طول} = \pi D = \pi \times 0.4 = 1.24 \text{ m} \\ \text{مساحت} = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi \times 0.4^2}{4} = 0.124 \text{ m}^2 \end{array} \right.$$

$$\text{Diagram showing three circles representing piles with diameter D, spaced at distance S.$$

$$\text{Diagram showing three circles representing piles with diameter D, spaced at distance S, with a total length of 10.4 m.$$

$$\text{pile group } \left\{ \begin{array}{l} \text{طول} = 2(L_g + B_g) = 2(4.4 + 1.4) = 11.2 \text{ m} \\ \text{مساحت} = L_g \times B_g = 4.4 \times 1.4 = 6.16 \text{ m}^2 \end{array} \right.$$

$$k_{ps} = \frac{E_p}{E_s} = \frac{30 \times 10^4}{10 \times 10^3} = 3000 > 500$$

با استفاده از روش  $\frac{E_p}{E_s}$  با شد از جدول طول خوری شعاع تقریبی در دسترس  
استفاده از روش  $B$  برای کارایی ضریب با بررسی شعاعی.

$$B = (1 - \sin \phi) \tan \phi = (1 - \sin 31) \tan 31 = 0.29$$

$$Q_{ult} = Q_f + Q_b$$

$$Q_f = \beta \sigma'_z \times (PL) = 0.29 (2 \times 17 + 1 \times (17.5 - 9.8)) (10 \times 1.24) = 209 \text{ kN}$$

$$Q_b = N_q \left( \frac{A_b}{A_{q_{ref}}} \right) \times A_b = 10 \times (2 \times 17 + 1 \times (17.5 - 9.8)) \times 0.124 = 441 \text{ kN}$$

$$Q_{ult} = Q_f + Q_b = 209 + 441 = 650 \text{ kN}$$

$$Q_{ult} = n \times 650 = 5850 \text{ kN}$$

حال ضریب گروهی را به دست می آوریم:  
مساحت جانبی هر پیل  
مساحت جانبی منفرد

$$(Q_f)_g = \beta \sigma'_z (\text{مساحت جانبی}) \times L = 209 \times \frac{11.2}{1.24} = 1892 \text{ kN}$$

$$(Qb)_g = N_g \sigma'_x \left( \frac{1}{2} \frac{b}{a} \right) = 441 \times \frac{1.74}{0.124} = 1700 \text{ kN}$$

$$\rightarrow (Q_{UH})_g = \min(51\%, 11.9\%) = 51\% \text{ kN}$$

$$S.F = \frac{2u}{1000} = 7$$

حاشیه نسبت برودت

$$\text{نسبت الاستدراج} = \sqrt{\frac{B_g}{D}} \text{ Se}$$

$$S = \sqrt{\frac{B_g}{D}} = \text{نسبت الاستداده شعاع}$$
 و مطابق آن که برابر  $4.77 \text{ KN}$  است -  $\frac{2500}{9} = 277 \text{ KN}$  است که اصله کاب صیار  $20.9 \text{ KN}$  آن را حمل کرد

$$S_e = S_{e_1} + S_{e_2} + S_{e_3}$$

$$\delta e_1 = \frac{(Q_{wp} + \int Q_{ws})L}{A_p E_p} = \frac{(41.14 + 0.14 \times 10.9)10}{0.124 \times 10^4 \times 10^4} = 0.10 \times 10^{-4} \text{ m} = 0.10 \text{ mm}$$

$$S_{ey} = \frac{q_{wp} D (1 - M_s^r) I_{wp}}{E_s}$$

$$S_{e_r} = \frac{0.75 \times 10^{-6} \times 0.75 \times (1 - 0.75)^2 \times 0.75 \times 10^6}{10 \times 10^{-6}} = 0.44 \times 10^{-4} = 0.44 \text{ mm}$$

$$S_{\pi} = \left( \frac{Q_{WS}}{PL} \right) \left( \frac{D}{E_S} \right) (1 - M_S^r) \quad I_{WS} = \left( \frac{109}{144 \times 10} \right) \left( \frac{0.1}{10 \times 10^3} \right) (1 - 0.1^r) \bar{I}_{WS}$$

$$= 0.1 \sqrt{0.001} \times 10^{-3} \text{ m} = 0.1 \text{ mm}$$

$$\underbrace{\gamma + 0.13 \omega \sqrt{\frac{L}{D}}}_{\gamma_{NA}} = 0.1$$

$$S_e = 0,8 + 0,44 + 0,1 = 1,34 \text{ mm} \leq V \text{ mm}$$

$$s_{eq} = \sqrt{\frac{B_g}{D}} \quad s_e = \sqrt{\frac{Y_1 K}{W_1 K}} \times 7,94 = 1 \text{ mm} \checkmark$$

نسبت خالص  $\gamma =$  در وسط لایه رستخیز است

$$z = \frac{10}{\gamma} + 3 + \frac{1}{\gamma} = 4.13 \text{ m}$$

$$\Delta \sigma = \frac{Q_{avg}}{(B_g + z)(L_g + z)} = \frac{2500}{(2.13 + 4.13)^2} = 29.3 \text{ kPa}$$

$$S_c = m_{ve} \cdot H \cdot \Delta \sigma'_z = 0.5 \times 10^{-3} \times 29.3 \times 1 = 14.65 \times 10^{-3} \text{ m} = 14.65 \text{ mm}$$

$$S_{total} = S_e + S_c = 10 + 14.65 = \boxed{24.65 \text{ mm}}$$



عدد SPT } عدد بالتر: سخت تر  
 - مایل تر: نرم تر  
 - حتی در صورت خاک متوازن چنانچه تغییر کند، بازرایم مسئولیت بر عهده نمی‌باشد.  
 اهمیت این اعداد درست است.




FIG. 2.90 Typical geologic section across site shown on Fig. 2.89. Stratum descriptions: (1) recent alluvium and marine deposits consisting of interbedded organic silts, sands, and clays; (2) residual soil: silt, clay, and sand mixtures; (3) micaceous saprolite: highly decomposed gneiss retaining relict structure; (4) weathered and partially decomposed gneiss.

- ① خاک صغیف خردابی - گل چلاسی اوکا نیل - خاک آلی به برگ بی دریا خوب است.  
 ② خاک رستی - رسته دار یا خاک نری مرده یا جامه جا مرده به صغیف است.  
 ③ سنگ ها صغیف مرده و ارفقه از هم جدا شده - سنگ هوا زده یا سنگ هوا زده  
 ④ هوا زده (سنگ) کل جزئی تر




FIG. 2.87 Core recovery of about 90% in fractured diorite grading to gneiss; RQD about 40 to 70%. Coring with NX double-tube swivel-type barrel.



Happy Engineering Co Test boring report log UD-C (1) Boring No. 1

Project: New Plant Bldg. Location: Uptown N.J. Sheet 1 of 1

Client: Widget Inc. Coordinates: N102563.02, E78765.50 Project No. 7B-102

Contractor: Drill-Good Inc. Driller: W. Dowell Inspector: J. EYESHARP

Date started: 7-21-78 Date finished: 7-21-78 Surface Elevation: 15.20 ft Datum: MSL

| Depth, ft | Casing blows | Sample No. | N(12) | Sampler (2) | Recovery, % | Symbol | Strat. Elev. | Material and stratum description                                                             | UCS or ROD | Moisture (4) | Laboratory tests |     |    |           |
|-----------|--------------|------------|-------|-------------|-------------|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------|-----|----|-----------|
|           |              |            |       |             |             |        |              |                                                                                              |            |              | NMC              | LL  | PL | Other (5) |
| 3         | 1            | 8          | SS    | 50          |             |        | 4.80         | Topsoil; dark grey silty fine sand                                                           |            | D            |                  |     |    |           |
| 6         | 2            | 12         | SS    | 75          |             |        |              | Brown c-f sand, trace silt, stratified, loose                                                | Jm         | m            |                  |     |    | G         |
| 5         | 3            | 6          | SS    | 0           |             |        |              |                                                                                              |            |              |                  |     |    |           |
|           | 4            | 4          | SS    | 60          |             |        | -0.30        |                                                                                              | Sm         | w            |                  |     |    |           |
|           | 5            | 100        | P     | 100         |             |        |              | Dark grey organic silt and clay, w/ shell fragments, soft,                                   | OL         | W            | 110              | 120 | 70 | C, V-lab  |
|           | 6            | 2          | SS    | 40          |             |        |              |                                                                                              | OH         | W            | 80               | 85  | 68 | C, V-lab  |
| 10        | 7            | 18         | SS    | 60          |             |        | -5.00        |                                                                                              | OH         | W            |                  |     |    |           |
|           | 8            | -          | D     | 80          |             |        |              | Multicolored clayey c-f sand, micaceous (residual soft), compact                             | SC         | W            | 26               | 23  | 19 | C, T      |
|           | 9            | 20         | SS    | 60          |             |        |              |                                                                                              | S.C        | M            |                  |     |    |           |
| 15        | 10           | 27         | SS    | 65          |             |        | -10.30       | Grading to saprolite; multicolored silty c-f sand, micaceous                                 | SP         | M            |                  |     |    |           |
| 20        | 11           | 59 1/2     | SS    | 70          |             |        | -14.80       | Grading to moderately decomp gneiss; light grey; soft to hard, closely jointed mod. foliated | WM         |              |                  |     |    |           |
|           | 12           |            | DS    | 85          |             |        | -18.60       |                                                                                              | 60%        |              |                  |     |    |           |
| 25        |              |            | (NX)  |             |             |        |              | Gneiss; light gray, very hard, weathering slight, texture: c-m                               | WS         |              |                  |     |    |           |
|           | 13           |            | DS    | 95          |             |        |              | fabric: mod. foliated minerals: atx, feldspar hornblende                                     | 75%        |              |                  |     |    |           |
| 30        |              |            | (NX)  |             |             |        |              | End of boring at 37 ft                                                                       |            |              |                  |     |    |           |

Notes:

(1) Boring type: W-wash, UD-undisturbed, C-core (Size NX).

(2) Samplers: SS-split spoon, S-Shelby, P-piston, D-Denison, O-other (Describe).  
Core barrels: ST-single tube, DT-double tube, DS-double tube swivel.

(3) N= sum of last 12 in.

(4) Soil moisture: D-dry, M-moist, W-wet, GWL - ▼ (date).

(5) Other tests: G-grain size, C-consolidation, T-triaxial, U-unconfined, V-field vane, K-field perm.

این تپون در محل زمین است  
عدد نمونه

FIG. 2.92 Example of test boring report log for soil and rock boring.

NMC  
normal moisture content  
natural

با استفاده از

جمع آوری اطلاعات

تحقیق

تفسیر

کاربرد عمل

درماندگی / استفاده

اطلاعات زمین شناسی

اطلاعات سازه

لایه های خاکستری

هم داری و نیست

المان های ساختمانی

زمین

ایستادن

آنها را می بیند

مستقیم

افق

ایستادن

مستقیم

مستقیم

مستقیم

Data collection

Analysis

Preliminary Interpretation

Site reconnaissance

Final map preparation

1. Geologic data  
Reports: Geology and groundwater  
Maps: Surficial, bedrock, structural,  
soil surveys

Review

2. Soil/rock engineering data  
Technical publications, reports from public  
agencies, private correspondence, for boring  
logs, maps, laboratory data

Review

3. Terrain analysis data  
a. Large area or seismic study:  
(1) Topographic maps: 1:100,000;  
1:50,000; and 1:25,000  
(2) Imagery:  
LANDSAT 1:1,000,000 and 1:125,000  
SLAR 1:125,000  
Photos (U-2 or RB-57) 1:125,000  
Photos 1:40,000 and 1:20,000  
b. Small area study (nonseismic)  
(1) Topographic maps: 1:50,000; 1:25,000  
and 1:10,000  
(2) Imagery (Photos): 1:40,000 or 1:20,000  
and 1:10,000

Analysis

Prepare preliminary engineering geology map  
Soil types  
Drainage  
Rock type/depth  
Rock structure  
features  
Groundwater depth  
Hazards identified:  
Slides  
Sinkholes  
Faults  
Floodplains

Identify features for reconnaissance  
Hazards, cuts, quarries, etc.

Field reconnaissance of site  
Surface exposures of soil/rock  
Cuts  
River banks  
Excavations  
Quarries/pits  
Slopes

Plot on preliminary map, make sketches, take photos

Prepare final engineering geology map  
Incorporate field observations and reanalyze landform data

Program explorations  
Check boundaries  
Geologic sections  
Samples  
In situ testing

The elements of the geologic land reconnaissance study

هدف ما برای - خصوصیات سطح (پروژه)  
① عارضه های طبیعی  
② عارضه های انسانی  
③ جمع آوری اطلاعات مورد نیاز

با توجه به نیازهاست






FIG. 2.89 Example of test pit and boring location plan using topographic map and engineering geology map as base map. [Courtesy of Joseph S. Ward & Associates.]




Fig. 17.2 Common types of mat foundations. (a) Flat plate; (b) flat plate thickened under columns; (c) two-way beam and slab; (d) flat plate with pedestals; (e) cellular construction; (f) basement walls as rigid frame.

ب کثافت بارشون

بارها به هم می زور  
کردن ف، در کل بارها  
ستون ها، طمع است  
کنیم

دستی با رضای ترا (سیم)  
علاقه بر اینکه زیر ستون ها یکبار  
کنارها مرتبط به هم می شن

کف در عمق کثافت  
است و کی زیر ستون را  
بزرگ و کوچک کنیم

جعبه ای (box)

محیط پانزده خواهم و کی نیازی نیست هم عمق را با بتن  
در کنیم. در جاهای کارخانه کی رخ می ده. که لوله و اینها هم  
س فوا هم بزرگیم. حتی ممکنه اگر نیاز نداشتیم به  
صخره اش با خاک در کنیم که هم هزینه حمل خاک کم  
بیشتر کم. هم هزینه بتن کم



ی های کم عمق بویژه و سازه  
ای به هم متصل هستند

حاشای نه در بین اینها فاصله انداخته ، تا آنکه دراز  
می باشد بویژه سازه  
سازه های بلند







Fig. 16.2 Types of continuous footings.

ی این سازه



درگاه کوهستانی

این سازه با این سازه و سازه بالا و پایین

Fig. 16.1 Conditions for use of combined footings. (a) Footings which will be subjected to overturning moment and nonuniform soil pressure can be combined using conventional design practice; (b) footings loaded and placed so that space between footings is small. Generally, if space between footings is less than  $B$  it will be more economical to combine or about two footings; (c) if footings occupy most of foundation space, consider a mat or combining footings.

این سازه عموماً در زمین های  
عمیق و در زمین های  
عمیق و در زمین های


ی این سازه های همگرا  
ی این سازه های همگرا  
ی این سازه های همگرا



مات (mat)  
مات (mat)  
مات (mat)

این سازه با این سازه و سازه بالا و پایین  
ی این سازه با این سازه و سازه بالا و پایین  
ی این سازه با این سازه و سازه بالا و پایین





active  
رشتن چینی فعال

$P_a = \frac{1}{\gamma} k_a \gamma H^2$

$K_a$  = Coulomb's active earth pressure coefficient

$$= \frac{\sin^2(\beta + \phi)}{\sin^2 \beta \cdot \sin(\beta - \delta) \left[ 1 + \frac{\sin(\phi + \delta) \cdot \sin(\phi - \alpha)}{\sin(\beta - \delta) \cdot \sin(\alpha + \beta)} \right]^2}$$


$H$  = height of the wall

Table 7.3 Values of  $K_a$  [Eq. (5.19)] for  $\beta = 90^\circ$ ,  $\alpha = 0^\circ$

| $\phi$ (deg) | $\delta$ (deg) |        |        |        |        |        |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|              | 0              | 5      | 10     | 15     | 20     | 25     |
| 28           | 0.3610         | 0.3448 | 0.3330 | 0.3251 | 0.3203 | 0.3186 |
| 30           | 0.3333         | 0.3189 | 0.3085 | 0.3014 | 0.2973 | 0.2956 |
| 32           | 0.3073         | 0.2945 | 0.2853 | 0.2791 | 0.2755 | 0.2745 |
| 34           | 0.2827         | 0.2714 | 0.2633 | 0.2579 | 0.2549 | 0.2542 |
| 36           | 0.2596         | 0.2497 | 0.2426 | 0.2379 | 0.2354 | 0.2350 |
| 38           | 0.2379         | 0.2292 | 0.2230 | 0.2190 | 0.2169 | 0.2167 |
| 40           | 0.2174         | 0.2098 | 0.2045 | 0.2011 | 0.1994 | 0.1995 |
| 42           | 0.1982         | 0.1916 | 0.1870 | 0.1841 | 0.1828 | 0.1831 |

مات دیوار قائم و خاک رست افقی

Passive  
رشتن چینی فعال



$P_p = \frac{\gamma H^2}{\gamma} k_p$

$2 = \frac{H}{\gamma}$

$K_p$  = Coulomb's passive pressure coefficient

$$= \frac{\sin^2(\beta - \phi)}{\sin^2 \beta \cdot \sin(\beta + \delta) \left[ 1 - \frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi + \alpha)}{\sin(\beta + \delta) \sin(\beta + \alpha)} \right]^2}$$


7.10  
Table 7.10 Values of  $K_p$  [Eq. (5.27)] for  $\beta = 90^\circ$  and  $\alpha = 0^\circ$

| $\phi$ (deg) | $\delta$ (deg) |       |       |       |        |
|--------------|----------------|-------|-------|-------|--------|
|              | 0              | 5     | 10    | 15    | 20     |
| 15           | 1.698          | 1.900 | 2.130 | 2.405 | 2.735  |
| 20           | 2.040          | 2.313 | 2.636 | 3.030 | 3.525  |
| 25           | 2.444          | 2.830 | 3.286 | 3.855 | 4.597  |
| 30           | 3.000          | 3.506 | 4.143 | 4.977 | 6.105  |
| 35           | 3.690          | 4.390 | 5.310 | 6.354 | 8.324  |
| 40           | 4.600          | 5.590 | 6.916 | 8.879 | 11.772 |


Table 5.6 General Range of Wall Friction Angles for Masonry or Mass Concrete Walls

| Backfill material | Range of $\delta$ (deg) |
|-------------------|-------------------------|
| Gravel            | 27-30                   |
| Coarse sand       | 20-28                   |
| Fine sand         | 15-25                   |
| Stiff clay        | 15-20                   |
| Silty clay        | 12-16                   |

تجربیت سطح شکست دیوار  
اصطلاحات بین دیوار و خاک



فصل



معادن

Figure 5.14 Nature of failure surface in soil with wall friction for (a) active pressure case; (b) passive pressure case

Table 5.7 Values of  $K_p$  (Eq. (5.28)) for a Vertical Wall with Horizontal Cohesionless Soil as Backfill\*

| $\delta$ (deg) | $\phi$ (deg) |      |      |      |       |       |
|----------------|--------------|------|------|------|-------|-------|
|                | 20           | 25   | 30   | 35   | 40    | 45    |
| 0              | 2.04         | 2.46 | 3.00 | 3.69 | 4.60  | 5.83  |
| 5              | 2.27         | 2.78 | 3.44 | 4.31 | 5.46  | 4.09  |
| 10             | 2.47         | 3.08 | 3.86 | 4.92 | 6.36  | 8.43  |
| 15             | 2.64         | 3.34 | 4.28 | 5.53 | 7.30  | 9.89  |
| 20             | 2.87         | 3.61 | 4.69 | 6.17 | 8.30  | 11.49 |
| 25             |              | 4.0  | 5.12 | 6.85 | 9.39  | 13.20 |
| 30             |              |      | 5.81 | 7.61 | 10.60 | 15.31 |
| 35             |              |      |      | 8.85 | 12.00 | 17.65 |
| 40             |              |      |      |      | 14.40 | 20.48 |
| 45             |              |      |      |      |       | 25.47 |

\* After Shields and Tolunay (1973)

در زمین  $k_a = \frac{1}{k_p}$




Figure 5.15 Variation of  $K_p$  obtained from Terzaghi and Peck's method [vertical backface of wall ( $\beta = 90^\circ$ ) and horizontal granular backfill]

تعارف  $K_p$  با روش ترزاگی و پک (۱۹۶۷)

سطح پهن صاف شکست لغزیت ایستاد  
تغییر شده است

حل اعمال بار به  
دیوار ازین  
active و  
passive  
به لغزیت






Figure 5.16 Notations for active pressure—Eqs. (5.29), (5.30), (5.31)

۳۱۵۰ فرود

ش چینی خند برش زمین

فصل رتبه  
حالت دیوار ایستاده

دیوار قائم است ولی توزیع نیروی خند دیوار را از آن حساب

$$K_a = \cos \alpha \frac{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}$$

حالت  $\beta = 90^\circ$  (دیوار قائم)

$C = 0$

جدول ۷/۱

Table 7.1 Active Earth Pressure Coefficient,  $K_a$  [Eq. (5.29)]

| $\alpha$ (deg) | $\phi$ (deg) $\rightarrow$ |       |       |       |       |       |       |
|----------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | 28                         | 30    | 32    | 34    | 36    | 38    | 40    |
| 0              | 0.361                      | 0.333 | 0.307 | 0.283 | 0.260 | 0.233 | 0.217 |
| 5              | 0.366                      | 0.337 | 0.311 | 0.286 | 0.262 | 0.240 | 0.219 |
| 10             | 0.380                      | 0.350 | 0.321 | 0.294 | 0.270 | 0.246 | 0.225 |
| 15             | 0.409                      | 0.373 | 0.341 | 0.311 | 0.283 | 0.258 | 0.235 |
| 20             | 0.461                      | 0.414 | 0.374 | 0.338 | 0.306 | 0.277 | 0.250 |
| 25             | 0.573                      | 0.494 | 0.434 | 0.385 | 0.343 | 0.307 | 0.275 |

Note: With  $\alpha = \phi$ ,  $K_a = \cos \alpha$ . So,  $\alpha = \phi = 28^\circ$ ,  $K_a = 0.883$

$\alpha = \phi = 30^\circ$ ,  $K_a = 0.866$

$\alpha = \phi = 32^\circ$ ,  $K_a = 0.848$

$\alpha = \phi = 34^\circ$ ,  $K_a = 0.829$

$\alpha = \phi = 36^\circ$ ,  $K_a = 0.809$

$\alpha = \phi = 38^\circ$ ,  $K_a = 0.788$

$\alpha = \phi = 40^\circ$ ,  $K_a = 0.766$

$$K_p = \cos \alpha \frac{\cos \alpha + \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}{\cos \alpha - \sqrt{\cos^2 \alpha - \cos^2 \phi}}$$

حالت  $\beta = 90^\circ$  (دیوار قائم)

$C = 0$

Table 7.2 Passive Earth Pressure Coefficient,  $K_p$  [Eq. (5.33)]

| $\alpha$ (deg) | $\phi$ (deg) $\rightarrow$ |       |       |       |       |       |       |
|----------------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                | 28                         | 30    | 32    | 34    | 36    | 38    | 40    |
| 0              | 2.770                      | 3.050 | 3.255 | 3.537 | 3.852 | 4.204 | 4.599 |
| 5              | 2.715                      | 2.943 | 3.196 | 3.476 | 3.788 | 4.136 | 4.527 |
| 10             | 2.551                      | 2.775 | 3.022 | 3.295 | 3.598 | 3.937 | 4.316 |
| 15             | 2.284                      | 2.502 | 2.740 | 3.003 | 3.293 | 3.615 | 3.977 |
| 20             | 1.918                      | 2.132 | 2.362 | 2.612 | 2.886 | 3.189 | 3.526 |
| 25             | 1.434                      | 1.664 | 1.894 | 2.135 | 2.394 | 2.676 | 2.987 |

Note: With  $\alpha = \phi$ ,  $K_p = \cos \alpha$ . So,  $\alpha = \phi = 28^\circ$ ,  $K_p = 0.883$

$\alpha = \phi = 30^\circ$ ,  $K_p = 0.866$

$\alpha = \phi = 32^\circ$ ,  $K_p = 0.848$

$\alpha = \phi = 34^\circ$ ,  $K_p = 0.829$

$\alpha = \phi = 36^\circ$ ,  $K_p = 0.809$

$\alpha = \phi = 38^\circ$ ,  $K_p = 0.788$

$\alpha = \phi = 40^\circ$ ,  $K_p = 0.766$



مقدار فرایند جانبی و عمودی برای اثرات زلزله در خاک نسبت به دیوار عمودی

$$P_{ae} = \frac{1}{2} \gamma H^2 (1 - k_v) K_{ae}$$

$K_{ae}$  = active earth pressure coefficient

$$= \frac{\sin^2(\phi + \beta - \theta')}{\cos \theta' \sin^2 \beta \sin(\beta - \theta' - \delta) \left[ 1 + \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi - \theta' - \alpha)}{\sin(\beta - \delta - \theta') \sin(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

$$\theta' = \tan^{-1} \left[ \frac{K_h}{(1 - k_v)} \right]$$


$K_{pe}$  = passive earth pressure coefficient

$$= \frac{\sin^2(\beta + \theta' - \phi)}{\cos \theta' \sin^2 \beta \sin(\delta + \beta + \theta' - 90) \left[ 1 - \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi + \alpha - \theta')}{\sin(\beta + \delta + \theta') \sin(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

$$K_h = \frac{\text{مقدار افقی زلزله}}{\text{مقدار عمودی زلزله}}$$

$$K_v = \frac{\text{مقدار عمودی زلزله}}{\text{مقدار افقی زلزله}}$$

$$\theta' = \tan^{-1} \left[ \frac{K_h}{1 - k_v} \right]$$



$$P_{pe} = \left[ \frac{1}{2} \gamma H^2 K_{pe}(e) \right] \frac{1}{\cos \delta} \quad (k_v = 0, \beta = 90^\circ, \delta = \phi/2, \phi \rightarrow)$$

تغییرات  $K_{ae}$  و  $K_h$










Figure 5.23 Variation of  $K_{pe}$  with  $k_h$  for  $k_v = \alpha = \delta = 0$  and  $\beta = 90^\circ$  and Chen, 1988

شما به تمام موارد فقط کتاب افقی داریم



فرضیات برای تعیین فرایند زلزله (a) دیوار عمودی (b) دیوار زلزله





(b)

(c)

ظرفیت باربری معیار در ماسه پرریسب (N) SPT برای شادرونها با نشست کمتر از 25mm






Table 3.8 Values of  $R/z$  for Various Values of  $\Delta p/q_0$  [Eq. (3.101)]

| $\Delta p/q_0$ | $R/z$  |
|----------------|--------|
| 0              | 0      |
| 0.1            | 0.2698 |
| 0.2            | 0.3005 |
| 0.3            | 0.5181 |
| 0.4            | 0.6370 |
| 0.5            | 0.7664 |
| 0.6            | 0.9174 |
| 0.7            | 1.1097 |
| 0.8            | 1.3471 |
| 0.9            | 1.6094 |

تأثیر  $I'$  بر باربری

$$\Delta \sigma = q_0 \left( \frac{B}{z} + I' \right)$$



$$q_0 = \gamma H$$

ارتفاع خاکبر



نسبت آنی بارهای سطح  
به نصف بار

من ۲۵ جزوه

من ۹ جزوه یعنی  $L/B$  است

نسبت آنی بارهای سطح

$S_x = A_1 A_2$

نمودار  $k_{m/y}$  (مدول)  $k_{m/y}$





Figure 3.24 Values of  $A_1$  and  $A_2$  for elastic settlement calculation—Eq. (3.64) from and Camar, 1978)



$A_1$

$A_2$

$A_3$

اگر  $L/B > 10$  شود عدد متفاوت است چون نامرئی ۲ به بعد از بارهای این حاصله کردیم ۲ به بعد هم بار داریم و در واقع نسبت آنی بارهای سطح  $B$  به بارهای سطح  $L$  می باشد

نسبت آنی بارهای سطح  $B$  به بارهای سطح  $L$  می باشد




Figure 3.28 Variation of  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ , and  $C$  with  $L/B$

$L/B = 2 \rightarrow C = 0.12$





Figure 3.27 Elastic settlement of eccentrically loaded foundation




SF = 3.0

$\frac{Df}{B}$


$\frac{q_{all}(net)}{c_u}$

نمودار

به این روش



من ۲۷ جزوه



روش تقریبی برای ابعاد فونداسیون مستطی



$$\Delta\sigma = q_0 I$$

$$\begin{cases} m = B/2 \\ n = L/2 \end{cases}$$

توتنه بار مستطیلی  
تکثیر شده

روش بوننس


Table 5.2

جدول ۵-۲ - تغییرات ضریب تأثیر (رابطه ۳-۹۲)

مقاله ۲۲ فرقه

| m    | n →     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      | 0.1     | 0.2     | 0.3     | 0.4     | 0.5     | 0.6     | 0.7     | 0.8     | 0.9     | 1.0     | 1.2     | 1.4     |
| 0.1  | 0.00470 | 0.00917 | 0.01323 | 0.01678 | 0.01978 | 0.02223 | 0.02420 | 0.02576 | 0.02698 | 0.02794 | 0.02926 | 0.03007 |
| 0.2  | 0.00917 | 0.01790 | 0.02585 | 0.03280 | 0.03866 | 0.04348 | 0.04735 | 0.05042 | 0.05283 | 0.05471 | 0.05733 | 0.05894 |
| 0.3  | 0.01323 | 0.02585 | 0.03735 | 0.04742 | 0.05593 | 0.06294 | 0.06858 | 0.07308 | 0.07661 | 0.07938 | 0.08323 | 0.08561 |
| 0.4  | 0.01678 | 0.03280 | 0.04742 | 0.06024 | 0.07111 | 0.08009 | 0.08734 | 0.09314 | 0.09770 | 0.10129 | 0.10631 | 0.10941 |
| 0.5  | 0.01978 | 0.03866 | 0.05593 | 0.07111 | 0.08403 | 0.09473 | 0.10340 | 0.11035 | 0.11584 | 0.12018 | 0.12626 | 0.13003 |
| 0.6  | 0.02223 | 0.04348 | 0.06294 | 0.08009 | 0.09473 | 0.10688 | 0.11679 | 0.12474 | 0.13105 | 0.13605 | 0.14309 | 0.14749 |
| 0.7  | 0.02420 | 0.04735 | 0.06858 | 0.08734 | 0.10340 | 0.11679 | 0.12772 | 0.13653 | 0.14356 | 0.14914 | 0.15703 | 0.16199 |
| 0.8  | 0.02576 | 0.05042 | 0.07308 | 0.09314 | 0.11035 | 0.12474 | 0.13653 | 0.14607 | 0.15371 | 0.15978 | 0.16835 | 0.17389 |
| 0.9  | 0.02698 | 0.05283 | 0.07661 | 0.09770 | 0.11584 | 0.13105 | 0.14356 | 0.15371 | 0.16185 | 0.16835 | 0.17766 | 0.18357 |
| 1.0  | 0.02794 | 0.05471 | 0.07938 | 0.10129 | 0.12018 | 0.13605 | 0.14914 | 0.15978 | 0.16835 | 0.17522 | 0.18508 | 0.19139 |
| 1.2  | 0.02926 | 0.05733 | 0.08323 | 0.10631 | 0.12626 | 0.14309 | 0.15703 | 0.16843 | 0.17766 | 0.18508 | 0.19584 | 0.20278 |
| 1.4  | 0.03007 | 0.05894 | 0.08561 | 0.10941 | 0.13003 | 0.14749 | 0.16199 | 0.17389 | 0.18357 | 0.19139 | 0.20278 | 0.21030 |
| 1.6  | 0.03058 | 0.05994 | 0.08709 | 0.11135 | 0.13241 | 0.15028 | 0.16515 | 0.17739 | 0.18737 | 0.19540 | 0.20731 | 0.21519 |
| 1.8  | 0.03090 | 0.06058 | 0.08804 | 0.11260 | 0.13395 | 0.15207 | 0.16720 | 0.17967 | 0.18986 | 0.19814 | 0.21032 | 0.21836 |
| 2.0  | 0.03111 | 0.06100 | 0.08867 | 0.11342 | 0.13496 | 0.15326 | 0.16856 | 0.18119 | 0.19152 | 0.19994 | 0.21235 | 0.22058 |
| 2.5  | 0.03138 | 0.06155 | 0.08948 | 0.11450 | 0.13628 | 0.15483 | 0.17036 | 0.18321 | 0.19375 | 0.20236 | 0.21512 | 0.22364 |
| 3.0  | 0.03150 | 0.06178 | 0.08982 | 0.11495 | 0.13684 | 0.15550 | 0.17113 | 0.18407 | 0.19470 | 0.20341 | 0.21633 | 0.22499 |
| 4.0  | 0.03158 | 0.06194 | 0.09007 | 0.11527 | 0.13724 | 0.15598 | 0.17168 | 0.18469 | 0.19540 | 0.20417 | 0.21722 | 0.22600 |
| 5.0  | 0.03160 | 0.06199 | 0.09014 | 0.11537 | 0.13737 | 0.15612 | 0.17185 | 0.18488 | 0.19561 | 0.20440 | 0.21749 | 0.22632 |
| 6.0  | 0.03161 | 0.06201 | 0.09017 | 0.11541 | 0.13741 | 0.15617 | 0.17191 | 0.18496 | 0.19569 | 0.20449 | 0.21760 | 0.22644 |
| 8.0  | 0.03162 | 0.06202 | 0.09018 | 0.11543 | 0.13744 | 0.15621 | 0.17195 | 0.18500 | 0.19574 | 0.20455 | 0.21767 | 0.22652 |
| 10.0 | 0.03162 | 0.06202 | 0.09019 | 0.11544 | 0.13745 | 0.15622 | 0.17196 | 0.18502 | 0.19576 | 0.20457 | 0.21769 | 0.22654 |
| ∞    | 0.03162 | 0.06202 | 0.09019 | 0.11544 | 0.13745 | 0.15623 | 0.17197 | 0.18502 | 0.19577 | 0.20458 | 0.21770 | 0.22656 |

| m    | n →     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|      | 1.6     | 1.8     | 2.0     | 2.5     | 3.0     | 4.0     | 5.0     | 6.0     | 8.0     | 10.0    | ∞       |
| 0.1  | 0.03058 | 0.03090 | 0.03111 | 0.03138 | 0.03150 | 0.03158 | 0.03160 | 0.03161 | 0.03162 | 0.03162 | 0.03162 |
| 0.2  | 0.05994 | 0.06058 | 0.06100 | 0.06155 | 0.06178 | 0.06194 | 0.06199 | 0.06201 | 0.06202 | 0.06202 | 0.06202 |
| 0.3  | 0.08709 | 0.08804 | 0.08867 | 0.08948 | 0.08982 | 0.09007 | 0.09014 | 0.09017 | 0.09018 | 0.09019 | 0.09019 |
| 0.4  | 0.11135 | 0.11260 | 0.11342 | 0.11450 | 0.11495 | 0.11527 | 0.11537 | 0.11541 | 0.11543 | 0.11544 | 0.11544 |
| 0.5  | 0.13241 | 0.13395 | 0.13496 | 0.13628 | 0.13684 | 0.13724 | 0.13737 | 0.13741 | 0.13744 | 0.13745 | 0.13745 |
| 0.6  | 0.15028 | 0.15207 | 0.15326 | 0.15483 | 0.15550 | 0.15598 | 0.15612 | 0.15617 | 0.15621 | 0.15622 | 0.15623 |
| 0.7  | 0.16515 | 0.16720 | 0.16856 | 0.17036 | 0.17113 | 0.17168 | 0.17185 | 0.17191 | 0.17195 | 0.17196 | 0.17197 |
| 0.8  | 0.17739 | 0.17967 | 0.18119 | 0.18321 | 0.18407 | 0.18469 | 0.18488 | 0.18496 | 0.18500 | 0.18502 | 0.18502 |
| 0.9  | 0.18737 | 0.18986 | 0.19152 | 0.19375 | 0.19470 | 0.19540 | 0.19561 | 0.19569 | 0.19574 | 0.19576 | 0.19577 |
| 1.0  | 0.19546 | 0.19814 | 0.19994 | 0.20236 | 0.20341 | 0.20417 | 0.20440 | 0.20449 | 0.20455 | 0.20457 | 0.20458 |
| 1.2  | 0.20731 | 0.21032 | 0.21235 | 0.21512 | 0.21633 | 0.21722 | 0.21749 | 0.21760 | 0.21767 | 0.21769 | 0.21770 |
| 1.4  | 0.21510 | 0.21836 | 0.22058 | 0.22364 | 0.22499 | 0.22600 | 0.22632 | 0.22644 | 0.22652 | 0.22654 | 0.22656 |
| 1.6  | 0.22025 | 0.22372 | 0.22610 | 0.22940 | 0.23088 | 0.23200 | 0.23236 | 0.23249 | 0.23258 | 0.23261 | 0.23263 |
| 1.8  | 0.22372 | 0.22739 | 0.22986 | 0.23334 | 0.23495 | 0.23617 | 0.23656 | 0.23671 | 0.23681 | 0.23684 | 0.23686 |
| 2.0  | 0.22610 | 0.22986 | 0.23247 | 0.23614 | 0.23782 | 0.23912 | 0.23954 | 0.23970 | 0.23981 | 0.23985 | 0.23987 |
| 2.5  | 0.22940 | 0.23334 | 0.23614 | 0.24010 | 0.24196 | 0.24344 | 0.24392 | 0.24412 | 0.24425 | 0.24429 | 0.24432 |
| 3.0  | 0.23088 | 0.23495 | 0.23782 | 0.24196 | 0.24394 | 0.24554 | 0.24608 | 0.24630 | 0.24646 | 0.24650 | 0.24654 |
| 4.0  | 0.23200 | 0.23617 | 0.23912 | 0.24344 | 0.24554 | 0.24729 | 0.24791 | 0.24817 | 0.24836 | 0.24842 | 0.24846 |
| 5.0  | 0.23236 | 0.23656 | 0.23954 | 0.24392 | 0.24608 | 0.24791 | 0.24857 | 0.24885 | 0.24907 | 0.24914 | 0.24919 |
| 6.0  | 0.23249 | 0.23671 | 0.23970 | 0.24412 | 0.24630 | 0.24817 | 0.24885 | 0.24916 | 0.24939 | 0.24946 | 0.24952 |
| 8.0  | 0.23258 | 0.23681 | 0.23981 | 0.24425 | 0.24646 | 0.24836 | 0.24907 | 0.24939 | 0.24964 | 0.24973 | 0.24980 |
| 10.0 | 0.23261 | 0.23684 | 0.23985 | 0.24429 | 0.24650 | 0.24842 | 0.24914 | 0.24946 | 0.24973 | 0.24981 | 0.24989 |
| ∞    | 0.23263 | 0.23686 | 0.23987 | 0.24432 | 0.24654 | 0.24846 | 0.24919 | 0.24952 | 0.24980 | 0.24989 | 0.25000 |



شکل ۳-۳۶. تغییرات ضریب تأثیر  $I$  بر حسب  $m$  و  $n$





vertical stress below center of a rectangular area :  $\Delta\sigma = q_0 I$

$$n_1 = \frac{Z}{\left(\frac{B}{Y}\right)}, \quad m_1 = \frac{L}{B}$$

Table 5.3 Variation of  $I_c$  with  $m_1$  and  $n_1$

| $n_1$ | $m_1$ |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 0.20  | 0.994 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 |
| 0.40  | 0.960 | 0.976 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 | 0.977 |
| 0.60  | 0.892 | 0.932 | 0.936 | 0.936 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 | 0.937 |
| 0.80  | 0.800 | 0.870 | 0.878 | 0.880 | 0.881 | 0.881 | 0.881 | 0.881 | 0.881 | 0.881 |
| 1.00  | 0.701 | 0.800 | 0.814 | 0.817 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.818 | 0.818 |
| 1.20  | 0.606 | 0.727 | 0.748 | 0.753 | 0.754 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 | 0.755 |
| 1.40  | 0.522 | 0.658 | 0.685 | 0.692 | 0.694 | 0.695 | 0.695 | 0.696 | 0.696 | 0.696 |
| 1.60  | 0.449 | 0.593 | 0.627 | 0.636 | 0.639 | 0.640 | 0.641 | 0.641 | 0.641 | 0.642 |
| 1.80  | 0.388 | 0.534 | 0.573 | 0.585 | 0.590 | 0.591 | 0.592 | 0.592 | 0.593 | 0.593 |
| 2.00  | 0.336 | 0.481 | 0.525 | 0.540 | 0.545 | 0.547 | 0.548 | 0.549 | 0.549 | 0.549 |
| 3.00  | 0.179 | 0.293 | 0.348 | 0.373 | 0.384 | 0.389 | 0.392 | 0.393 | 0.394 | 0.395 |
| 4.00  | 0.108 | 0.190 | 0.241 | 0.269 | 0.285 | 0.293 | 0.298 | 0.301 | 0.302 | 0.303 |
| 5.00  | 0.072 | 0.131 | 0.174 | 0.202 | 0.219 | 0.229 | 0.236 | 0.240 | 0.242 | 0.244 |
| 6.00  | 0.051 | 0.095 | 0.130 | 0.155 | 0.172 | 0.184 | 0.192 | 0.197 | 0.200 | 0.202 |
| 7.00  | 0.038 | 0.072 | 0.100 | 0.122 | 0.139 | 0.150 | 0.158 | 0.164 | 0.168 | 0.171 |
| 8.00  | 0.029 | 0.056 | 0.079 | 0.098 | 0.113 | 0.125 | 0.133 | 0.139 | 0.144 | 0.147 |
| 9.00  | 0.023 | 0.045 | 0.064 | 0.081 | 0.094 | 0.105 | 0.113 | 0.119 | 0.124 | 0.128 |
| 10.00 | 0.019 | 0.037 | 0.053 | 0.067 | 0.079 | 0.089 | 0.097 | 0.103 | 0.108 | 0.112 |

مركز



avg stress increase below corner of

Figure 5.7 Griffiths' influence factor  $I_a$

$$\Delta\sigma_{avg}(H_1, H_2) = q_0 \left[ \frac{H_2 I_{a2} - H_1 I_{a1}}{H_2 - H_1} \right]$$

$$\Delta\sigma_{avg} = q_0 I_a$$

$$m_1 = \frac{B}{H} \quad n_1 = \frac{L}{H}$$


uniformly loaded rectangular area between depths  $H_1$  &  $H_2$

$I_a = 0.111$

$m_1 = 1$

$n_1 = 1$

$\Delta\sigma = q_0 I$







مقایسه نتایج ظرفیت باربری و نتایج تجربی


Comparison of theoretical bearing capacities and experimental values\*  
 $\phi$  values are in kN/m<sup>2</sup>;  $q$  in kN/m<sup>2</sup>

| Method of determining bearing capacity                             |                        | Type of soil and test No. |       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------|
|                                                                    |                        | پستی                      |       |
| Terrazghi<br>Meyerhoff†<br>B. Hansen‡<br>Balla<br>Muhls<br>Milovic | Test 1:                | Test 5:                   | 4.47  |
|                                                                    | D = 0.05               | D = 0.4                   | 4.97  |
|                                                                    | B = 0.5 m              | B = 0.71                  | 5.03  |
|                                                                    | L = 2.0                | L = 0.71                  | 6.74  |
|                                                                    | $\gamma = 15.69$       | $\gamma = 17.65$          |       |
|                                                                    | $\phi = 37^\circ$      | $\phi = 22^\circ$         | 4.17  |
|                                                                    | $c = 6.37 \text{ kPa}$ | $c = 12.75 \text{ kPa}$   |       |
| Terrazghi<br>Meyerhoff†<br>B. Hansen‡<br>Balla<br>Muhls<br>Milovic | Test 2:                | Test 5:                   | 5.77  |
|                                                                    | D = 0.5                | D = 0.5                   | 7.97  |
|                                                                    | B = 0.5                | B = 0.71                  | 8.01  |
|                                                                    | L = 2.0                | L = 0.71                  | 10.18 |
|                                                                    | $\gamma = 15.33$       | $\gamma = 17.65$          |       |
|                                                                    | $\phi = 25.5^\circ$    | $\phi = 25^\circ$         | 5.50% |
|                                                                    | $c = 3.92$             | $c = 14.7$                |       |
| Terrazghi<br>Meyerhoff†<br>B. Hansen‡<br>Balla<br>Muhls<br>Milovic | Test 3:                | Test 7:                   | 2.51  |
|                                                                    | D = 0.5                | D = 0.0                   | 2.34  |
|                                                                    | B = 0.5                | B = 0.71                  | 2.23  |
|                                                                    | L = 2.0                | L = 0.71                  | 2.93  |
|                                                                    | $\gamma = 17.06$       | $\gamma = 17.06$          |       |
|                                                                    | $\phi = 28.5^\circ$    | $\phi = 20^\circ$         | 2.20% |
|                                                                    | $c = 7.8$              | $c = 9.8$                 |       |
| Terrazghi<br>Meyerhoff†<br>B. Hansen‡<br>Balla<br>Muhls<br>Milovic | Test 4:                | Test 8:                   | 2.99  |
|                                                                    | D = 0.5                | D = 0.3                   | 3.11  |
|                                                                    | B = 1.0                | D = 0.71                  | 3.11  |
|                                                                    | L = 1.0                | L = 0.71                  | 4.40  |
|                                                                    | $\gamma = 17.06$       | $\gamma = 17.06$          |       |
|                                                                    | $\phi = 38.5^\circ$    | $\phi = 20^\circ$         | 2.57% |
|                                                                    | $C = 7.8$              | $C = 9.8$                 |       |


\* After Milovic (1965).  
 † Values recomputed by author and adjusting  $\phi_m$  for  $\phi > 30^\circ$ .  
 ‡ Values recomputed by author increasing  $\phi$  triaxial to 1.1  $\phi$  for  $\phi > 30^\circ$ .  
 § Dimensions in m and weight as kN/m<sup>3</sup>.  
 ¶ Experimental results.

در حالت پستی که  $B = 0.71$  (مربع) تراش می شود برابری می دهد و در  
 بعضی حالات در دایره نصف می ده . یعنی اواسط حالت می شود با از پستی و  
 از بار صحت دقیق تر هستند تراش می . با تصوف و پستی می شود


۱۵۰۰  $d = H$   
 فاصله بین لایه های پستی  
 بر روی حد پستی لایه های پستی  
 (در پستی)  
 Vertical shear strength  
 $k = \frac{q_v}{d/3}$   $k < 1$  (در پستی)  
 $H = \frac{d}{3}$   
 $H = \frac{d}{3}$



$N_c = 5.5$   
 $5.14, -5.7$



$N_c = 5.5$   
 $5.14, -5.7$



$N_c = 5.5$   
 $5.14, -5.7$

Bearing capacity factors for a footing located on a two-layer cohesive soil with cohesion in each layer as shown. (After Reddy and Brinchmann (1967))



ماولز مد دل ۷-۴

Refer to Fig. 4-4 for variable identification. Base values ( $\beta = 0$ ) may be used when length or area ratios  $> 1$  or when  $b/B > 1.5$  to 2.0 (approximate). Values given should cover usual range of footing location and depth of embedment.

Hansen


عربی و فارسی

9-8D

Hevnsen:  $\pi = 1.618$

$$q_{\text{ruth}} = C N_e' s c i c t \bar{q} N' q s q i q t$$

$$\frac{1}{Y} \gamma B N' \gamma S \gamma i \gamma b \gamma$$



Footings on or adjacent to a slope.

ص ۱۷ خرو

SPT 10/2/20

where  $q_a$  = allowable bearing pressure for  $S_u = 25$ -mm or 1-in settlement, kPa or ksf

$$K_d = 1 + 0.33 \frac{D_f}{B} \leq 1.33$$

*F* factors as follows:

|       | SI, m | Fps, ft |
|-------|-------|---------|
| $F_1$ | 0.05  | 2.5     |
| $F_2$ | 0.08  | 4       |
| $F_3$ | 0.3   | 1       |
| $F_4$ | 1.2   | 4       |

$$q_a = \frac{N k_d}{F}$$

$B < E$

$$q_{ca} = \frac{N}{F_1} \left( \frac{\beta + F_2}{\beta} \right)^2 \quad \beta > F_2$$

$$13 > 7.4$$

$\frac{1}{\mu_0} \left( \frac{\mu_0}{4\pi} \right) \left( \frac{1}{r^2} \right) N =$



TABLE 4-7

Bearing capacity  $N'_c, N'_q$  for footings on or adjacent to a slope

Refer to Fig. 4-4 for variable identification. Base values ( $\beta = 0$ ) may be used when length or area ratios  $> 1$  or when  $b/B > 1.5$  to 2.0 (approximate). Values given should cover usual range of footing locations and depths of embedment.

| $\beta \downarrow$ | $D/B = 0 \quad b/B = 0$ |      |       |       |       | $D/B = 0.75 \quad b/B = 0$ |      |       |       |       | $D/B = 1.50 \quad b/B = 0$ |      |       |       |       |
|--------------------|-------------------------|------|-------|-------|-------|----------------------------|------|-------|-------|-------|----------------------------|------|-------|-------|-------|
|                    | $\phi = 0$              | 10   | 20    | 30    | 40    | 0                          | 10   | 20    | 30    | 40    | 0                          | 10   | 20    | 30    | 40    |
| 0° $N'_c =$        | 5.14                    | 8.35 | 14.83 | 30.14 | 75.31 | 5.14                       | 8.35 | 14.83 | 30.14 | 75.31 | 5.14                       | 8.25 | 14.83 | 30.14 | 75.31 |
| $N'_q =$           | 1.03                    | 2.47 | 6.40  | 18.40 | 64.20 | 1.03                       | 2.47 | 6.40  | 18.40 | 64.20 | 1.03                       | 2.47 | 6.40  | 18.40 | 64.20 |
| 10°                | 4.89                    | 7.80 | 13.37 | 26.80 | 64.42 | 5.14                       | 8.35 | 14.83 | 30.14 | 75.31 | 5.14                       | 8.35 | 14.83 | 30.14 | 75.31 |
|                    | 1.03                    | 2.47 | 6.40  | 18.40 | 64.20 | 0.92                       | 1.95 | 4.43  | 11.16 | 33.94 | 1.03                       | 2.47 | 5.85  | 14.13 | 40.81 |
| 20°                | 4.63                    | 7.28 | 12.39 | 23.78 | 55.01 | 5.14                       | 8.35 | 14.83 | 30.14 | 66.81 | 5.14                       | 8.35 | 14.83 | 30.14 | 75.31 |
|                    | 1.03                    | 2.47 | 6.40  | 18.40 | 64.20 | 0.94                       | 1.90 | 4.11  | 9.84  | 28.21 | 1.03                       | 2.47 | 5.65  | 12.93 | 35.14 |
| 25°                | 4.51                    | 7.02 | 11.82 | 22.38 | 50.80 | 5.14                       | 8.35 | 14.83 | 28.76 | 62.18 | 5.14                       | 8.35 | 14.83 | 30.14 | 73.57 |
|                    | 1.03                    | 2.47 | 6.40  | 18.40 | 64.20 | 0.92                       | 1.82 | 3.85  | 9.00  | 25.09 | 1.03                       | 2.47 | 5.39  | 12.04 | 31.80 |
| 30°                | 4.38                    | 6.77 | 11.28 | 21.05 | 46.88 | 5.14                       | 8.35 | 14.83 | 27.14 | 57.76 | 5.14                       | 8.35 | 14.83 | 30.14 | 68.64 |
|                    | 1.03                    | 2.47 | 6.40  | 18.40 | 64.20 | 0.88                       | 1.71 | 3.54  | 8.08  | 21.91 | 1.03                       | 2.47 | 5.04  | 10.99 | 28.33 |
| 60°                | 3.62                    | 5.33 | 8.33  | 14.34 | 28.56 | 4.70                       | 6.83 | 10.55 | 17.85 | 34.84 | 5.14                       | 8.34 | 12.76 | 21.37 | 41.12 |
|                    | 1.03                    | 2.47 | 6.40  | 18.40 | 64.20 | 0.37                       | 0.63 | 1.17  | 2.36  | 5.52  | 0.62                       | 1.04 | 1.83  | 3.52  | 7.80  |

| $\beta \downarrow$ | $D/B = 0 \quad b/B = 0.75$ |              |               |                |                | $D/B = 0.75 \quad b/B = 0.75$ |              |               |                |                | $D/B = 1.50 \quad b/B = 0.75$ |              |               |                |                |
|--------------------|----------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|-------------------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
|                    | 0                          | 10           | 20            | 30             | 40             | 0                             | 10           | 20            | 30             | 40             | 0                             | 10           | 20            | 30             | 40             |
| 10°                | 5.14<br>1.03               | 8.33<br>2.47 | 14.34<br>6.40 | 28.02<br>18.40 | 66.60<br>64.20 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.34 | 14.83<br>5.34 | 30.14<br>13.47 | 75.31<br>40.83 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>15.79 | 75.31<br>45.45 |
| 20°                | 5.14<br>1.03               | 8.31<br>2.47 | 13.90<br>6.40 | 26.19<br>18.40 | 59.31<br>64.20 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.04 | 30.14<br>14.39 | 71.11<br>40.88 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>16.31 | 75.31<br>43.96 |
| 25°                | 5.14<br>1.03               | 8.29<br>2.47 | 13.69<br>6.40 | 25.36<br>18.40 | 56.11<br>64.20 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.27 | 30.14<br>14.56 | 67.49<br>40.06 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>16.20 | 75.31<br>42.35 |
| 30°                | 5.14<br>1.03               | 8.27<br>2.47 | 13.49<br>6.40 | 24.57<br>18.40 | 53.16<br>64.20 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>14.52 | 64.04<br>38.72 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>15.85 | 74.92<br>40.23 |
| 60°                | 5.14<br>1.03               | 7.94<br>2.47 | 12.17<br>6.40 | 20.43<br>18.40 | 39.44<br>64.20 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.38<br>5.14 | 23.94<br>10.05 | 45.72<br>22.56 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>4.97 | 27.46<br>9.41  | 52.00<br>20.33 |
| $\beta \downarrow$ | $D/B = 0 \quad b/B = 1.50$ |              |               |                |                | $D/B = 0.75 \quad b/B = 1.50$ |              |               |                |                | $D/B = 1.50 \quad b/B = 1.50$ |              |               |                |                |
|                    | 0                          | 10           | 20            | 30             | 40             | 0                             | 10           | 20            | 30             | 40             | 0                             | 10           | 20            | 30             | 40             |
| 10°                | 5.14<br>1.03               | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 29.24<br>18.40 | 68.78<br>64.20 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.01 | 30.14<br>15.39 | 75.31<br>47.09 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>17.26 | 75.31<br>49.77 |
| 20°                | 5.14<br>1.03               | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 28.59<br>18.40 | 63.60<br>64.20 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>18.40 | 75.31<br>53.21 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>18.40 | 75.31<br>52.58 |
| 25°                | 5.14<br>1.03               | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 28.33<br>18.40 | 61.41<br>64.20 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>18.40 | 72.80<br>55.20 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>18.40 | 75.31<br>52.97 |
| 30°                | 5.14<br>1.03               | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 28.09<br>18.40 | 59.44<br>64.20 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>18.40 | 70.32<br>56.41 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>18.40 | 75.31<br>52.63 |
| 60°                | 5.14<br>1.03               | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 26.52<br>18.40 | 50.32<br>64.20 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.03<br>18.40 | 56.60<br>46.18 | 5.14<br>1.03                  | 8.35<br>2.47 | 14.83<br>6.40 | 30.14<br>16.72 | 62.88<br>36.17 |



$q_u = (1 + \gamma \frac{B}{L}) c N_c + \gamma N_q + (1 - \gamma \frac{B}{L}) \gamma \frac{B}{L} \tan^2(45 + \frac{\phi}{2})$

TABLE 4-1  
Bearing-capacity equations by the several authors indicated

Terzaghi (1943). See Table 4-2 for typical values and for  $K_{\phi}$  values.

$q_{ult} = c N_c s_c + \bar{q} N_q + 0.5 \gamma B N_{\gamma} s_{\gamma}$   
 $N_c = \frac{a^2}{\gamma \cos^2(45 + \phi/2)}$   
 $a = e^{(9.75 - \phi/2) \tan \phi}$   
 $N_q = (N_q - 1) \cot \phi$   
 $N_{\gamma} = \frac{\tan \phi}{2} \left( \frac{K_{\gamma}}{\cos^2 \phi} - 1 \right)$

$SF = \frac{q_{ult}}{q_{all}}$   
 $q_u = \frac{Q_u}{A}$   
 $q_{all} = \frac{Q_{all}}{A}$

For: strip round square

|                    |     |     |
|--------------------|-----|-----|
| $s_c = 1.0$        | 1.3 | 1.3 |
| $s_{\gamma} = 1.0$ | 0.6 | 0.8 |

$k_{\phi\gamma} = \gamma \tan^2(45 + \frac{\phi}{2})$

Meyerhof (1963). \* See Table 4-3 for shape, depth, and inclination factors.

Vertical load:  $q_{ult} = c N_c s_c d_c + \bar{q} N_q d_q + 0.5 \gamma B' N_{\gamma} s_{\gamma} d_{\gamma}$   
 Inclined load:  $q_{ult} = c N_c d_c i_c + \bar{q} N_q d_q i_q + 0.5 \gamma B' N_{\gamma} d_{\gamma} i_{\gamma}$   
 $N_q = e^{\tan \phi \tan^2(45 + \frac{\phi}{2})}$   
 $N_c = (N_q - 1) \cot \phi$   
 $N_{\gamma} = (N_q - 1) \tan(1.4 \phi)$

$\phi_{ps} = (1 - \gamma \frac{B}{L}) \phi_{triangular}$   
 $\phi_{ps} = 1.1 \phi_{tr}$   
 $\phi_{ps} = \phi_{tr}$

Hansen (1970). \* See Table 4-5 for shape, depth, and other factors.

General:  $q_{ult} = c N_c s_c d_c i_c b_c + \bar{q} N_q s_q d_q i_q b_q + 0.5 \gamma B' N_{\gamma} s_{\gamma} d_{\gamma} i_{\gamma} b_{\gamma}$   
 when  $\phi = 0$   
 use  $q_{ult} = 5.14 s_q (1 + s'_c - d'_c - i'_c - b'_c - \delta'_c) + \bar{q}$   
 $N_q$  = same as Meyerhof above  
 $N_c$  = same as Meyerhof above  
 $N_{\gamma} = 1.5(N_q - 1) \tan \phi$

$\phi = 0$   
 $\phi_{ps} = \phi_{tr} + (1.1 \phi)_{tr}$   
 $\phi_{ps} = 1.1 \phi_{tr}$   
 $\phi_{ps} = 1.5 \phi_{tr} - 1.1 \phi_{tr}$

Vesic (1973, 1975). \* See Table 4-5 for shape, depth, and other factors. Use Hansen's equations above.

$N_q$  = same as Meyerhof above  
 $N_c$  = same as Meyerhof above  
 $N_{\gamma} = 2(N_q + 1) \tan \phi$

\* These methods require a trial process to obtain design base dimensions since width  $B$  and length  $L$  are needed to compute shape, depth, and influence factors.  
 \* See Sec. 4-6 when  $i_{\gamma} < 1$ .

TABLE 4-2  
Bearing-capacity factors for the Terzaghi equations

Values of  $N_{\gamma}$  for  $\phi$  of 0, 34, and 48° are original Terzaghi values and used to back-compute  $K_{\gamma}$

| $\phi$ , deg | $N_c$ | $N_q$ | $N_{\gamma}$ | $K_{\gamma}$ |
|--------------|-------|-------|--------------|--------------|
| 0            | 5.7*  | 1.0   | 0.0          | 10.8         |
| 5            | 7.3   | 1.6   | 0.5          | 12.2         |
| 10           | 9.6   | 2.7   | 1.2          | 14.7         |
| 15           | 12.9  | 4.4   | 2.5          | 18.6         |
| 20           | 17.7  | 7.4   | 5.0          | 25.0         |
| 25           | 25.1  | 12.7  | 9.7          | 35.0         |
| 30           | 37.2  | 22.5  | 19.7         | 52.0         |
| 34           | 52.6  | 36.3  | 36.0         |              |
| 35           | 57.8  | 41.4  | 42.4         | 82.0         |
| 40           | 95.7  | 81.3  | 100.4        | 141.0        |
| 45           | 172.3 | 173.3 | 297.5        | 298.0        |
| 48           | 258.3 | 287.9 | 780.1        |              |
| 50           | 347.5 | 415.1 | 1153.2       | 800.0        |

\*  $N_c = 1.5 \pi + 1$ . (See Terzaghi (1943), p. 127.)

TABLE 4-3  
Shape, depth, and inclination factors for the Meyerhof bearing-capacity equations of Table 4-1

| Factors      | Value                                                    | For               |
|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Shape:       | $s_c = 1 + 0.2 K_{\phi} \frac{B}{L}$                     | Any $\phi$        |
|              | $s_q = s_{\gamma} = 1 + 0.1 K_{\phi} \frac{B}{L}$        | $\phi > 10^\circ$ |
|              | $s_q = s_{\gamma} = 1$                                   | $\phi = 0$        |
| Depth:       | $d_c = 1 + 0.2 \sqrt{\frac{K_{\phi}}{B}} D$              | Any $\phi$        |
|              | $d_q = d_{\gamma} = 1 + 0.1 \sqrt{\frac{K_{\phi}}{B}} D$ | $\phi > 10$       |
|              | $d_q = d_{\gamma} = 1$                                   | $\phi = 0$        |
| Inclination: | $i_c = i_q = \left(1 - \frac{\theta}{90^\circ}\right)^2$ | Any $\phi$        |
|              | $i_{\gamma} = \left(1 - \frac{\theta}{\phi}\right)^2$    | $\phi > 0$        |
|              | $i_{\gamma} = 0$ for $\theta > 0$                        | $\phi = 0$        |

Where  $K_{\phi} = \tan^2(45 + \phi/2)$  as in Fig. 4-2  
 $\theta$  = angle of resultant  $R$  measured from vertical without sign, if  $\theta = 0$  all  $i_c = 1.0$   
 $B, L, D$  = previously defined



$D = \text{عمق}$   
 $L = \text{طول}$

قدیمی ترها عدد یاسنتری  
 به معنی وسیله  
 صفت تراست  
 (بی)

Reduction factor method

بار حالی

Regularity method

$q = \frac{D}{\gamma} \delta + D_{\gamma} \frac{(\delta - \gamma)}{\gamma}$

$S_{d, \phi} = \gamma \cdot S_{d, \phi}$

بدون  $\gamma$

کام فوشت را با  $\phi$  شان میدهد

$\phi = 20 - 25$   
 $\phi = 20$   
 خاک متوسط تراکم  
 = متراکم

شکل  
 کم تراکم  
 متراکم

shape  
 نازک

خاکریز کم تراکم  
 استخوان ریز و متراکم  
 صفت تراست



#### 4.4 Bearing-capacity factors for the Meyerhof, Hansen, and Vesic bearing-capacity equations

Note that  $N_c$  and  $N_q$  are the same for all three methods; subscripts identify author for  $N_{\gamma}$

| $\phi$ | $N_c$  | $N_q$ | Hansen<br>$N_{\gamma, H}$ | Meyerhof<br>$N_{\gamma, M}$ | $N_{\gamma, V}$ | $N_q/N_c$ | $2 \tan \phi (1 - \sin \phi)^2$ |
|--------|--------|-------|---------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------|---------------------------------|
| 0      | 5.14*  | 1.0   | 0.0                       | 0.0                         | 0.0             | 0.195     | 0.000                           |
| 5      | 6.49   | 1.6   | 0.1                       | 0.1                         | 0.4             | 0.242     | 0.146                           |
| 10     | 8.34   | 2.5   | 0.4                       | 0.4                         | 1.2             | 0.296     | 0.241                           |
| 15     | 10.97  | 3.9   | 1.2                       | 1.1                         | 2.6             | 0.359     | 0.294                           |
| 20     | 14.83  | 6.4   | 2.9                       | 2.9                         | 5.4             | 0.431     | 0.315                           |
| 25     | 20.71  | 10.7  | 6.3                       | 6.8                         | 10.9            | 0.514     | 0.311                           |
| 26     | 22.25  | 11.8  | 7.9                       | 8.0                         | 12.5            | 0.533     | 0.308                           |
| 28     | 25.79  | 14.7  | 10.9                      | 11.2                        | 16.7            | 0.570     | 0.299                           |
| 30     | 30.13  | 18.4  | 15.1                      | 15.7                        | 22.4            | 0.610     | 0.289                           |
| 32     | 35.47  | 23.2  | 20.3                      | 22.0                        | 30.2            | 0.653     | 0.276                           |
| 34     | 42.14  | 29.4  | 28.7                      | 31.1                        | 41.0            | 0.698     | 0.262                           |
| 36     | 50.55  | 37.7  | 40.0                      | 44.4                        | 56.2            | 0.746     | 0.247                           |
| 38     | 61.31  | 48.9  | 56.1                      | 64.0                        | 77.9            | 0.797     | 0.231                           |
| 40     | 75.25  | 64.1  | 79.4                      | 93.6                        | 109.3           | 0.852     | 0.214                           |
| 45     | 133.73 | 134.7 | 200.5                     | 262.3                       | 271.3           | 1.007     | 0.172                           |
| 50     | 266.50 | 318.5 | 567.4                     | 871.7                       | 761.3           | 1.195     | 0.131                           |

\*  $= \pi + 2$  as limit when  $\phi \rightarrow 0^\circ$

Slight differences in above table can be obtained using program BEARING.EXE on diskette depending on computer used and whether or not it has floating point.

| Use                     | Best for                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terzaghi                | Very cohesive soils where $D/B \leq 1$ or for a quick estimate of $q_{ult}$ to compare with other methods. Do not use for footings with moments and/or horizontal forces or for tilted bases and/or sloping ground. |
| Hansen, Meyerhof, Vesic | Any situation that applies, depending on user preference or familiarity with a particular method.                                                                                                                   |
| Hansen, Vesic           | When base is tilted; when footing is on a slope or when $D/B > 1$ .                                                                                                                                                 |

It is good practice to use at least two methods and compare the computed values of  $q_{ult}$ . If the two values do not compare well, use a third method, a trivial exercise where the equations have been programmed for computer use. Use either an arithmetic or weighted average<sup>2</sup> value for the  $q_u$  provided for design (unless settlement is controlling).

#### 4.6 Comparison of computed theoretical bearing capacities and Milović's and Muh's experimental values\*

| Bearing-capacity method            | Test                             |              |              |                                 |       |       |       |       |
|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                    | 1                                | 2            | 3            | 4                               | 5     | 6     | 7     | 8     |
| $D = 0.0$ m                        |                                  | 0.5          | 0.5          | 0.5                             | 0.4   | 0.5   | 0.0   | 0.3   |
| $B = 0.5$ m                        |                                  | 0.5          | 0.5          | 1.0                             | 0.71  | 0.71  | 0.71  | 0.71  |
| $L = 2.0$ m                        |                                  | 2.0          | 2.0          | 1.0                             | 0.71  | 0.71  | 0.71  | 0.71  |
| $\gamma = 15.69$ kN/m <sup>3</sup> |                                  | 16.38        | 17.06        | 17.06                           | 17.65 | 17.65 | 17.06 | 17.06 |
| $\phi = 37^\circ (38.5^\circ)$     |                                  | 35.5 (36.25) | 38.5 (40.75) | 38.5                            | 22    | 25    | 20    | 20    |
| $c = 6.37$ kPa                     |                                  | 3.92         | 7.8          | 7.8                             | 12.75 | 14.7  | 9.8   | 9.8   |
| Milović (tests)                    |                                  |              |              | $q_{ult}, \text{kg/cm}^2 = 4.1$ |       | 5.5   | 2.2   | 2.6   |
| Muh's (tests)                      | $q_{ult} = 10.8 \text{ kg/cm}^2$ | 12.2         | 24.2         | 33.0                            |       |       |       |       |
| Terzaghi                           | $q_{ult} = 9.4^*$                | 9.2          | 22.9         | 19.7                            | 4.3*  | 6.5*  | 2.5   | 2.9*  |
| Meyerhof                           | 8.2*                             | 10.3         | 26.4         | 28.4                            | 4.8   | 7.6   | 2.3   | 3.0   |
| Hansen                             | 7.2                              | 9.8          | 23.7*        | 23.4                            | 5.0   | 8.0   | 2.2*  | 3.1   |
| Vesic                              | 8.1                              | 10.4*        | 25.1         | 24.7                            | 5.1   | 8.2   | 2.3   | 3.2   |
| Balla                              | 14.0                             | 15.3         | 35.8         | 33.0*                           | 6.0   | 9.2   | 2.6   | 3.8   |

\* After Milović (1965) but all methods recomputed by author and Vesic added.

Notes:


- $\phi$  = triaxial value ( ) = value adjusted as  $\phi_{adj} = 1.5\phi_{tr} - 17$  (Eq. 2.57)
- Values to nearest 0.1
- $\gamma, c$  converted from given units to above values
- All values computed using computer program B-11 with subroutines for each method. Values all use  $\phi_{adj}$  for  $L/B > 1$ .
- \* = best: Terzaghi = 1, Hansen = 2, Vesic and Balla = 3, Each

آزمایشی به ماعدلستری میدهد. عدد واقعی پایش را از آن چه هست که از روابط بدست آمده و همیشه آن از مقول دست بالا به مانده. پس ضریب ایمنی ۱.۲ و ۱.۴

$$S_C(H) = 1$$

Rs  
Rs

5/10/20 Page 14




Ground factors (base on slope)

$$\begin{aligned} b'_c &= \frac{\eta^0}{1.47^2} & (\phi = 0) \\ b_s &= 1 - \frac{\eta^0}{1.47^2} & (\phi > 0) \\ b_q &= \exp(-2\eta \tan \phi) \\ b_r &= \exp(-2.7\eta \tan \phi) \end{aligned}$$
$$u_1 \wedge u_2 = 2$$

این کتاب را در اختیار شما قرار می‌دهم





Notes:  $\beta \neq \eta \leq 90^\circ$  (Both  $\beta$  and  $\eta$  have signs (+) shown)  
 $\beta \leq \phi$



(C=0)

For:  $L/B \leq 2$  use  $\phi_u$   
 $L/B > 2$  use  $\phi_{u0} = 1.5 \phi_u - 17^\circ$   
 $\phi_u \leq 34^\circ$  use  $\phi_{u0} = \phi_u$

$\delta =$  friction angle between base and soil ( $0.5 \phi \leq \delta \leq \phi$ )  
 $A_f = H_u^2$  (effective area)  
 $c_u =$  base adhesion (0.6 to 1.0c)



$H_{max} + P_p \geq SF \times (H_u)$

TABLE 4-5c

Table of inclination, ground, and base factors for the Vesic (1973, 1975b) bearing-capacity equations. See notes below and refer to sketch for identification of terms.

| Inclination factors                                  | Ground factors (base on slope)                          |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| $i'_c = 1 - \frac{mH_q}{A_f c_u N_q}$                | $g'_c = \frac{\beta}{5.14}$ $\beta$ in radians          |
| $i_c = i_q - \frac{1 - i_q}{N_q - 1}$ ( $\phi > 0$ ) | $g_c = i_q - \frac{1 - i_q}{5.14 \tan \phi}$ $\phi > 0$ |
| $i_q$ and $m$ defined below                          | $i_q$ defined with $i_r$                                |
| $i_r = 1.0 - \frac{H_r}{V + A_f c_u \cot \phi}$      | $g_q = g_r = (1.0 - \tan \beta)^2$                      |
| Base factors (tilted base)                           |                                                         |
| $b'_c = g'_c$ ( $\phi = 0$ )                         |                                                         |
| $b_c = 1 - \frac{2\beta}{5.14 \tan \phi}$            |                                                         |
| $b_q = b_r = (1.0 - \eta \tan \phi)^2$               |                                                         |

- Notes:
- When  $\phi = 0$  (and  $\beta \neq 0$ ) use  $N_q = -2 \sin(\pm \beta)$  in  $N_q$  term.
  - Compute  $m = \frac{H_q}{H_u}$  when  $H_q = H_u$  (H parallel to B) and  $m = \frac{m_i}{m_j}$  when  $H_q = H_u$  (H parallel to L). If you have both  $H_q$  and  $H_u$  use  $m = \sqrt{m_j^2 + m_i^2}$ . Note use of B and L, not B', L'.
  - Refer to Table sketch and Tables 4-5a, b for term identification.
  - Terms  $N_c$ ,  $N_q$ , and  $N_\gamma$  are identified in Table 4-1.
  - Vesic always uses the bearing-capacity equation given in Table 4-1 (uses  $B'$  in the  $N_q$  term even when  $H_q = H_u$ )
  - $H_q$  term  $\leq 1.0$  for computing  $i_q$  (always).



Table 3.3 Bearing Capacity Factors\*

| $\phi$ | $N_c$  | $N_q$  | $N_\gamma$ | $N_q/N_c$ | $\tan \phi$ |
|--------|--------|--------|------------|-----------|-------------|
| 0      | 5.14   | 1.00   | 0.00       | 0.20      | 0.00        |
| 1      | 5.38   | 1.09   | 0.07       | 0.20      | 0.02        |
| 2      | 5.63   | 1.20   | 0.15       | 0.21      | 0.03        |
| 3      | 5.90   | 1.31   | 0.24       | 0.22      | 0.05        |
| 4      | 6.19   | 1.43   | 0.34       | 0.23      | 0.07        |
| 5      | 6.49   | 1.57   | 0.45       | 0.24      | 0.09        |
| 6      | 6.81   | 1.72   | 0.57       | 0.25      | 0.11        |
| 7      | 7.16   | 1.88   | 0.71       | 0.26      | 0.12        |
| 8      | 7.53   | 2.06   | 0.86       | 0.27      | 0.14        |
| 9      | 7.92   | 2.25   | 1.03       | 0.28      | 0.16        |
| 10     | 8.35   | 2.47   | 1.22       | 0.30      | 0.18        |
| 11     | 8.80   | 2.71   | 1.44       | 0.31      | 0.19        |
| 12     | 9.28   | 2.97   | 1.69       | 0.32      | 0.21        |
| 13     | 9.81   | 3.26   | 1.97       | 0.33      | 0.23        |
| 14     | 10.37  | 3.59   | 2.29       | 0.35      | 0.25        |
| 15     | 10.98  | 3.94   | 2.65       | 0.36      | 0.27        |
| 16     | 11.63  | 4.34   | 3.06       | 0.37      | 0.29        |
| 17     | 12.34  | 4.77   | 3.53       | 0.39      | 0.31        |
| 18     | 13.10  | 5.26   | 4.07       | 0.40      | 0.32        |
| 19     | 13.93  | 5.80   | 4.68       | 0.42      | 0.34        |
| 20     | 14.83  | 6.40   | 5.39       | 0.43      | 0.36        |
| 21     | 15.82  | 7.07   | 6.20       | 0.45      | 0.38        |
| 22     | 16.89  | 7.82   | 7.13       | 0.46      | 0.40        |
| 23     | 18.05  | 8.66   | 8.20       | 0.48      | 0.42        |
| 24     | 19.32  | 9.60   | 9.44       | 0.50      | 0.45        |
| 25     | 20.72  | 10.66  | 10.88      | 0.51      | 0.47        |
| 26     | 22.25  | 11.85  | 12.54      | 0.53      | 0.49        |
| 27     | 23.94  | 13.20  | 14.47      | 0.55      | 0.51        |
| 28     | 25.80  | 14.72  | 16.72      | 0.57      | 0.53        |
| 29     | 27.86  | 16.44  | 19.34      | 0.59      | 0.55        |
| 30     | 30.14  | 18.40  | 22.40      | 0.61      | 0.58        |
| 31     | 32.67  | 20.63  | 25.77      | 0.63      | 0.60        |
| 32     | 35.49  | 23.18  | 30.22      | 0.65      | 0.62        |
| 33     | 38.64  | 26.09  | 35.19      | 0.68      | 0.65        |
| 34     | 42.16  | 29.44  | 41.06      | 0.70      | 0.67        |
| 35     | 46.12  | 33.30  | 48.03      | 0.72      | 0.70        |
| 36     | 50.59  | 37.75  | 56.31      | 0.75      | 0.73        |
| 37     | 55.63  | 42.92  | 66.19      | 0.77      | 0.75        |
| 38     | 61.35  | 48.93  | 78.03      | 0.80      | 0.78        |
| 39     | 67.87  | 55.96  | 92.25      | 0.82      | 0.81        |
| 40     | 75.31  | 64.20  | 109.41     | 0.85      | 0.84        |
| 41     | 83.80  | 73.90  | 130.22     | 0.88      | 0.87        |
| 42     | 93.71  | 85.38  | 155.55     | 0.91      | 0.90        |
| 43     | 105.11 | 99.02  | 186.54     | 0.94      | 0.93        |
| 44     | 118.37 | 115.31 | 224.61     | 0.97      | 0.97        |
| 45     | 133.38 | 134.68 | 271.76     | 1.01      | 1.00        |
| 46     | 152.10 | 158.51 | 330.35     | 1.04      | 1.04        |
| 47     | 173.64 | 187.21 | 403.67     | 1.08      | 1.07        |
| 48     | 199.26 | 222.31 | 496.01     | 1.12      | 1.11        |
| 49     | 229.93 | 265.51 | 613.16     | 1.15      | 1.15        |
| 50     | 266.89 | 319.07 | 762.89     | 1.20      | 1.19        |

\* After Vesic (1973)

$$q_u = c' N_c F_{cs} F_{cd} F_{ci} + q N_q F_{qs} F_{qd} F_{qi} + \frac{1}{2} \gamma B N_\gamma F_{\gamma s} F_{\gamma d} F_{\gamma i}$$


Shape, Depth, and Inclination Factors Recommended for Use

| Factor      | Relationship                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Source                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Shape*      | $F_{cs} = 1 + \frac{B}{L} \cdot \frac{N_q}{N_c}$<br>$F_{qs} = 1 + \frac{B}{L} \tan \phi$<br>$F_{\gamma s} = 1 - 0.4 \frac{B}{L}$<br>where $L$ = length of the foundation ( $L > B$ )                                                                                                                                                                                        | De Beer (1970)                             |
| Depth*      | Condition (a): $D_f/B \leq 1$<br>$F_{qd} = 1 + 0.4 \frac{D_f}{B}$<br>$F_{\gamma d} = 1 + 2 \tan \phi \cdot (1 - \sin \phi)^2 \frac{D_f}{B}$<br>$F_{cd} = 1$<br>Condition (b): $D_f/B > 1$<br>$F_{qd} = 1 + (0.4) \tan^{-1} \left( \frac{D_f}{B} \right)$<br>$F_{\gamma d} = 1 + 2 \tan \phi (1 - \sin \phi)^2 \cdot \tan^{-1} \left( \frac{D_f}{B} \right)$<br>$F_{cd} = 1$ | Hansen (1970)                              |
| Inclination | $F_{ci} = F_{qi} = \left( 1 - \frac{\beta^2}{90^2} \right)^2$<br>$F_{\gamma i} = \left( 1 - \frac{\beta}{\phi} \right)^2$<br>where $\beta$ = inclination of the load on the foundation with respect to the vertical                                                                                                                                                         | Meyerhof (1963); Hanna and Meyerhof (1981) |

\* These shape factors are empirical relations based on extensive laboratory tests  
 \* The factor  $\tan^{-1}(D_f/B)$  is in radians

مثال فو

حالت II  $\frac{e_L}{L} < 0.5 \frac{e_B}{B} < \frac{1}{6}$



از طول کسب شده (L)

برای  $L_1 < L$  و  $L_2 = L$   
 $L_1 = 0.18L$   
 $L_2 = 0.22L$   
 مثال  $\frac{e_B}{B} = 0.1$   
 $\frac{e_L}{L} = 0.2$




Figure 3.11 Effective area for the case of  $e_L/L \geq 1/6$  and  $e_B/B \geq 1/6$





Figure 3.12 Effective area for the case of  $e_L/L < 0.5$  and  $0 < e_B/B < 1/6$  (after Hightler and Hansen, 1972)


اگر فاصله بار از مرکز جاذبه  
 کمتر از نصف طول و عرض  
 باشد





$$\frac{e_L}{L} < \frac{1}{6}$$

$$0 < \frac{e_B}{B} < 0.5$$



$$\frac{e_L}{L} < \frac{1}{6}$$

$$\frac{e_B}{B} < \frac{1}{6}$$

$$L_1/L = 0.56$$

$$B_1/B = 0.17$$

$$\frac{e_L}{B} = 0.05$$

$$\frac{e_L}{L} = 0.06$$





Figure 3.13 Effective area for the case of  $e_L/L < 1/6$  and  $0 < e_B/B < 0.5$  (Anders, 1965)

Figure 3.14 Effective area for the case of  $e_L/L < 1/6$  and  $e_B/B < 1/6$  (after Hightner and Anders, 1965)




Figure 3.15 Bearing capacity of layered clay—stronger over weaker




Figure 4.10 Variation of  $c_1/c_2$  with  $c_1/c_2$  according to Meyerhof and Hanna's theory




Fig 4.9 Variation of  $K_s$  with  $\phi$ , based on Meyerhof and Hanna's theory




Figure 4.11 Variation of  $\alpha$  with  $L/B$

\* اگر  $m$  راندہ سے فرق: ( $m = 150$  medium sand)

Qs for clay

QPT L

$$Q_s = \sum f p(\Delta L) = \sum \alpha' f_c p(\Delta L)$$

2 print வர Fig 11-21

$$\gamma' = \gamma_{\text{sat}} - \frac{\gamma_w}{1.11}$$

$$Se(g) = \sqrt{\frac{Bg}{D}} \quad Se$$

$Q_p \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{Meyerhof} \begin{cases} \text{sand} \\ \text{clay} \end{cases} \\ \text{vesic} \begin{cases} \text{sand} \\ \text{clay} \end{cases} \\ \text{coyle castello} \text{ --- sand} \\ \text{CPT, SPT} \rightarrow \text{sand} \end{array} \right.$

\* SP شیخ موسیٰ سندھ

مر لا و جزوه

$Q_s \rightarrow \underline{\text{sand}}:$   $\left\{ \begin{array}{l} \text{Jéké} \\ \text{cayle castello} \\ \text{SPT} \leftarrow \begin{array}{l} \text{megohot} \\ \text{brand} \end{array} \\ \text{CPT} \end{array} \right.$

$Q_5 \rightarrow \underline{\text{day}} = \begin{cases} \lambda \\ \alpha \\ \beta \end{cases} \rightarrow \text{رسالة} (\phi = 0)$

کوشی \* از و های دیده کم می شه.

\* شعوبہ ارجنٹائن ← روش Winkler میں ۵۹ فرد / میں ۵۹۴ کتاب

\* باربری مبادری برای بار اصطفاکائی منفی Negative skin friction ← من 40 خرد / من 415 تبار

bundles of  $\rightarrow$  Tension piles  $\rightarrow$

\* نسبت میں ۶۲ فروہ

\* لکھنؤ






# Lateral Earth pressure

@ rest  $\rightarrow \sigma'_o = q + \gamma z$

$\sigma'_h = k_o \sigma'_o + u$

NC  $\rightarrow k_o = 1 - \sin \phi'$



OC  $\rightarrow k_o = (1 - \sin \phi') \alpha R^{\sin \phi'}$



$P_o = P_1 + P_2 = k_o q H + \frac{k_o \gamma H^2}{2}$

$\bar{z} = \frac{P_1 (\frac{H}{2}) + P_2 (\frac{H}{3})}{P_o}$

المرآب قسم بالحد:



$P_o = k_o q H_1 + k_o (q + \gamma H_1) H_2 + \frac{k_o \gamma H_2^2}{2}$   
 $+ \frac{k_o \gamma' H_2^2}{2} + \frac{\gamma_w H_2^2}{2}$

$P_a \sin(\delta' + c' - \beta) = P_{av}$

$P_{ah} = P_a \cos(\delta' + i - \beta)$

$\delta' = \gamma, \epsilon \tan \phi'_m$

check for overturning:

ديوار مائل

$P_p = \frac{1}{2} k_p \gamma_c D^2 + \gamma_c c' \sqrt{k_p} D$

$\gamma_c$  = unit weight of soil in front of the heel & under the base slab

$k_p = \tan^2(45 + \frac{\phi_r}{2})$

$P_h = P_a \cos \alpha$

$\sum M_o = P_h (\frac{H'}{2})$



| Section | Area     | Weight                     | Distance | Moment   |
|---------|----------|----------------------------|----------|----------|
| 1       | $A_1$    | $W_1 = \gamma_c A_1$       | $x_1$    | $M_1$    |
| 2       | $A_2$    | $W_2 = \gamma_c A_2$       | $x_2$    | $M_2$    |
| 3       | $A_3$    | $W_3 = \gamma_c A_3$       | $x_3$    | $M_3$    |
| 4       | $A_4$    | $W_4 = \gamma_c A_4$       | $x_4$    | $M_4$    |
| 5       | $A_5$    | $W_5 = \gamma_c A_5$       | $x_5$    | $M_5$    |
| 6       | $A_6$    | $W_6 = \gamma_c A_6$       | $x_6$    | $M_6$    |
| 7       | $A_7$    | $W_7 = \gamma_c A_7$       | $x_7$    | $M_7$    |
| 8       | $A_8$    | $W_8 = \gamma_c A_8$       | $x_8$    | $M_8$    |
| 9       | $A_9$    | $W_9 = \gamma_c A_9$       | $x_9$    | $M_9$    |
| 10      | $A_{10}$ | $W_{10} = \gamma_c A_{10}$ | $x_{10}$ | $M_{10}$ |
| 11      | $A_{11}$ | $W_{11} = \gamma_c A_{11}$ | $x_{11}$ | $M_{11}$ |
| 12      | $A_{12}$ | $W_{12} = \gamma_c A_{12}$ | $x_{12}$ | $M_{12}$ |
| 13      | $A_{13}$ | $W_{13} = \gamma_c A_{13}$ | $x_{13}$ | $M_{13}$ |
| 14      | $A_{14}$ | $W_{14} = \gamma_c A_{14}$ | $x_{14}$ | $M_{14}$ |
| 15      | $A_{15}$ | $W_{15} = \gamma_c A_{15}$ | $x_{15}$ | $M_{15}$ |
| 16      | $A_{16}$ | $W_{16} = \gamma_c A_{16}$ | $x_{16}$ | $M_{16}$ |
| 17      | $A_{17}$ | $W_{17} = \gamma_c A_{17}$ | $x_{17}$ | $M_{17}$ |
| 18      | $A_{18}$ | $W_{18} = \gamma_c A_{18}$ | $x_{18}$ | $M_{18}$ |
| 19      | $A_{19}$ | $W_{19} = \gamma_c A_{19}$ | $x_{19}$ | $M_{19}$ |
| 20      | $A_{20}$ | $W_{20} = \gamma_c A_{20}$ | $x_{20}$ | $M_{20}$ |

$M_v = P_v B = P_a \sin \alpha B$

$\sum M_R = M_1 + M_2 + M_3 + M_4 + M_5 + M_6 + M_7 + M_8 + M_9 + M_{10} + M_{11} + M_{12} + M_{13} + M_{14} + M_{15} + M_{16} + M_{17} + M_{18} + M_{19} + M_{20}$

$FS = \frac{\sum M_R}{\sum M_o}$

$FS_{min} = 1.5$



المرآب قسم بالحد

check for sliding

$$\delta' = k_1' \phi_1', \quad c_a' = k_4 c_1'$$

$$\Sigma F_{R'} = (\Sigma V) \tan \delta' + B c_a' + (P_p)$$

$$\Sigma F_d = P_a \cos \alpha$$

$$FS = \frac{\Sigma F_{R'}}{\Sigma F_d}$$

Horizontal resisting forces

$$F_{smin} = 1/\omega$$

Horizontal driving forces

→ FS کا تھیں 1) B ↑

2) key to base slab → if a key is included:

$$P_p = \frac{1}{\gamma} \gamma_1 D^2 k_{p1} + \gamma c_1' A \sqrt{k_{p1}}$$

$$k_p = \tan^2 \left( 45^\circ + \frac{\phi_1'}{2} \right)$$

3) anchor

4)  $P_a$  کا جوک → Elman Terry

Horizontal granular backfill  $\alpha = 0$

$$P_R = P_a = P_a \cos \alpha$$

$$P_v = P_a \sin \alpha = 0$$

$$P_a = P_{a1} + P_{a2}$$




$P_{a2}$  can be reduced if the heel of wall is sloped:  $P_a = P_{a1} + A P_{a2}$

$$P_{a1} = \frac{1}{2} \gamma_1 k_a (H' - D')^2$$

$$P_a = \frac{1}{2} \gamma_1 k_a H'^2$$

$$P_{a2} = \frac{1}{2} \gamma_1 k_a [H'^2 - (H' - D')^2]$$

$$P_a = \frac{1}{2} \gamma_1 k_a (H' - D')^2 + \frac{A}{2} \gamma_1 k_a [H'^2 - (H' - D')^2]$$






check for bearing capacity failure

$$\bar{CE} = \bar{X} = \frac{M_{\text{net}}}{\sum V}$$

$\nearrow \sum MR - \sum Mo$   
 direction of  $\phi_r$

$$e = \frac{B}{Y} - \bar{CE}$$

$$q = \frac{\sum V}{A} \pm \frac{M_{\text{net}} y}{I} \rightarrow \frac{B^3}{12}$$



$$q_{\text{max}} = q_{\text{toe}} = \frac{\sum V}{B} \left( 1 + \frac{4e}{B} \right) < q_{\text{all}}$$

$$q_{\text{min}} = q_{\text{heel}} = \frac{\sum V}{B} \left( 1 - \frac{4e}{B} \right) > 0$$

design  $\leftarrow e > \frac{B}{4}$

$$q_u = c'_r N_{c_r} F_{cd} F_{ci} + q N_{q_r} F_{qd} F_{qi} + \frac{1}{Y} \gamma_r B' N_{\gamma_r} F_{\gamma d} F_{\gamma i}$$

$$q = \gamma_r D$$

$$B' = B - 2e$$

$$F_{cd} = F_{qd} = \frac{1 - F_{qd}}{N_c \tan \phi'_r}$$

$$F_{qd} = 1 + \gamma \tan \phi'_r (1 - \sin \phi'_r)^{\frac{1}{2}} \frac{D}{B'}$$

$$F_{\gamma d} = 1$$


$$F_{ci} = F_{qi} = \left( 1 - \frac{\gamma}{\gamma_o} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$F_{\gamma i} = \left( 1 - \frac{\gamma}{\phi'_r \gamma_o} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$\gamma_o = \tan^{-1} \left( \frac{P_a \cos \alpha}{\sum V} \right)$$

$$FS = \frac{q_u}{q_{\text{max}}}$$


$$FS_{\text{min}} = 1$$



$$C_\alpha = \frac{\Delta e}{\log \left( \frac{t_r}{t_1} \right)}$$

$$S_C(s) = C'_\alpha H_C \log \left( \frac{t_r}{t_1} \right)$$

$C'_\alpha = \frac{C_\alpha}{1 + e_p}$   
 $C_\alpha = \frac{C'_\alpha}{1 + e_p}$



را به هم بوسیله نسبت برای بار تواری:

$$\sigma_A = \frac{q}{b} (\alpha + \sin \alpha \cos (\alpha + \beta))$$

را به هم بین ۲ میل در همان نقطه A را به هم بوسیله برای بار تواری متعین کنیم  
 کو چقدر بین را به هم بین ۲ میل در راستای قائم (سروقی بار تواری +)  
 (هوا را ۷۰٪) داخل

$$\gamma_{dry} = \frac{\gamma_{wet}}{1 + w}$$

$$\left. \begin{array}{l} w = 10\% \\ G_s = 2.71 \end{array} \right\} \text{فرد}$$

$$v_s = \frac{\gamma_{dry}}{G_s(2.71)}$$

$$v_v = 1 - v_s$$

$$\gamma_{sat} = \gamma_{dry} + v_v \times 2.71$$

باربری پدید بر روی کرانه

$$N'_c \text{ و } N'_q \checkmark \rightarrow \text{با اولر مربوط ۷۰٪}$$

$$N_\gamma \text{ (از ضاعین)}$$

$$N_\gamma \text{ اصلاح} \rightarrow k_p = \frac{\sin^2 (\alpha - \phi)}{\sin^2 \alpha \cdot \sin(\alpha + \delta) \left[ 1 - \sqrt{\frac{\sin(\phi + \delta) \sin(\phi + \beta)}{\sin(\alpha + \delta) \sin(\alpha + \beta)}} \right]^2}$$

$$k_{min} \rightarrow \beta = -\beta \text{ و } \alpha = 90^\circ \text{ و } \delta = 0$$

$$k_{max} \rightarrow \beta = +\beta \text{ زاویه در جهت قائم}$$

$$R = \frac{k_{min}}{k_{max}} \rightarrow N'_\gamma = \frac{N_\gamma}{\gamma} + \frac{N_\gamma}{\gamma} \left[ R + \frac{b}{\gamma B} (1 - R) \right]$$

$$S_c = S_q = S_\gamma = 1 \text{ (compute } S_\gamma) \quad i_c = i_q = i_\gamma = 1$$

$$b_c = b_q = b_\gamma = 1$$

$$q_u = c N'_c S_c i_c b_c + \bar{q} N'_q S_q i_q b_q + \frac{1}{\gamma} \gamma B N'_\gamma S_\gamma i_\gamma b_\gamma$$

(b)

شماره ۲ - آیین نامه ۱۳۹۰

$$Q_u(e) = q_u (B' L)^r$$

reduction factor !  $q_u(e) - 1$

$$Q_u(e=0) \quad -r$$

$$F_s = F_1 = \frac{Q_u(e)}{Q} - r$$

$$S_e(e=0) \quad -r$$

$$Q(e=0) = \frac{Q_u(e=0)}{F_1} - s$$

$$S_e = S_e(e=0) \left[ 1 - r \left( \frac{e}{B} \right) \right]^r$$

$$t = \tan^{-1} \left[ c \cdot S_e \left( \frac{e/\beta}{\sqrt{B L}} \right) \right]$$

Fig 3.28

$$c = \beta_1 \beta_r$$

Table 4.3 variation of  $k_u, m, (Df/B)_{cr}$

uplift

for square & circular foundations

| $\phi' (\text{deg})$ | $k_u$ | $m$   | $(Df/B)_{cr}$ |
|----------------------|-------|-------|---------------|
| $\gamma_0$           | 0.107 | 0.100 |               |
| $\gamma_{10}$        | 0.111 | 0.1   |               |
| $\gamma_{20}$        | 0.122 | 0.110 |               |
| $\gamma_{30}$        | 0.124 | 0.120 |               |
| $\gamma_{40}$        | 0.127 | 0.130 |               |
| $\gamma_{50}$        | 0.127 | 0.140 |               |
| $\gamma_{60}$        | 0.127 | 0.150 |               |

$\gamma, \omega$

$r$

$r$

$\omega$

$\checkmark$

$q$